



DISCO RIGIDO 3.5

Modello: DA-70570-BA



Manuale Utente

1.0 Impostazione Hardware

- Assicurarsi che il drive abbia l'impostazione "jumper" in modalità "Master"
- Inserire il drive nello slot e fissarlo con le viti
- Collegare il cavo USB al dispositivo e poi al computer
- **Per Windows 7/Vista/XP/2000, non è necessario impostare nessun driver.**
- Collegare l'alimentatore nel box per hard disk e poi accendete il box.
- Si prega di procedere al passo 3.0. per formattare il vostro drive. Per Windows 98SE/ME, procedere alla sezione 2.0 per installare il driver.

2.0 Installazione del Driver (necessaria solo per Windows 98 SE/ME)

Windows 98 SE / ME (vi preghiamo di contattare www.Digitus.info per il download del driver)

IMPORTANTE: Ogni volta prima di scollegare il drive dal vostro computer, arrestate sempre l'hardware dal vassoio di sistema (posizionate nell'angolo in basso a destra del vostro schermo). Se rimuovete direttamente il cavo senza utilizzare l'operazione di arresto, ciò potrebbe causare la perdita di dati o il danneggiamento del dispositivo.

3.0 Formattare il vostro Disco Rigido

(Se il drive appare già tra le "Risorse del Computer", vi preghiamo di passare al 3.2)

3.1 Per un disco nuovo senza partitura e non formattato, normalmente non apparirà nelle "Risorse del Computer" la prima volta. Vi preghiamo di seguire questi passi:

Windows 98/ME

1. Cliccare "Start" e scegliere "Impostazioni"
2. Scegliere "Pannello di Controllo"
3. Fare doppio click su "Sistema, quindi "Gestione Periferiche"
4. Selezionare "Dischi". Troverete un nuovo disco rigido nella lista dei dischi rigidi
5. Fate doppio click sull'ingresso del vostro disco rigido, selezionate "Impostazioni"
6. Assicuratevi di selezionare "Removibile" (di default non sarà selezionato)
7. Cliccare "OK" per uscire. Riavviare il vostro computer.
8. Dopo il riavvio del vostro computer, il vostro nuovo disco rigido apparirà nelle "Risorse del Computer" come un "Disco removibile".
9. Seguire 3.2 per formattarlo.

Windows 7/Vista/XP/2000

1. Cliccare con il tasto destro su "Risorse del Computer" e scegliere "Gestione" dal menu a tendina. Una finestra chiamata "Gestione Computer" apparirà
2. Cliccare su "Gestione Disco". Tutti i dischi connessi saranno visualizzati nella parte in basso a destra della finestra. Vi preghiamo di individuare con attenzione il vostro disco rigido esterno, cliccare su di esso per inizializzare il vostro drive, creare o cancellare la partizione, e/o formattare una partizione esistente.

3.2 Andare su "Risorse del Computer", localizzate il vostro disco removibile, cliccate con il tasto destro e selezionate "Formatta" dal menu a tendina, seguite le istruzioni per completare il processo di formattazione.

Nota: Utilizzando questo metodo di formattazione per il vostro disco, si creerà una partizione singola con una maggior capacità, che è anche la scelta più raccomandata

Nota: Per Windows 98 e ME, formattate il vostro disco con FAT32 (l'unica scelta). Per Windows 2000 /XP/VISTA, la scelta di default è NTFS. Comunque, potete anche scegliere di formattare il disco utilizzando FAT32, SOLO SE la dimensione del disco è uguale o inferiore a 32GB.

DOMANDE FREQUENTI:

D. Non riesco a trovare il disco nelle risorse del computer, perchè?

R: Vi preghiamo di assicurarvi che il vostro drive sia impostato su "Master, e di controllare la sezione 3.0. per inizializzare il vostro drive. Assicuratevi anche che il drive abbia abbastanza alimentazione utilizzando due porte USB.

D. Dopo aver inserito il cavo, il drive non gira, o emette dei rumori strani

R: Ciò in genere significa che vi è mancanza di alimentazione. Vi preghiamo di utilizzare due porte USB del computer per l'alimentazione, utilizzando il cavo USB doppio.

D. Dopo aver installato il drive, perchè viene ancora riconosciuto come "dispositivo sconosciuto"

R: Ciò significa che l'installazione del driver non è andata a buon fine, vi preghiamo di installare il driver nuovamente