



Obudowa dysku twardego 3.5

Model: DA-70570-BA



Instrukcja użytkownika

1.0 Ustawienia sprzętu

- Upewnij się, że zworki twojego dysku ustawiono dla trybu „Master”.
- Włóż dysk do obudowy i zamocuj go, dokręcając śruby.
- Podłącz przewód USB do obudowy, a następnie podłącz go do komputera.
- **Systemy Windows 7/Vista/XP/2000 nie wymagają instalacji sterowników.**
- Do obudowy HDD podłącz źródło zasilania, a następnie włącz obudowę.
- Przejdź do kroku 3.0, aby sformatować dysk. Aby zainstalować napęd w systemie Windows 98SE/ME, przejdź do punktu 2.0.

2.0 Instalacja sterownika (wymagana JEDYNIEM dla Windows 98 SE/ME)

Windows 98 SE / ME (aby pobrać sterownik, wejdź na www.Digitus.info)

WAŻNE: Każdorazowo, przed odłączeniem dysku od komputera, usuń napęd poprzez obszar powiadomień (znajdujący się w prawym, dolnym rogu ekranu komputera). Bezpośrednie odłączenie przewodu, bez przeprowadzania operacji zatrzymania, może spowodować utratę danych lub uszkodzenie sprzętu.

3.0 Formatowanie twardego dysku

(Jeżeli napęd jest widoczny w oknie „Mój komputer”, przejdź do punktu 3.2)

3.1 Napędy, które nie są sformatowane, lub podzielone na partycje, zwykle nie pojawiają się automatycznie w oknie „Mój komputer”, podczas pierwszego uruchomienia. Wykonaj poniższą procedurę:

Windows 98/ME

1. Kliknij „Start” i wybierz „Ustawienia”.
2. Wybierz „Panel sterowania”.
3. Dwa razy kliknij na „System”, a następnie „Menedżera urządzeń”.
4. Wybierz „Stacje dysków”. Na liście twardego dysku odnajdziesz nowy napęd.
5. Dwa razy kliknij na ikonę dysku, wybierz „Ustawienia”.
6. Upewnij się, że pole „Wymienny” jest zaznaczone (domyślnym ustawieniem jest brak zaznaczenia).
7. Kliknij „OK”, aby wyjść. Zrestartuj komputer.
8. Po ponownym uruchomieniu komputera nowy dysk zewnętrzny pojawi się w oknie „Mój komputer”, jako „Dysk wymienny”.
9. Przejdź do punktu 3.2, aby sformatować dysk.

Windows 7/Vista/XP/2000

1. Kliknij prawym przyciskiem na „Mój komputer”, z rozwijanej listy wybierz „Zarządzaj”. Zostanie otwarte okno „Zarządzanie komputerem”.
2. Kliknij na „Zarządzanie dyskami”. W prawym, dolnym rogu zostaną wyświetlone wszystkie podłączone napędy dysków. Znajdź nowy dysk zewnętrzny, kliknij prawym przyciskiem myszki, aby wywołać menu, stworzyć lub usunąć partycję, lub/i sformatować istniejącą partycję. Podczas tych czynności zachowaj ostrożność.

3.2 Przejdź do okna „Mój komputer”, zlokalizuj dysk wymienny i kliknij na nim prawym przyciskiem, po czym wybierz „Formatuj”. Aby sformatować dysk, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Uwaga: Korzystanie z powyższej metody formatowania dysku skutkuje utworzeniem pojedynczej partycji dysku o maksymalnej pojemności, jest to metoda zalecana.

Uwaga: W systemach Windows 98 oraz ME formatowanie odbywa się w FAT32 (JEDYNA możliwość). W systemach Windows 2000 /XP/VISTA domyślnym typem formatowania jest NTFS. Możliwy jest wybór formatowania dysku w systemie FAT32, JEDYNIEM GDY rozmiar dysku jest mniejszy lub równy 32GB.

Najczęstsze pytania:

P: W moim systemie nie widać napędu, dlaczego?

Odp: Upewnij się, czy twój dysk jest ustawiony jako „Master”. Aby uruchomić dysk, sprawdź także zalecenia punktu 3.0. Upewnij się, czy dysk otrzymuje odpowiednie zasilanie, wykorzystaj dwa porty USB.

P: Po podłączeniu przewodu dysk nie obraca się ani nie słychać dźwięków pstrykania.

Odp: Zwykle jest to oznaką zbyt niskiego poziomu zasilania. Za pomocą podwójnego przewodu USB podłącz dysk do dwóch portów USB komputera.

P: Po zainstalowaniu dysku jest on wciąż rozpoznawany jako „Nieznane urządzenie”.

Odp: Oznacza to, że instalacja sterownika nie została przeprowadzona poprawnie. Ponownie zainstaluj sterownik.