



**Отдельный диск HDD 3.5**

**Модель: DA-70570-BA**



**Руководство пользователя**

## 1.0 Установка

- Удостоверьтесь, что мостик вашего диска находится в положении "Master"
- Вставьте диск в корпус и зафиксируйте его винтами
- Подключите кабель USB к диску, а затем к вашему компьютеру.
- **Для Windows 7/Vista/XP/2000 специальной установки диска не нужно**
- Подсоедините источник питания к корпусу HDD, затем включите на корпусе.
- просто перейдите к шагу 3.0 для форматирования вашего диска. Для установки диска на Windows 98SE/ME перейдите в раздел 2.0.

## 2.0 Установка диска (ТОЛЬКО для Windows 98 SE/ME)

**Windows 98 SE / ME (для скачивания драйвера обратитесь к [www.Digitus.info](http://www.Digitus.info))**

**ВНИМАНИЕ:** Перед каждым отключением диска от вашего компьютера, отключите его от системы (правый нижний угол на вашем мониторе). Отключение кабеля до команды STOP может вызвать потерю данных или повреждение устройства.

## 3.0 Форматирование диска

(Если диск появился в "My Computer", перейдите на 3.2)

**3.1** Неразделенный или неформатированный диск не появится в "My Computer". Сделайте следующее:

### Windows 98/ME

1. Кликните "Start" и выберите "Setting"
2. Выберите "Control Panel"
3. Дважды кликните на "System", затем один раз на "Device Manager"
4. Выберите "Disk Drives". Новый жесткий диск будет в списке жестких дисков
5. Дважды кликните на «entry» и выберите "Settings"
6. Проверьте, нажав "Removable" (по заводским установкам не проверяется)
7. Кликните "OK" для выхода. Перезагрузите ваш компьютер.
8. После этого новый диск появится в "My Computer" как "Removable Disk".
9. Для форматирования проделайте 3.2.

### Windows 7/Vista/XP/2000

1. Кликните правой кнопкой на "My Computer" и выберите из выпадающего меню "Manage". Выпадет окошко "Computer Management".
2. Кликните "Disk Management". Все подключенные диски появятся в нижнем правом углу экрана. Аккуратно вставьте новый диск, кликните на него правой кнопкой для запуска, формирования секторов или их стирания, или форматирования данного сектора.

**3.2** Перейдите к "My Computer", обозначьте съемный диск, правой кнопкой кликните на него, выберите "Format" из выпадающего списка, затем следуйте указаниям форматирования.

**Примечание:** Форматирование диска осуществится в наибольшем секторе, что и рекомендуется.

**Примечание:** Для Windows 98 и ME, форматируйте диск в FAT32 (ЕДИНСТВЕННЫЙ выбор). Для Windows 2000 /XP/VISTA, оригинальный вариант NTFS. Тем не менее, форматирование стандартом FAT32 возможно ТОЛЬКО, если объем диска меньше или равен 32ГБайт.

## Часто спрашиваемые вопросы:

**В: Не могу найти диск в моем компьютере, почему?**

О: Удостоверьтесь, что ваш диск установлен на "Master", также проверьте установку согласно раздела 3.0. Удостоверьтесь также, что диск имеет достаточное питание через два USB порта.

**В: После подключения кабеля диск вообще не вращается или издает чавкающие звуки?**

О: Обычно это означает недостаточное питание. Проверьте питание через два USB порта через двойной USB кабель.

**В: После установки диска почему-то он распознается как "Unknown device" (неизвестное устройство)?**

О: Это означает неполную установку, установите диск еще раз.