






FIRMWARE UPGRADE-VERFAHREN




1. Bitte nehmen Sie die CD aus der Verpackung und legen Sie diese in Ihren Computer bzw. Ihr Notebook ein. Bitte öffnen Sie den Ordner “DN-16027_36_37” und gehen Sie in den unterordner “Search Tool”.
2. Installieren Sie zuerst die WinPcap_4_1_2.exe und führen Sie dann die “Search.exe” aus.
3. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Computer/Notebook und die Kamera mit der gleichen Netzwerkdomeäne verbunden sind. Klicken Sie “Research” um die IP-Adresse der Kamera aufzurufen.
4. Wählen Sie “Web”, um das Web-Interface der Kamera aufzurufen. Um das Interface aufzurufen, geben sie bitte unter Account und Password jeweils das Wort “admin” ein.




5. Klicken Sie auf “Sytem” und danach auf “System tools”. Als nächstes klicken Sie “System Update”.




6. Klicken Sie auf den ersten Button und wählen Sie die Aktualisierungsdatei “home” aus. Es wird empfohlen die Firmware-Dateien auf Laufwerk C: Ihres Computers/Notebooks abzulegen.



7. Klicken Sie den 2. Button, wählen Sie die Datei “roots”.
Vorschlag: Legen Sie die Upgrade-Datei in das Disk-Root-Verzeichnis.



8. Bitte stellen Sie sicher, dass vor dem System Update beide Dateien ausgewählt wurden. Klicken Sie nach dem Hochladen der Datei auf System-Update.



9. Erhalten Sie die Information "System updated success!", drücken Sie bitte "Reboot" und warten Sie 30 Sekunden, bis die Kamera neu startet.

