



# 2/4-POORTS AUDIO KVM-SCHAKELAAR



**Snelle installatiegids  
DS-12423 / DS-12443**

## Inhoud van het pakket

Het door u gekochte product dient de volgende uitrusting en accessoires te bevatten:

- 1 2-poorts of 4-poorts USB VGA KVM met USB 2.0 Hub en audio x 1 stuk
- 2 VGA+USB-kabel x 2 stuks
- 3 3.5mm audiokabel x 2 stuks
- 4 Externe voedingsadapter DC 5V x 1 stuk
- 5 Handleiding
- 6 Snelle installatiegids

## Installatie

### Systemvereisten

- 1 **Computer:** PC met 1 extra USB-poort en 1 VG-poort. (indien u wenst luidsprekers en/of microfoon uit te wisselen, moet de computer tevens beschikken over audiopoorten)
- 2 **Besturingssysteem:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 of hoger, Solaris 8 of hoger, Sun Microsystems OS.
- 3 **VGA-kabel naar computer:** 1 VGA vrouwelijk-naar-mannelijk kabel per computer. (accessoire).
- 4 **USB-kabel:** 1 USB-kabel met één Type-A uiteinde en één Type-B uiteinde per computer. (accessoire)
- 5 **Audio-kabel:** 3.5mm luidspreker en microfoon audiokabel per computer. (accessoire)
- 6 **Één monitor** ondersteunt VGA interface, en één VGA-kabel naar monitor.
- 7 **USB-toetsenbord/muis.**
- 8 Indien nodig één luidspreker en microfoon met relatieve kabel.
- 9 Indien nodig ander USB-apparaat naar stroomafwaartse USB-poort.

### Installatie van hardware

- 1 Verbindt USB-toetsenbord/muis met de voorste KVM-poorten van het console.
- 2 Verbindt indien nodig alle audio-kabels naar elke computer, KVM, luidspreker en microfoon.
- 3 Verbindt indien nodig andere USB-apparaten met stroomafwaartse USB Hub-poort.
- 4 Verbindt de monitor VGA-kabel met de monitor-uitgangspoort van KVM.
- 5 De DC 5V voedingsadapter aanzetten om de KVM-schakelaar in te schakelen.
- 6 Verbindt de VGA-kabel tussen de VGA-poort op de computer weergavekaart en de VGA-ingangspoort van KVM.

- 7 Zorg ervoor dat de USB-functie van uw computer is ingeschakeld en goed werkt. Verbindt de USB-kabel Type-A uiteinde met de USB-poort van de computer, en de kabel Type-B uiteinde met de KVM's stroomopwaartse USB-poort.
- 8 Zet de computers aan en zorg ervoor dat de USB-poorten zijn ingeschakeld en goed werken.

#### Installatie van stuurprogramma

OS zonder installatie van stuurprogramma

Er is geen stuurprogramma vereist voor de volgende operatiesystemen.

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 of hoger
4. Sun Microsystems Solaris 8 of hoger

## Overzicht van sneltoetsen

Stap 1		Stap2	Handeling
			USB HUB automatische schakelaar in-/uitschakelen
			Schakel naar host 1
			Schakel naar host 2
			Schakel naar host 3
			Schakel naar host 4
			Schakel volgende host
			Schakel de bovenste host
			Schakel de volgende host
			Audio automatische schakelaar in-/uitschakelen
			Schakel naar audio 1 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar audio 2 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar audio 3 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar audio 4 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 1 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 2 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 3 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 4 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Begin met automatisch scannen
Geen [Scroll Lock] vereist		*	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 5 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)
		*	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 10 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)
		*	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 15 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)
		*	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 20 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)

\* Opmerking: Om het tijdsinterval aan te passen voor Automatisch scannen, hoeft u niet te drukken op [Scroll Lock], en deze kan alleen gebruikt worden bij normale cijfertoetsen.