



SELETTORE KVM AUDIO 2/4-PORTE



**Guida rapida all'installazione
DS-12423 / DS-12443**

Contenuto della confezione

Il prodotto che avete acquistato contiene i dispositivi e gli accessori come mostrato qui sotto:

- 1 2 Porte o 4 Porte USB KVM VGA con Hub USB 2.0 ed Audio x 1 pz.
- 2 Cavo VGA+USB x 2 pz.
- 3 Cavo 3.5mm audio x 2 pz.
- 4 Alimentatore esterno DC 5V x 1 pz.
- 5 Manuale Utente
- 6 Guida rapida all'installazione

Installazione

Requisiti di sistema

- 1 **Computer:** PC con 1 porta USB disponibile e una porta VGA. (se desiderate condividere le casse e/o il microfono, il computer deve anche avere disponibili le porte audio)
- 2 **Sistema operativo:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 o successivo, Solaris 8 o successivo, Sun Microsystems OS.
- 3 **Cavo VGA al computer:** 1 cavo VGA femmina-a-maschio per computer. (accessorio).
- 4 **Cavo USB:** 1 cavo USB con un'estremità Tipo-A e un'estremità Tipo-B per computer. (accessorio).
- 5 **Cavo Audio:** Cavo da 3.5mm per cassa e microfono per computer. (accessorio).
- 6 **Un monitor** supporta interfaccia VGA, e un cavo VGA per monitor
- 7 **Mouse/Tastiera USB**
- 8 Una cassa ed un microfono con cavo relativo se necessario
- 9 Porta a valle da altro dispositivo USB a USB se necessaria

Installazione hardware

- 1 Connettere la tastiera/mouse USB alle porte frontale della console KVM
- 2 Collegare tutti i cavi audio ad ogni computer, KVM, cassa e microfono se necessario.
- 3 Collegare altri dispositivi USB alle porte dell'HUB USB a valle se necessario.
- 4 Collegare il cavo del monitor VGA alla porta di uscita del monitor del KVM.
- 5 Applicare un alimentatore DC 5V per alimentare questo selettore KVM.
- 6 Collegare il cavo VGA tra la porta VGA sulla scheda video del computer ed la porta di ingresso VGA del KVM.

- 7 Assicurarvi che la funzione USB del vostro computer è attivato e lavori in modo adeguato. Connettere l'estremità del cavo USB Tipo-A alla porta USB del computer, ed l'estremità Tipo-B del cavo alla porta USB a monte del KVM.
- 8 Accendere il vostro computer e assicurarsi che la porta USB sia abilitata e funzioni correttamente

Installazione del driver

OS senza installazione del driver

Non occorre nessun driver per i seguenti sistemi operativi.

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 o successivi
4. Sun Microsystems Solaris 8 o successivi

Sunto delle funzioni tasto

Passo 1		Passo 2	Azione
			Attiva/disattiva Auto-selettore USB HUB
			Selettore a host 1
			Selettore a host 2
			Selettore a host 3
			Selettore a host 4
			Selettore a host successivo
			Selettore a host precedente
			Selettore a host successivo
			Attiva/disattiva Auto-selettore Audio
			Selettore a audio 1 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a audio 2 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a audio 3 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a audio 4 (disponibile solo Auto-selettore Audio disabilitato)
			Selettore a HUB 1 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Selettore a HUB 2 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Selettore a HUB 3 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Selettore a HUB 4 (disponibile solo Auto-selettore HUB USB disabilitato)
			Avvio della Scansione automatica
Non occorre [Blocco scorr.]		*	Intervallo di scansione automatica 5 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)
		*	Intervallo di scansione automatica 10 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)
		*	Intervallo di scansione automatica 15 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)
		*	Intervallo di scansione automatica 20 secondi (disponibile solo quando la funzione di Auto-scansione è su ON)

***Avvertenza:** Per regolare il tempo di intervallo per la scansione automatica, non occorre premere il tasto [Blocco scorr.] e questo può essere usato solo da i tasti numerici standard.