



PRZEŁĄCZNIK AUDIO KVM 2/4 PORTY



**Przewodnik szybkiej instalacji
DS-12423 / DS-12443**

Zawartość pakietu

Nabyty produkt powinien zawierać poniższy sprzęt i wyposażenie:

- 1 Przełącznik USB VGA KVM, 2 lub 4 porty, z hubem USB 2.0 i audio 1 szt.
- 2 Kable VGA+USB 2 szt.
- 3 Kable audio 3,5mm 2 szt.
- 4 Zewnętrzny zasilacz DC 5V 1 szt.
- 5 Podręcznik użytkownika
- 6 Przewodnik szybkiej instalacji

Instalacja

Wymagania systemowe

- 1 **Komputer:** PC z jednym wolnym portem USB i 1 port VGA. (jeśli chce się współdzielić głośniki i/lub mikrofon, to komputer musi też mieć dostępne porty audio)
- 2 **System operacyjny:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 lub nowszy, Solaris 8 lub nowszy, Sun Microsystems OS
- 3 **Kabel VGA do komputera:** 1 kabel VGA żeński - męski na każdy komputer. (wyposażenie)
- 4 **Kabel USB:** 1 kabel USB z jednego końca Typ-A a z drugiego Typ-B na każdy komputer (wyposażenie)
- 5 **Kabel audio:** Kabel audio głośnika i mikrofonu 3,5mm, na każdy komputer (wyposażenie)
- 6 **Jeden monitor** obsługuje interfejs VGA, i jeden kabel VGA do monitora
- 7 Klawiatura / mysz **USB**
- 8 Jeden głośnik i mikrofon z odpowiednim kablem, jeśli potrzebny.
- 9 Inne urządzenia USB do portu odbioru USB, jeśli potrzebne

Instalacja sprzętu

- 1 Podłączyć klawiaturę / mysz USB do przednich portów konsoli KVM
- 2 Podłączyć wszystkie kable audio, do każdego komputera, KVM, głośnika i mikrofonu, jeśli potrzebne.
- 3 Podłączyć inne urządzenia USB do portów odbioru huba USB, jeśli potrzebne.
- 4 Podłączyć kabel monitora VGA do portu wyjściowego monitora KVM.
- 5 Podłączyć zasilacz DC 5V, by zasilić przełącznik KVM.
- 6 Podłączyć kabel VGA pomiędzy portem VGA karty wyświetlacza komputera a portem wejściowym VGA w KVM.

- 7 Włączyć komputer i upewnić się, że port USB jest odblokowany i należycie działa. Podłączyć kabel USB koniec typ-A do portu komputera USB a koniec kabla typ-B do portu wyjściowego USB w KVM
- 8 Włączyć komputer i upewnić się, że porty USB są odblokowane i należycie działają.



























































Instalacja sterownika

System operacyjny bez instalacji sterownika

Dla poniższych systemów operacyjnych nie jest potrzebny żaden sterownik:

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 lub nowszy
4. Sun Microsystems Solaris 8 lub nowszy

Wykaz klawiszy funkcyjnych

Krok 1		Krok 2	Działanie
			Odblokowanie/zablokowanie przełącznika USB HUB Auto
			Przełączenie na host 1
			Przełączenie na host 2
			Przełączenie na host 3
			Przełączenie na host 4
			Przełączenie na następny host
			Przełączenie na wyższy host
			Przełączenie na następny host
			Odblokowanie/zablokowanie przełącznika Auto audio
			Przełączenie na audio 1 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Przełączenie na audio 2 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Przełączenie na audio 3 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Przełączenie na audio 4 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Przełączenie na HUB 1 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Przełączenie na HUB 2 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Przełączenie na HUB 3 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Przełączenie na HUB 4 (Dostępne tylko przy zablokowanym przełączniku Auto audio)
			Rozpoczęcie skanowania automatycznego
Niepotrzebny [Scroll Lock]		* 	Interwał czasu skanowania auto wynosi 5 sekund (Dostępne tylko gdy funkcja Auto skan jest włączona (ON))
		* 	Interwał czasu skanowania auto wynosi 10 sekund (Dostępne tylko gdy funkcja Auto skan jest włączona (ON))
		* 	Interwał czasu skanowania auto wynosi 15 sekund (Dostępne tylko gdy funkcja Auto skan jest włączona (ON))
		* 	Interwał czasu skanowania auto wynosi 20 sekund (Dostępne tylko gdy funkcja Auto skan jest włączona (ON))

Uwaga: Aby skorygować czas Auto skan nie trzeba naciskać [Scroll Lock], i można korzystać z normalnych klawiszy cyfr.