



2- / 4-POORTS USB DVI KVM MET USB HUB EN AUDIO



**Snelle installatiegids
DS-12820 / DS-12840**

Inhoud van het pakket

Het door u gekochte product dient de volgende uitrusting en accessoires te bevatten:

- 1 2-Poorts of 4-poorts USB DVI KVM met USB 2.0 Hub en audio
- 2 DVI-kabel x 2
- 3 USB+3.5mm audiokabel x 2
- 4 Externe voedingsadaptor DC 5V
- 5 Handleiding
- 6 Snelle installatiegids

Installatie

Stysteemvereisten

- 1 **Computer:** PC met één extra USB-poort en 1 DVI-poort (als u wenst luidsprekers en/of microfoon te delen, moet de computer ook beschikken over audio-poorten)
- 2 **Besturingssysteem:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 of hoger, Solaris 8 of hoger, Sun Microsystems OS.
- 3 **VGA-kabel naar computer:** 1 DVI vrouwelijke-naar-mannelijke kabel per computer (accessoire)
- 4 **USB-kabel:** 1 USB-kabel met één type-A uiteinde en één type-B uiteinde per computer (accessoire)
- 5 **Audiokabel:** 3.5mm luidspreker en microfoon audiokabel per computer (accessoire)
- 6 **Één scherm** ondersteunt de DVI-interface, en één DVI-kabel om te monitoren
- 7 **USB--toetsenbord/muis**
- 8 Één luidspreker en microfoon met een relatieve kabel zijn vereist
- 9 Andere USB-apparaat naar USB stroomafwaartse poort is vereist

Installatie van hardware

- 1 Verbindt USB-toetsenbord/-muis met de voorste consolepoorten van KVM
- 2 Verbindt indien nodig alle audiokabels met elke computer, KVM, luidspreker en microfoon
- 3 Verbindt indien nodig andere USB-apparaten met de USB-Hub stroomafwaartse poorten
- 4 Verbindt de DVI-kabel van de monitor met de monitoruitgangspoort van KVM
- 5 Gebruik een DC 5V voedingsadapter om de deze KVM-schakelaar te activeren
- 6 Verbindt de DVI-kabel tussen de DVI-poort op het kaartbeeldscherm en de DVI-ingangspoort van KVM
- 7 Zorg ervoor dat de USB-functie van uw computer is ingeschakeld en goed werkt. Verbindt de USB-kabel type-A met de computer USB-poort, en de kabel type-B uiteinde met de USB stroomopwaartse poort van KVM
- 8 Zet de computers aan en zorg ervoor dat de USB-poorten zijn ingeschakeld en goed werken



























































Installatie van stuurprogramma

OS zonder installatie van stuurprogramma

Er is geen stuurprogramma vereist voor de volgende operatiesystemen.

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 of hoger
4. Sun Microsystems Solaris 8 of hoger

Overzicht van sneltoetsen

Stap 1		Stap2	Handeling
			USB HUB automatische schakelaar in-/uitschakelen
			Schakel naar host 1
			Schakel naar host 2
			Schakel naar host 3
			Schakel naar host 4
			Schakel volgende host
			Schakel de bovenste host
			Schakel de volgende host
			Audio automatische schakelaar in-/uitschakelen
			Schakel naar audio 1 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar audio 2 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar audio 3 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar audio 4 (Alleen audio automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 1 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 2 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 3 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Schakel naar HUB 4 (Alleen USB Hub automatische schakelaar uitgeschakeld beschikbaar)
			Begin met automatisch scannen
Geen [Scroll Lock] vereist		* 	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 5 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)
		* 	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 10 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)
		* 	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 15 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)
		* 	Tijdsinterval voor automatisch scannen is 20 seconden (Alleen beschikbaar wanneer de functie automatisch scannen AAN is)

* **Opmerking:** Om het tijdsinterval aan te passen voor Automatisch scannen, hoeft u niet te drukken op [Scroll Lock], en deze kan alleen gebruikt worden bij normale cijfertoetsen.