



ESATA II EXPRESS CARD



Gebbruikershandleiding

DS-31101-1

Alle merknamen en handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Kenmerken en voordelen

- Volledig compatibel met ExpressCard-specificatie 1.0
- ExpressCard/34 Form Factor Module
- Serial ATA Generation 2 overdrachtsnelheid van 3.0 Gbps
- Een eSATA (externe Serial ATA)-poort
- Ondersteunt hot-plug voor externe Serial ATA-poort
- Ondersteuning voor SATA-II NCQ (Native Command Queuing) om de systeemprestaties te optimaliseren
- Ondersteunt Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32-bit en 64-bit)

Businterface

- ExpressCard/34

Connector

- 1 x eSATA

Systeemeisen

- Ondersteunt Windows® 2000, XP/2003/Vista/7 (32-bit en 64-bit) ExpressCard-geschikt systeem met een beschikbare ExpressCard-sleuf

Inhoud verpakking

- 1 x eSATA II 300 1-poorts ExpressCard
- 1 x Driver-CD
- 1 x Gebruikershandleiding

Opmerking: De inhoud kan variëren, afhankelijk van land/markt.

Installatie van de hardware

De algemene instructies voor het installeren van de kaart worden hieronder gegeven. Aangezien het ontwerp van het systeem kan variëren, raadpleeg uw systeem handleiding voor verdere informatie, indien nodig.

Plaats de kaart in de ExpressCard-sleuf van uw systeem. Zorg ervoor dat het helemaal ingestoken is voor een solide verbinding.

Het stuurprogramma installeren

1. Plaats de CD-driver van de eSATA II 300 1-poorts ExpressCard in uw CD-ROM Drive.
2. Klik op het bureaublad van Windows op **Start, Uitvoeren** (Start, Run).
3. Typ **D:\DS-31101-1\Setup.exe** in. en klik op **OK**. (Wijzig "D:" in de driveletter van uw CD-ROM-drive)
4. Volg de instructies op het scherm op om de installatie te voltooien.

De installatie van de driver te controleren

1. Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** (MyComputer) en klik op **Beheren** (Manage).
2. Selecteer **Apparaatbeheer** (Device Manager).
3. Controleer het volgende:
Windows® 2000/XP/2003: Dubbelklik op **SCSI-en RAID-controller**:
 - **Silicon Image 3531 SATA-controller SII** moet in **Windows® Vista/7** worden weergegeven: Dubbelklik op **Opslagcontrollers** (Storage controllers):
 - **Silicon Image 3531 SATA-controller SII** zal moeten worden weergegeven:

Hot-plugging van harde schijven

Om een schijf uit een ingeschakeld systeem te verwijderen, doe het volgende:

1. Klik met de rechtermuisknop op **Deze computer** (MyComputer) en klik op **Beheren** (Manage).
2. Selecteer **Apparaatbeheer** (Device Manager).
3. Klik op **Disk Drives** en klik met de rechtermuisknop op de doelschijf en selecteer **inschakelen/uitschakelen** (Disable/Enable).
4. U kunt nu de doelschijf verwijderen.