



**EXPRESSCARD
КОНТРОЛЛЕР RS232**



Руководство пользователя

Возможности и преимущества

- Полная совместимость со спецификацией ExpressCard S 1.0
- Модуль форм-фактора ExpressCard/34
- Обеспечивает один порт DB9 RS232
- Поддерживает скорость последовательной передачи данных до 230400 бит/с.
- Не требует IRQ
- Питание от шины – не требует отдельного БП или батареи
- Легкая установка Plug and Play
- Работает с различными типами последовательных RS232 устройств, включая модемы, PDA, принтеры этикеток, сканеры штрих-кодов, цифровые камеры и многое другое.
- Поддержка Windows® 7, Vista, XP

Требования к системе

- Windows 7, Vista, XP, 2000
- Компьютер с поддержкой ExpressCard и свободным слотом ExpressCard

Установка устройства

Ниже приведены основные указания по установке контроллера. Так как различные компьютеры могут различаться, если потребуется, обратитесь к руководству пользователя вашего компьютера.

Вставьте контроллер в слот ExpressCard вашего компьютера. Убедитесь, что устройство полностью и надежно вставлено в слот.

Установка драйвера

Для Windows® 7, Vista, XP

1. Не устанавливайте контроллер в слот ExpressCard.
2. Вставьте CD с драйвером, входящий в комплект поставки контроллера в ваш привод CD-ROM.
3. Нажмите кнопку **Пуск** на рабочем столе Windows, выберите **Выполнить**.
4. Введите **D:\DS312042K_XP_2003\Setup.exe**, затем нажмите **ОК**.
(Замените **D:** на букву вашего привода CD-ROM)
5. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
6. Вставьте контроллер в слот ExpressCard.
7. Откройте “Диспетчер устройств” в разделе Свойства системы

и проверьте, появилось ли устройство с именем “**Prolific USB-to-Serial Comm Port ...**”.

8. Теперь ExpressCard контроллер RS232 готов к использованию.

Для Windows® Vista

1. Не устанавливайте контроллер в слот ExpressCard.
2. Вставьте CD с драйвером, входящий в комплект поставки контроллера, в ваш привод CD-ROM.
3. Нажмите кнопку **Пуск** на рабочем столе Windows, выберите **Выполнить**.
4. Введите **D:\DS-31204\Vista\Setup.exe**, затем нажмите **ОК**.
(Замените **D:** на букву вашего привода CD-ROM)
5. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
6. Вставьте контроллер в слот ExpressCard.
7. Откройте “Диспетчер устройств” в разделе Свойства системы и проверьте, появилось ли устройство с именем “**Prolific USB-to-Serial Comm Port ...**”.
8. Теперь ExpressCard контроллер RS232 готов к использованию.

Изменение номера СОМ порта

Некоторые из устройств с последовательным интерфейсом требуют для работы определенного номера СОМ порта. Если ваше устройство работает нормально, не меняйте эти установки.

1. В окне **Диспетчера устройств** выберите пункт **Порты (СОМ & LPT)**, затем выберите строку **Prolific USB-to-Serial Comm Port ...**, которую вы хотели бы изменить
2. Выберите вкладку **Установки порта** и затем нажмите кнопку **Дополнительно**.
3. Нажмите на указатель со стрелкой вниз, рядом с полем **СОМ Port Number**, выберите номер порта, который не используется, затем нажмите **ОК**.
4. Нажмите **ОК**, после чего закройте **Диспетчер устройств**, чтобы сохранить изменения.