



# CF-Kartenleser Express-Karte



## Bedienungsanleitung

DS-31600

Alle Markennamen und Warenkennzeichen sind Eigentum  
ihrer jeweiligen Eigentümer.

## ***Ausstattungsdetails und Vorteile***

- Fügt schnell und einfach einen voll funktionsfähigen CompactFlash-Speicherkartenleser/schreiber zu Notebooks und Desktop-Computern mit Express-Karten/34-Ausstattung hinzu.
- Entspricht der Express/34-Modul-Spezifikation
- Entspricht der USB-Spezifikation, Revision 2.0
- Unterstützt CF Typ I/II, MicroDrive, Pio-Modus 0-6
- Geeignet für Desktop und Laptop-Computer mit Express-Karten/34-Steckplatz
- Unterstützt Hot-Swap-Funktion
- Keine Treiberinstallation erforderlich
- Unterstützt Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/7

## ***Systemanforderungen***

- Express-Karten-fähiges System mit einem vorhandenen Express-Karten-Steckplatz
- Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista/7

## ***Packungsinhalt***

- 1 x Express-Karten CF-Kartenleser
- 1 x Bedienungsanleitung

## ***Hardware-Installation***

Allgemeine Anweisungen für die Installation des Express-Karten CF-Kartenlesers sind unten aufgeführt.

1. Stecken Sie den Express-Karten CF-Kartenleser in den Express-Karten-Steckplatz des Computers. Drücken Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, aber fest genug, um eine feste Verbindung herzustellen.

**Anmerkung:** Einige Express-Karten-Steckplätze klicken, wenn die Express-Karte vollständig in den Steckplatz eingeschoben ist.

2. Wenn Ihr System ausgeschaltet ist, schließen Sie die Express-Karte an, starten Sie das System und starten Sie die **Treiberinstallation**. Sonst gehen Sie direkt zur **Treiberinstallation**.

## ***Treiberinstallation***

Windows® 2000/XP/2003/Vista erkennt und installiert automatisch den richtigen Treiber für den Express-Karten CF-Kartenleser. Keine Treiberinstallation erforderlich.

## ***Bestätigung der 2000/XP/Server 2003/Vista-Installation***

1. Rechtsklicken Sie auf **Arbeitsplatz** und dann auf **Verwalten**.
2. Klicken Sie dann auf **Geräte-Manager**.

3. Klicken Sie auf das + (Pluszeichen) vor **Laufwerke, Generic STORAGE DEVICE USB-Verbundgerät** sollte angezeigt werden.

### ***Benutzung des Express-Karten CF-Kartenlesers***

Beim Einführen oder Herausziehen der Speicherkarten achten Sie bitte darauf, dass der Express-Karten CF-Kartenleser sich nicht von links nach rechts im Express-Karten-Steckplatz bewegt, da er sonst versehentlich aus dem Steckplatz gezogen werden könnte.

### ***Einführen von CF-Karten***

CF-Karten sind codiert für korrektes einfaches Einführen in den Kartenleser mit minimalem Druck. Achten Sie darauf, dass die CompactFlash-Beschriftung beim Einführen nach oben zeigt.

**Anmerkung:** Bei einigen Systemen lässt sich die CompactFlash-Karte nicht korrekt einführen, wenn der Express-Karten CompactFlash-Leser eingesteckt ist. In diesem Fall muss der Express-Karten CF-Kartenleser vor dem Einführen der CompactFlash-Karte aus dem Express-Karten-Steckplatz herausgezogen werden.

### ***Herausziehen von CF-Karten***

Speicherkarten können jederzeit herausgezogen werden. Ziehen Sie die Speicherkarte vorsichtig aus dem Express-Karten CF-Kartenleser.

## ***Zugriff auf CF-Karten***

Wenn der Express-Karten CF-Kartenleser erfolgreich installiert ist, erscheint ein Symbol **Wechseldatenträger** unter **Arbeitsplatz**. Um auf die Speicherkarte zuzugreifen, doppelklicken Sie auf das Laufwerkssymbol.

## ***Entfernen des Express-Karten CF-Kartenlesers***

Vor dem Herausziehen des Express-Karten CF-Kartenlesers aus dem Express-Karten-Steckplatz verwenden Sie zuerst die Funktion **Hardware sicher entfernen**, um ihn anzuhalten. Falls die Schritte unten nicht befolgt werden, können Systemabstürze, Datenfehler oder Datenverlust auftreten. Folgen Sie den Schritten unten für Ihre Windows-Version.

## ***Für Windows 2000***

1. Klicken Sie auf das Symbol **Hardware entfernen** oder **auswerfen** in der Taskleiste neben der Systemuhr.
2. Klicken Sie auf **USB-Massenspeichergerät anhalten...**
3. Im Feld **Hardware kann jetzt sicher entfernt werden** klicken Sie auf **OK**.

### ***Für Windows XP/Server 2003/Vista***

1. Klicken Sie auf das Symbol **Hardware sicher entfernen** in der Taskleiste neben der Systemuhr.
2. Klicken Sie auf **USB-Massenspeichergerät entfernen**.
3. Wenn sich das Fenster **Hardware kann jetzt entfernt werden** öffnet, kann der Express-Karten CF-Kartenleser entfernt werden.