



LCD CONSOLE



Manuale Utente
DS-72102GE / DS-72102US

Contenuto della confezione

LCD Console	x 1
Manuale Utente	x 1
Cavo Alimentazione	x 1
Braccia per Rastrelliera di supporto	x 2
Viti (per Braccia)	x 12
Chiave	x 2

Caratteristiche

- La testiera, il mouse ed il monitor LCD da 19" sono inseriti nella LCD console.
- Risoluzione supportata di 1280×1024, 75Hz.
- Conforme alle specifiche dell'altezza di telaio 1 U. Installabile in un sistema di telaio da 19" con un supporto sospeso.
- Non richiede software o hardware aggiuntivo.

Specifiche

Funzione		KC-1901
LEDs	Alimentazione	1
Porta Console	Tastiera	1x6 pin mini-DIN Femmina (PS/2)
	Mouse	1x6 pin mini-DIN Femmina (PS/2)
	Monitor	1x HD-15 Femmina (Std. VGA/SVGA)
VGA Risoluzione		1280x1024@75Hz
Alimentazione		AC 100~240V, 50~60Hz
Involucro		Metallo
Peso		13.2Kg
Dimensioni (LxWxH)		600x450x48 mm

Specifiche di Tastiera e Mouse

Tastiera	Tasti Standard 104
Mouse	Modulo a Touch pad

Specifiche Monitor LCD

Dimensione	19 pollici
Tipo schermo	TFT
Contrasto	700:1
Illuminazione	300 cd/m ²
Angolo di vista	160°
Risoluzione	1280x1024@75Hz
Tempo di risposta	6 ms
Colori Schermo	16.2 M

Uso del Monitor LCD

Definizione dei Tasti

- Tasto Power: Per accendere o spegnere il monitor LCD.
- Tasto Menu: Per aprire, uscire o tornare ad un precedente menù di OSD.
- Tasto Up: Per evidenziare una scelta del menù, muovere in alto la funzione evidenziata, o per incrementare i parametri di alcuni menù.
- Tasto Down: Per evidenziare una scelta del menù, muovere in basso la funzione evidenziata, o per decrementare i parametri di alcuni menù.
- Tasto Auto: Per aggiustare automaticamente la fase e la posizione dell'immagine, e per ritornare ad un menù precedente o uscire da un elemento evidenziato.

Se lo schermo non funziona pienamente in modo grafico (come in DOS), o è connesso con un allocator, la posizione dell'immagine può essere aggiustata automaticamente e quindi deviata. Sarà necessario entrare nel menu ed aggiustare manualmente il livello della posizione verticale e fase.

Lista Funzioni di Controllo dell'OSD

1. Colore:

Contrasto
Luminosità
Regolazione Colore
Temp. Colore: 9300, 6500, 5800, 5RGB, UTENTE
Esci

2. Impostazione Immagine:

P Orologio
Fase
Gamma
Nitidezza
Esci

3. Posizione:

Posizione Orizz.
Posizione Vert.
Esci

4. Menu OSD:

Pos. Orizz. OSD
Pos. Vert. OSD
Timer OSD
Esci

5. Lingua:

English,
Français,
Deutsch,
Español,
繁體中文,
简体中文,
日本語

6. Varie:

Fonte Segnale
Azzeramento
Modalità Della Fabbrica
Esci

7. Esci

Nota: Premere il tasto Su o il tasto Giù per regolare il volume, quando è senza il menu OSD.