



Altoparlante Bluetooth[®] MiniMax



Guida all'installazione rapida

Introduzione

MiniMax è probabilmente l'altoparlante senza fili Bluetooth® più piccolo al mondo che si distingue per il suo suono incredibilmente nitido. È un altoparlante dal design elegante con batteria integrata in grado di trasmettere musica e chiamate con tecnologia senza fili ed è dotato inoltre di microfono con cancellazione del rumore. Grazie alla tecnologia senza fili Bluetooth® 3.0, MiniMax può essere collegato a smartphone, iPad®/ tablet, notebook e dispositivi mobili in un raggio di 10 metri. Puoi portare con te MiniMax in praticamente qualsiasi posto per ascoltare la musica in completa libertà. L'altoparlante è disponibile in diversi colori moderni che illumineranno il tuo stile.

Specifiche

Bluetooth® :	Versione 3.0
Driver:	Ø31 mm 4 Ω 3 W
Amplificatore:	Classe D H6871
Ingresso:	20 MV-500 MV
Gamma di frequenza:	100 Hz-20 KHz
Rapporto segnale/rumore:	≥85 dB
THD:	≤ 10%
Temperatura di esercizio:	-10 - +50°C
Autonomia in riproduzione:	4 - 5 ore
Portata:	10 metri
Dimensioni:	Ø33 mm * 36 mm
Peso:	43 g

Caratteristiche

- Bluetooth® versione 3.0
- Ricarica micro USB
- Microfono integrato
- Estremamente compatto
- Suono nitidissimo
- Tasto On/Off
- Accetta/Richiama/Rifiuta le chiamate
- Tasti per la regolazione del volume
- Procedura di abbinamento facile
- 4 ore di autonomia
- Funzione di trasferimento dati sicuro

Contenuto della confezione

- Altoparlante MiniMax *1 pz.
- Cavo micro USB *1 pz.
- Cinghietta *1 pz.
- Guida all'uso *1 pz.

Istruzioni per l'uso

1. Accertarsi che l'altoparlante sia acceso
2. Premere e tenere premuto il tasto " per 3-4 secondi fino a quando si sentirà la parola "Bluetooth®". L'altoparlante sarà attivato ed emetterà una luce lampeggiante blu e rossa. A questo punto l'altoparlante è pronto per essere abbinato via Bluetooth®.
3. Attivare la funzione Bluetooth® dello smartphone e cercare il dispositivo Bluetooth® denominato "MINIMAX".
4. Premere brevemente il tasto "▶▶" per passare alla traccia successiva oppure il tasto "◀◀" per tornare alla traccia precedente.
5. Premere per qualche secondo il tasto "▶▶" per aumentare il volume oppure il tasto "◀◀" per diminuire il volume.
6. Premere brevemente il tasto " per attivare la funzione vivavoce del microfono.
7. Premere brevemente il tasto " per le funzioni di messa in pausa e riproduzione.
8. Premere per qualche secondo il tasto " per accendere o spegnere l'altoparlante.

- Puoi ascoltare la musica anche collegando l'altoparlante a un telefono mobile, lettore MP3, lettore MP4, PC, IPOD o altro dispositivo audio dotato di ingresso da 3,5 mm.
- La batteria al litio ricaricabile può essere caricata con il cavo micro USB.

Avvisi vocali

Accensione:	Bluetooth®
Modalità di abbinamento:	Paring
Dispositivo connesso:	Connected
Disconnessione abbinamento	Disconnected
Chiamata in arrivo:	Calling
Volume al massimo:	Maximum Volume
Batteria scarica:	Low battery
Spegnimento:	Power off

Avvertenze per la sicurezza del prodotto e l'uso

1. Caricare sempre con il cavo micro USB originale in dotazione.
2. Non tentare di smontare il prodotto in quanto ciò può causare un corto circuito o anche danneggiare il prodotto stesso.
3. Conservare il prodotto in un ambiente secco e ventilato; evitare umidità e temperature elevate.
4. Non utilizzare solventi organici per pulire la superficie del prodotto.
5. Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini piccoli.
6. Non lasciare cadere o agitare il prodotto e non sottoporlo a urti.
7. Forti sollecitazioni possono rompere i circuiti interni e i meccanismi del prodotto.
8. Non esporre le batterie al calore eccessivo o alla luce diretta del sole.
9. Mantenere pulita la superficie.