



Coluna MiniMax Bluetooth®



Guia de instalação rápida

Introdução

Possivelmente a coluna Bluetooth® sem fios mais pequena em todo o mundo com um som nítido e excepcional. É uma coluna maravilhosamente concebida com uma bateria integrada, apresenta reprodução de música sem fios e transmissão de chamada com o respectivo microfone redutor de ruído. Com tecnologia Bluetooth® 3.0, a MiniMax pode ser ligada entre o smartphone, iPad®/tablet, PC, computador portátil e dispositivos portáteis a uma distância de 10 metros. Leve a MiniMax, e coloque-a literalmente em qualquer lugar e aprecie a liberdade da música, apresentada numa variedade moderna de cores que irão colorir o seu estilo.

Especificação

Bluetooth®:	Versão 3.0
Controlador:	Ø31mm 4Ω 3W
Amplificador:	Classe D H6871
Entrada:	20MV-500MV
Faixa de frequência:	100Hz-20K Hz
Sinal/ Proporção de ruído:	≥85dB
THD:	≤10%
Temperatura de funcionamento:	-10 ~ +50°C
Tempo máximo de reprodução:	4~5 horas
Distância de funcionamento:	10 metros
Dimensões:	Ø33mm * 36mm
Peso:	43g

Funcionalidades

- Bluetooth® Versão 3.0
- Micro USB para carregamento
- Mic. integrado
- Ultra pequena
- Som nítido
- Botão Ligar/Desligar
- Aceitar/Remarcar/Rejeitar Chamadas
- Botões de controlo de volume
- Emparelhamento fácil
- 4 horas de tempo de reprodução
- Função portátil segura

Conteúdo da embalagem

- | | |
|----------------------|----------|
| • Coluna MiniMax | *1 Unid. |
| • Cabo micro USB | *1 Unid. |
| • Alça | *1 Unid. |
| • Guia do Utilizador | *1 Unid. |

Instruções de Funcionamento

1. Certificar que a coluna está ligada
2. Premir e manter premido o botão  durante 3-4 segundos, ouvirá uma voz de alerta dizendo "Bluetooth®". A coluna activar-se-á e começará a piscar uma luz azul e vermelha intermitente. Serve para ligar o Bluetooth® e preparar para o emparelhamento.
3. Activar a função Bluetooth® do smartphone e procurar o acesso ao dispositivo Bluetooth® com "MINIMAX".
4. Premir ligeiramente , para a canção seguinte; Premir ligeiramente , para a última canção
5. Premir demoradamente , aumenta o volume; Premir demoradamente , reduz o volume.
6. Premir ligeiramente , para a função de microfone mãos-livres.
7. Premir ligeiramente o botão , para pausa e reprodução.
8. Premir demoradamente o botão , ligar/desligar.
9. Pode reproduzir música através de ligação ao telemóvel, MP3, MP4, PC, iPod e outros dispositivos áudio, se os seus dispositivos possuírem tomada de 3,5mm.

10. Bateria de lítio integrada, recarregável, pode ser carregada com o cabo micro USB.

Alerta de voz

Ligar:	Bluetooth®
Modo emparelhamento:	Paring
Dispositivo ligado:	Connected
Emparelhamento desligado:	Disconnected
Receber chamada:	Calling
Volume já no máximo:	Maximum Volume
Bateria fraca:	Low battery
Desligado:	Power off

Segurança do produto e advertências de utilização

1. Carregar sempre com o carregador Micro-USB fornecido.
2. Não deve tentar desmontar este produto, é possível que isso resulte num curto-circuito ou até mesmo em danos.
3. O produto deve ser mantido num ambiente seco e ventilado, deve evitar a humidade e a temperatura elevada.
4. Não usar soluções orgânicas para limpar a superfície do produto.
5. Deve manter este produto longe do alcance das crianças.
6. Não deixar cair, dar pancadas ou agitar a Mini.
7. Um manuseamento descuidado pode dar origem a danos nas placas de circuitos e nos mecanismos internos.
8. As baterias não devem ser expostas a calor excessivo ou luz solar directa.
9. Manter a superfície limpa.