



HUB USB 3.0, 4 PORTY • 7 PORTÓW



85155



85156

Instrukcja obsługi

85155 • 85156

Model nr: 85155

Opis: Hub USB 3.0

Wyjście: 4 porty

Zawartość pakietu

- Hub USB 3.0 z 4 portami
- Jedna instrukcja użytkownika
- Jeden dodatkowy przewód USB 3.0 o długości 80cm
- Jeden zasilacz 5 V 2 A

Właściwości

- Wysoce wydajny hub USB 3.0.
- Prosty w użytkowaniu – hub może obsługiwać 4 porty pracujące jednocześnie
- Elegancki i modny, odpowiedni dla klientów ceniących wysoką jakość.
- Wsteczna zgodność ze standardami USB 1.1/2.0/3.0

Specyfikacja

- Interfejs: USB 3.0 × 4, maks. 5 Gb/s
- Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 98/ME/2000/XP/Windows 8 32-bitowy/64-bitowy/VISTA/MAC 10.0 lub nowsze wersje (w przypadku systemów Windows 98/2000 i MAC 9.2.2 wymagany jest poniższy sterownik)
- Zasilanie: za pomocą złącza USB i zasilanie prądem stałym
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C

Instalacja

Windows 98/ME/2000/XP/Windows 8/8.1/10 32-bitowy/64-bitowy/VISTA/MAC 10.0 lub nowsze wersje (w przypadku systemów Windows 98/2000 i MAC 9.2.2 wymagany jest poniższy sterownik)

- Włącz komputer i poczekaj aż uruchamianie systemu operacyjnego zakończy się
- Podłącz hub USB do komputera korzystając z załączonego przewodu USB.
- Podłącz wtyczkę USB do komputera
- Podłącz wtyczki USB urządzeń zewnętrznych (drukarki, skanera itp.) do huba USB.

Model nr: 85156

Opis: Hub USB 3.0

Wyjście: 7 porty

Zawartość pakietu

- Hub USB 3.0 z 7 portami
- Jedna instrukcja użytkownika
- Jeden dodatkowy przewód USB 3.0 o długości 80cm
- Jeden zasilacz 5 V 3,5 A

Właściwości

- Wysoce wydajny hub USB 3.0.
- Prosty w użytkowaniu – hub może obsługiwać 7 porty pracujące jednocześnie
- Elegancki i modny, odpowiedni dla klientów ceniących wysoką jakość.
- Wsteczna zgodność ze standardami USB 1.1/2.0/3.0

Specyfikacja

- Interfejs: USB 3.0 × 7, maks. 5 Gb/s
- Kompatybilne systemy operacyjne: Windows 98/ME/2000/XP/Windows 8 32-bitowy/64-bitowy/VISTA/MAC 10.0 lub nowsze wersje (w przypadku systemów Windows 98/2000 i MAC 9.2.2 wymagany jest poniższy sterownik)
- Zasilanie: za pomocą złącza USB i zasilanie prądem stałym
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura przechowywania: -20 °C ~ 60 °C

Instalacja

Windows 98/ME/2000/XP/Windows 8/8.1/10 32-bitowy/64-bitowy/VISTA/MAC 10.0 lub nowsze wersje (w przypadku systemów Windows 98/2000 i MAC 9.2.2 wymagany jest poniższy sterownik)

- Włącz komputer i poczekaj aż uruchamianie systemu operacyjnego zakończy się
- Podłącz hub USB do komputera korzystając z załączonego przewodu USB.
- Podłącz wtyczkę USB do komputera
- Podłącz wtyczki USB urządzeń zewnętrznych (drukarki, skanera itp.) do huba USB.