

ednet.

Destructeur de documents à coupe en bandes S5



Guide d'utilisation
91604









Lisez attentivement et complètement le guide d'utilisation avant d'utiliser la machine pour la première fois. Il faut surtout respecter les consignes de sécurité.



Usage prévu :

Cette machine est destinée à déchiqueter du papier uniquement. Toute autre utilisation ou modification est considérée non conforme et risque d'entraîner de graves accidents.

Avis de sécurité



1. Pour éviter toute blessure, il faut toujours éloigner de la fente d'alimentation les objets mobiles, tels que vêtements, cravates  , bijoux  , cheveux  et autres petits objets.
2. Pour éviter tout dommage et blessure, débranchez le destructeur de documents s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période.
3. Enlevez tous les trombones  et agrafes du papier avant de l'insérer. Il est fortement déconseillé de déchiqueter des agrafes bien que la machine en soit capable. C'est surtout pour éviter des dommages et blessures.
4. Eloignez toujours vos doigts et mains de la fente d'alimentation afin d'éviter de graves blessures  .
5. La machine doit être installée aussi près que possible d'une prise secteur facilement accessible pour éviter tout risque de trébucher sur le cordon.
6. Pour éviter tout risque de blessures, le destructeur de documents doit être toujours éteint et débranché du secteur avant de le déplacer, le transporter, le nettoyer et avant de vider le bac à déchets.
7. Il est recommandé de vider fréquemment le bac à déchets. Autrement le destructeur de documents risque d'être bouché.
8. Veuillez à pas ne laisser le destructeur de documents sans surveillance surtout lorsque des enfants  ou animaux domestiques sont à proximité. Une mauvaise manipulation de la machine risque d'entraîner des blessures.

9. Pour éviter des graves blessures, n'ouvrez jamais le boîtier ; si la machine tombe en panne, consultez un revendeur local, où vous avez acheté cette machine ou contactez notre service d'assistance téléphonique.
10. Pour éviter tout choc électrique ou court-circuit, la machine ne doit pas être utilisée avec un cordon d'alimentation endommagé.
11. Nettoyez le bac à déchets et les lames de déchiquetage avec un chiffon légèrement humide, utilisez éventuellement un détergent doux. Pour éviter des dommages, ne vaporisez pas directement dans la fente d'alimentation .
12. Lisez le manuel avant d'utiliser la machine .
13. Pour usage intérieur uniquement.

Installation du destructeur de documents :

1. Placez fermement le destructeur de documents au dessus d'un bac à déchets.
Lors de cette opération, faites attention à ce que vos doigts ne restent pas coincés entre le bord supérieur du bac à déchets et le destructeur de documents.
2. Vérifiez que le destructeur de documents est correctement posé au dessus du bac à déchets.
3. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur standard 230-240 V.

Mise en marche de la machine :

Remarque importante :

Cette machine est destinée uniquement à un usage personnel dans des endroits couverts et pendant des sessions ne dépassant pas 2 minutes. N'utilisez pas le destructeur de documents pour des applications commerciales, ni à l'extérieur. Toute utilisation non appropriée présente un risque d'accidents.

Le commutateur coulissant se trouve sur la face supérieure de la machine et peut être placé sur trois (3) positions.

1. Position **AUTO** :
Le déchiquetage du papier démarre automatiquement dès que le papier est inséré dans la fente d'alimentation. La machine s'arrête automatiquement une fois le déchiquetage du papier terminé.

2. Position **REV** :
Élimination de bourrage de papier. En cas de bourrage de papier, l'opération de déchetage est inversée avant la fin du cycle de fonctionnement afin de libérer les lames. Mettez immédiatement le commutateur dans cette position, si vous constatez que l'opération de déchetage est ralentie considérablement due à trop de papier inséré ou lorsque le papier est inséré accidentellement.
3. Position **OFF** :
Pour éviter tout risque de blessures, mettez le commutateur dans la position **OFF** et **débranchez la machine du secteur avant de vider le bac à déchets et lorsque la machine ne vas pas être utilisée pendant une longue période.**

Capacité du destructeur de documents :

Ce destructeur de documents à coupe en bandes S5 peut déchiqueter 5 feuilles de papier (DIN A4, 80g). La largeur du papier peut aller jusqu'à 218 mm. Insérez les papiers de petites tailles, tels qu'enveloppes ou reçus de cartes de crédit, au milieu de la fente de déchetage.

Lors d'insertion de papiers dans le destructeur de documents, veuillez à ne jamais dépasser le nombre maximal mentionné ci-dessus. La machine risque d'en être endommagée.

Protection contre les bournages de papier et la surcharge :

Ce destructeur de documents à coupe en bandes S5 est équipé d'un dispositif de protection contre la surcharge du moteur. Il est recommandé d'utiliser la machine de la manière suivante pour bien la protéger : 2 minutes de fonctionnement et 60 minutes de repos. Le moteur n'est plus alimenté en courant au dans les conditions suivantes :

1. Fonctionnement continu du destructeur de documents à pleine capacité pendant une longue période dépassant les 2 minutes.
2. Dépassement de la capacité de déchetage, ex. plus de 5 feuilles de papier (80 g) insérées en même temps ou le papier n'est pas inséré dans la fente d'alimentation dans le sens de la longueur.

Dans les conditions mentionnées ci-dessus, le dispositif de protection automatique contre les surcharges du moteur sera déclenché et coupe le courant. En pareil cas, prenez les mesures suivantes :

1. **Débranchez la machine du secteur pour éviter tout risque de graves blessures** puis attendez au moins 15 minutes, le temps que le dispositif de protection contre les surcharges soit réinitialisé. Coupez ou enlevez tout dépassement de papier en haut du destructeur de documents.

2. Rebranchez la machine au secteur et mettez le commutateur sur la position REV. Enlevez tout papier collé aux lames de déchiquetage. Remettez ensuite le commutateur sur la position AUTO. Répétez cette étape si nécessaire.
3. Vous pouvez ensuite poursuivre le déchiquetage normal avec le commutateur en position AUTO et la fente d'alimentation ouverte.

Caractéristiques techniques :

Type de déchiquetage :	coupe en bandes
Taille de coupe :	7 mm (papier)
Capacité de déchiquetage :	5 feuilles DIN A4 (80g)
Largeur d'alimentation :	218 mm
Tension d'entrée :	230-240 VCA, 50 Hz, 0.6 A
Dimensions :	321*141*275mm
Bac à déchets :	environ 7 litres
Niveau de bruit :	environ 74 dB

Nettoyage :

Danger ! Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer. Il existe un risque de choc électrique !

Avertissement ! Les lames de déchiquetage de la machine sont très tranchantes ! Danger de blessures !

1. Nettoyez le destructeur de documents avec un chiffon légèrement humide, utilisez éventuellement un détergent doux.
2. Utilisez un objet approprié pour enlever tout résidu de papier dans les trous de coupe.

Pour éviter toute blessure, assurez-vous que la machine est débranchée pendant le nettoyage.

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (LVD) et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
58513 Lüdenscheid
Germany

