

ednet.

Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD



**Handleiding
91605**








Hartelijk bedankt voor het aanschaffen van dit kwaliteitsproduct. Lees deze gebruiksaanwijzingen a.u.b. zorgvuldig door, voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt. Neem a.u.b. voornamelijk de veiligheidsvoorschriften in acht.


Beoogd Gebruik:

Deze papiervernietiger is uitsluitend geschikt voor het vernietigen van papier, betaalpassen en CD's. Elk ander gebruik of modificaties worden als ongepast beschouwd en kunnen aanzienlijke risico's op ongelukken vormen.

Veiligheidsvoorschriften:



1. Zorg er altijd voor losse voorwerpen zoals kleding, stropdassen  , sieraden  , haar  en alle andere kleine voorwerpen uit de buurt te houden van de invoergleuf, om letsel te voorkomen.
2. Stel de schakelaar in op de stand OFF wanneer u de papiervernietiger voor langere tijd niet gebruikt, om beschadiging en letsel te voorkomen.
3. Verwijder alle paperclips  en nietjes voordat u het papier invoert. Al kan dit apparaat nietjes verscheuren, dit is niet aanbevolen. Dit kan namelijk leiden tot beschadiging en letsel.
4. Zorg er altijd voor uw vingers en handen uit de buurt van de invoergleuf te houden, om ernstig letsel te voorkomen  .
5. Laat de machine nooit langer dan **2** minuten onafgebroken werken, om beschadigingen te voorkomen. Indien u het apparaat onafgebroken moet gebruiken, is het raadzaam het vernietigingproces tot 2 minuten te beperken en de motor tussen elk gebruik af te laten koelen.
6. Het apparaat dient zo dicht mogelijk in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact te worden geplaatst, om struikelgevaar wegens de kabel te voorkomen.

7. De documentvernietiger moet altijd worden gedeactiveerd en losgekoppeld van het stopcontact voorafgaand aan verplaatsing, transport, reiniging en het legen van de afvalbak, om het risico op letsel te voorkomen.
8. Leeg regelmatig de afvalbak. De vernietiger kan anders klem komen te zitten.
9. Laat de documentvernietiger a.u.b. niet onbeheerd achter, bijv. in het geval dat kinderen of huisdieren in de buurt zijn. Er bestaat een risico op letsel door ongepaste hantering.
10. Open nooit de behuizing, om ernstig letsel te voorkomen. Raadpleeg in het geval van problemen a.u.b. de winkel waar u dit apparaat hebt aangeschaft of bel onze hotline.
11. Het apparaat mag niet worden gebruikt met een beschadigde voedingskabel, om het risico op elektrische schokken of kortsluiting te voorkomen.
12. Lees de handleiding a.u.b. voordat u de machine in gebruik neemt .
13. Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

De documentvernietiger instellen:

1. Steek a.u.b. eerst de opvangbak (voor CD's/DVD's) in de afvalbak.
2. Monteer de documentvernietiger stevig op een afvalbak. **Zorg er tijdens dit proces voor dat uw vingers niet klem raken tussen de bovenrand van de afvalbak en de vernietiger.**

Belangrijke opmerking:

Verifieer dat de documentvernietiger goed op de afvalbak is bevestigd. Zorg ervoor dat de interne opvangbak correct is gemonteerd, zodat deze inderdaad de resten van CD's/betaalpassen opvangt.

3. Steek de netstekker in een standaard stopcontact.

De documentvernietiger starten:

Belangrijke opmerking:

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor privé gebruik in omsloten ruimtes en telkens nooit langer dan 2 minuten. Gebruik de vernietiger nooit voor commerciële toepassingen noch buitenshuis. Incorrect gebruikt vormt een risico op ongelukken.

De schuifschakelaar geplaatst op de bovenzijde van het apparaat kan op drie (3) posities worden ingesteld.

1. **AUTO** positie: het vernietigingproces wordt automatisch gestart zodra het papier in de invoergleuf wordt gestoken. Nadat het vernietigingproces is voltooid, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.
2. **REV** wordt voor de volgende twee functies gebruikt:
 - a) Een papierstoring verhelpen. De richting van het vernietigingproces wordt in dit geval omgekeerd voordat de bedrijfscyclus eindigt, zodat de messen weer vrij raken. Als u meent dat u teveel papier hebt ingevoerd en het vernietigingsproces merkbaar vertraagt, dan dient u de schakelaar onmiddellijk op deze positie in te stellen, dit geldt ook voor wanneer er papier per ongeluk is ingestoken.
 - b) Vernietiging van CD's/DVD's en betaalpassen: Steek een individuele CD/DVD of betaalpas in de daarvoor bestemde invoergleuf van de vernietiger.
3. Stel de schakelaar in op **OFF** en **haal de stekker uit het stopcontact om letsel te voorkomen voordat u de afvalbak leegt of wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.**
4. De documentvernietiger is bovendien voorzien van een "**Clear**"-schakelaar. Druk a.u.b. op deze schakelaar als het vernietigingproces is geëindigd voordat het paneel volledig is verscheurd. Het papier wordt m.b.v. deze schakelaar vervolgens volledig in de afvalbak uitgeworpen.

Capaciteit van de documentvernietiger:

De Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD verscheurt tot op 7 vellen papier (DIN A4, 70g). Het papier kan een breedte hebben van tot op 22 cm. Wanneer u papier van kleiner formaat vernietigt, zoals brieven of aankoopbewijzen, dient u deze in het midden van de invoergleuf te steken.

Zorg er a.u.b. voor dat er nooit meer dan de bovengenoemde maximale hoeveelheid in de vernietiger wordt gestoken. Het apparaat kan anders ernstig worden beschadigd.

Afzonderlijke vernietiger voor CD's en betaalpassen:

Deze documentvernietiger is voorzien van een afzonderlijke vernietiger voor CD's/DVD's en betaalpassen. CD's/DVD's worden in 4 stukken gesneden. **Aangezien dergelijke materialen altijd het risico op splinters vormen, dient u uw gezicht altijd op een veilige afstand te houden wanneer u CD's/DVD's insteekt. U kunt op deze wijze ernstig letsel voorkomen.** Het verscheurde materiaal wordt vervolgens opgevangen in een afzonderlijke bak, ter bevordering van milieuvriendelijke verwijdering.

Betaalpassen invoeren:

1. Open het veiligheidsklepje op de invoergleuf voor CD's/betalpassen.
2. Steek de kaart in het midden in de top van deze betaalpas/CD-invoergleuf. U kunt telkens slechts één betaalpas invoeren. **Altijd met de bredere zijde vooruit de betaalpas/CD-invoergleuf insteken. Anders zal de magneetstrip niet worden vernietigd.**

CD's insteken:

1. Steek de CD centraal vanaf de bovenzijde in de betaalpas/CD-invoergleuf. U kunt telkens slechts één CD snijden.
2. **Steek nooit uw vinger in het middengat van de disk wanneer u deze in de machine steekt, om het risico op letsel te voorkomen!**

Beveiliging tegen papierstoring en overbelasting:

De Strip-Cut Papiervernietiger S7-CD is voorzien van een beveiliging tegen motoroverbelasting. De normale bedrijfscyclus voor het vernietigingproces duurt 2 minuten met een maximale last, hierna moet een lange pauze worden genomen. De huidige invoer van de machinemotor wordt in de volgende gevallen onderbroken:

1. Onafgebroken gebruik van de documentvernietiger op maximale capaciteit voor een langere tijd, d.w.z. langer dan 2 minuten zonder pauzes.
2. Overschrijding van de vernietigingscapaciteit, d.w.z. meer dan 7 vellen papier (70g) invoeren in een enkele gebruikscyclus, of in het geval dat het papier niet in de lengterichting in de invoergleuf wordt gestoken.

De automatische overbelastingbeveiliging van de motor zal in de bovengenoemde gevallen worden geactiveerd, waardoor ook de huidige invoer in het apparaat wordt onderbroken. Ga in een dergelijk geval a.u.b. als volgt te werk:

1. **Haal de netstekker uit het AC-stopcontact om het risico op ernstig letsel te voorkomen** en wacht minstens 60 minuten totdat de overbelastingbeveiliging is teruggesteld. Trek nu het teveel aan papier uit de top van de vernietiger of verwijder het.

2. Steek de netstekker weer in het AC-stopcontact en stel de schakelaar in op de positie REV. Trek het resterende papier van de messen af. Stel de schakelaar hierna weer terug in op de positie AUTO. Herhaal deze stap indien noodzakelijk.
3. U kunt met de schakelaar in positie AUTO en de open invoergleuf het normale vernietigingsproces weer vervolgen.

Technische gegevens:

Vernietigingstype:	Strip-Cut
Strookgrootte:	7 mm (papier), 4 stuks (CD/DVD of betaalpas)
Vernietigingcapaciteit:	7 pagina's DIN A4 (70g), 1 CD/DVD of betaalpas
Invoerbreedte:	220 mm
Invoerbreedte voor CD's/DVD's:	120 mm
Afmetingen:	300 x 185 x 320
Afvalbak:	ca. 12 l capaciteit

Reiniging:

Gevaar! Haal de stekker uit het stopcontact voorafgaand aan reiniging. Er bestaat een risico op elektrische schokken!

Waarschuwing! De messen van het apparaat zijn uiterst scherp! Gevaar op letsel!

1. Leeg regelmatig de druppellades.
2. Reinig de druppellades en papiersnijder met een ietwat vochtig doekje en mogelijk met een mild reinigingsmiddel.
3. Verwijder enige resten in de mesgaten met een geschikt voorwerp. **Zorg ervoor de stekker uit het stopcontact te halen, om letsel te voorkomen.**