

ednet.

Destructeur de documents à coupe en bandes S7-CD



**Guide d'utilisation
91605**








Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit de qualité. Lisez attentivement et complètement le guide d'utilisation avant d'utiliser la machine pour la première fois. Il faut surtout respecter les consignes de sécurité.

Usage prévu :

Ce destructeur de documents est destiné uniquement à déchiqueter du papier, cartes de crédit et CD. Toute autre utilisation ou modification est considérée non conforme et risque d'entraîner de graves accidents.

Avis de sécurité :



1. Pour éviter toute blessure, il faut toujours éloigner de la fente d'alimentation les objets mobiles, tels que vêtements, cravates  , bijoux  , cheveux  et autres petits objets.
2. Pour éviter tout dommage et blessure, mettez le commutateur sur OFF si le destructeur de documents ne va pas être utilisé pendant une longue période.
3. Enlevez tous les trombones  et agrafes du papier avant de l'insérer. Il est fortement déconseillé de déchiqueter des agrafes bien que la machine en soit capable. C'est surtout pour éviter des dommages et blessures.
4. Eloignez toujours vos doigts et mains de la fente d'alimentation afin d'éviter de graves blessures .
5. Pour éviter tout dommage, les sessions de déchiquetage continu ne doivent pas dépasser **2** minutes. Si vous devez utiliser la machine en continu, il est recommandé que chaque session de déchiquetage se limite à 2 minutes et laisser le moteur se refroidir entre les différentes sessions.
6. L'appareil doit être installé aussi près que possible d'une prise secteur facilement accessible pour éviter tout risque de trébucher sur le câble.
7. Pour éviter tout risque de blessures, le destructeur de documents doit être toujours éteint et débranché du secteur avant de le déplacer, le transporter, le nettoyer et avant de vider le bac à déchets.

8. Il est recommandé de vider fréquemment le bac à déchets. Autrement le destructeur de documents risque d'être bourré.
9. Veuillez à pas ne laisser le destructeur de documents sans surveillance surtout lorsque des enfants ou animaux domestiques sont à proximité. Une mauvaise manipulation de la machine risque d'entraîner des blessures.
10. Pour éviter des graves blessures, n'ouvrez jamais le boîtier ; si la machine tombe en panne, consultez un revendeur local, où vous avez acheté cette machine ou contactez notre service d'assistance téléphonique.
11. Pour éviter tout choc électrique ou court-circuit, la machine ne doit pas être utilisée avec un cordon d'alimentation endommagé.

12. Lisez le manuel avant d'utiliser la machine 

13. Pour usage intérieur uniquement.

Installation du destructeur de documents :

1. Insérez d'abord le bac de récupération (pour CD/DVD) dans le bac à déchets.
2. Placez fermement le destructeur de documents au dessus du bac à déchets.
Lors de cette opération, faites attention à ce que vos doigts ne restent pas coincés entre le bord supérieur du bac à déchets et le destructeur de documents.

Remarque importante :

Vérifiez que le destructeur de documents est correctement posé au dessus du bac à déchets. Respectez la procédure de montage pour s'assurer que les CD/cartes de crédit tombent correctement dans le bac à déchets.

3. Branchez la fiche d'alimentation dans une prise secteur.

Mise en marche du destructeur de documents :

Remarque importante :

Cette machine est destinée uniquement à un usage personnel dans des endroits couverts et pendant des sessions ne dépassant pas 2 minutes. N'utilisez pas le destructeur de documents pour des applications commerciales, ni à l'extérieur. Toute utilisation non appropriée présente un risque d'accidents.

Le commutateur coulissant se trouve sur la face supérieure de la machine et peut être placé sur trois (3) positions.

1. Position **AUTO** :Le déchiquetage du papier démarre automatiquement dès que le papier est inséré dans la fente d'alimentation. La machine s'arrête automatiquement une fois le déchiquetage du papier terminé.
2. **REV** comprend les deux fonctions suivantes :
 - a) Elimination de bourrage de papier. En cas de bourrage de papier, l'opération de déchiquetage est inversée avant la fin du cycle de fonctionnement afin de libérer les lames. Mettez immédiatement le commutateur dans cette position, si vous constatez que l'opération de déchiquetage est ralentie considérablement due à trop de papier inséré ou lorsque le papier est inséré accidentellement.
 - b) Déchiquetage de CD/DVD et cartes de crédit : Insérez un seul CD/DVD ou carte de crédit dans la fente d'alimentation du destructeur de documents.
3. Pour éviter tout risque de blessures, mettez le commutateur dans la position **OFF** et **débranchez la machine du secteur avant de vider le bac à déchets et lorsque la machine ne vas pas être utilisée pendant une longue période.**
4. Le destructeur de documents comporte également un commutateur "**Clear**". Appuyez dessus si l'opération de déchiquetage se termine avant que le papier ne soit complètement déchiqueté. Le papier sera alors complètement éjecté dans le bac à déchets à l'aide du commutateur Clear.

Capacité du destructeur de documents :

Ce destructeur de documents à coupe en bandes S7-CD peut déchiqueter 7 feuilles de papier (DIN A4, 70g). La largeur du papier peut aller jusqu'à 22 cm. Insérez les papiers de petites tailles, tels qu'enveloppes ou reçus de cartes de crédit, au milieu de la fente de déchiquetage.

Lors d'insertion de papiers dans le destructeur de documents, veuillez à ne jamais dépasser le nombre maximal mentionné ci-dessus. La machine risque d'en être endommagée.

Les CD doivent être déchiquetés séparément des cartes de crédit :

Ce destructeur de documents est équipé de lames de déchiquetage spéciales pour CD/DVD et cartes de crédit. Les CD/DVD sont déchiquetés en 4 morceaux. **Maintenez votre visage à une distance acceptable : des éclats des CD/DVD insérés risquent d'être projetés. C'est surtout pour éviter des dommages et blessures.** Le matériau déchiqueté sera collecté dans un bac séparé facilitant ainsi son élimination écologique.

Insertion de carte de crédit :

1. Ouvrez le couvercle de sécurité pour exposer la fente pour cartes de crédit/CD.
2. Insérez une carte au milieu de la fente pour cartes de crédit/CD. On ne peut découper qu'une carte de crédit à la fois. **Il faut toujours introduire le côté large de la carte dans la fente pour cartes de crédit/CD. Autrement, la bande magnétique ne sera pas détruite.**

Insertion de CD :

1. Insérez le CD au milieu de la fente pour cartes de crédit/CD. On ne peut découper qu'un CD à la fois.
2. **Faites attention de ne pas mettre votre doigt dans le trou central du disque lors de son insertion dans la machine, il y a risque de blessures !**

Protection contre les bourrages de papier et la surcharge :

Ce destructeur de documents à coupe en bandes S7-CD est équipé d'un dispositif de protection contre la surcharge du moteur. Le cycle de fonctionnement normal de déchiquetage prend 2 minutes avec une charge maximale, après quoi il faut laisser la machine reposer. Le moteur n'est plus alimenté en courant au dans les conditions suivantes :

1. Fonctionnement continu du destructeur de documents à pleine capacité pendant une longue période dépassant les 2 minutes.
2. Dépassement de la capacité de déchiquetage, ex. plus de 7 feuilles de papier (70g) insérées en même temps ou le papier n'est pas inséré dans la fente d'alimentation dans le sens de la longueur.

Dans les conditions mentionnées ci-dessus, le dispositif de protection automatique contre les surcharges du moteur sera déclenché et coupe le courant. En pareil cas, prenez les mesures suivantes :

1. **Débranchez la machine du secteur pour éviter tout risque de graves blessures** puis attendez au moins 60 minutes, le temps que le dispositif de protection contre les surcharges soit réinitialisé. Coupez ou enlevez tout dépassement de papier en haut du destructeur de documents.
2. Rebranchez la machine au secteur et mettez le commutateur sur la position REV. Enlevez tout papier collé aux lames de déchiquetage. Remettez ensuite le commutateur sur la position AUTO. Répétez cette étape si nécessaire.
3. Vous pouvez ensuite poursuivre le déchiquetage normal avec le commutateur en position AUTO et la fente d'alimentation ouverte.

Caractéristiques techniques :

Type de déchiquetage :	coupe en bandes
Taille de coupe :	7 mm (papier), 4 pièces (CD/DVD ou cartes de crédit)
Capacité de déchiquetage :	7 feuilles DIN A4 (70g), 1 CD/DVD ou cartes de crédit
Largeur d'alimentation :	220 mm
Largeur de CD/DVD :	120 mm
Dimensions :	300 x 185 x 320
Bac à déchets :	environ 12 litres

Nettoyage :

Danger ! Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer. Il existe un risque de choc électrique !

Avertissement ! Les lames de déchiquetage de la machine sont très tranchantes ! Danger de blessures !

1. Il est recommandé de vider fréquemment le bac à déchets.
2. Nettoyez le bac à déchets et les lames de déchiquetage avec un chiffon légèrement humide, utilisez éventuellement un détergent doux.
3. Utilisez un objet approprié pour enlever tout résidu de papier dans les trous de coupe. **Pour éviter toute blessure, assurez-vous que la machine est débranchée.**

La ASSMANN Electronic GmbH, déclare par les présentes, que cet appareil est en conformité avec les exigences de la Directive 2014/30/EU (EMC), Directive 2014/35/EU (LVD) et avec celles de la Directive 2011/65/EU sur la conformité RoHS. La déclaration de conformité complète peut être demandée par courrier à l'adresse du fabricant mentionnée ci-dessous.

Avertissement:

Ce dispositif appartient à la classe B. Ce dispositif est susceptible de provoquer des perturbations radio-électriques dans une zone habitable. Il peut être exigé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Germany

