

**ednet.**

## Kreuzschnitt-Aktenvernichter X5



Bedienungsanleitung  
**91606**



### Vorsichtsmaßnahmen



1. Schalten Sie im Falle einer Gefahr den Aktenvernichter sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Halten Sie Kinder vom diesem Gerät fern. Das Design und die Sicherheitskonzepte sind auf Erwachsene zugeschnitten, so dass sichergestellt ist, dass das Gerät nur von Erwachsenen sicher bedient werden kann.
3. Halten Sie Ihre Finger und Hände vom Papiereinzug fern, um schwere Verletzungen zu vermeiden.
4. Halten Sie stets alle losen Kleidungsstücke, Krawatten, Schmuck, Haare und andere kleine Gegenstände vom Papiereinzug fern, um Verletzungen zu vermeiden.
5. Entfernen Sie alle Büro- und Heftklammern, bevor Sie das Papier zerkleinern. Das Gerät kann Heftklammern zerkleinern, aber dies ist nicht empfehlenswert.
6. Tauchen Sie den Aktenvernichter, das Netzkabel oder den Netzstecker nicht in Flüssigkeiten. Halten Sie Aerosolsprays von diesem Gerät fern.
7. Eine ununterbrochene Zerkleinerung von Computerpapier sollte nicht länger als 2 Minuten dauern. Wenn Dauerbetrieb erforderlich ist, so ist es ratsam, dass den Zerkleinerungsvorgang auf 2 Minuten beschränken und den Motor zwischen den Zerkleinerungsvorgängen mindestens 60 Minuten lang abkühlen zu lassen.
8. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
9. Den Aktenvernichter vor dem Umsetzen, Reinigen oder Ausleeren des Schnittgutbehälters stets ausschalten oder den Netzstecker ziehen.
10. Sie können maximal bis zu 5 Blatt Papier 80 g/m<sup>2</sup> auf einmal zerkleinern. Dickeres Papier muss einzeln zerkleinert werden.
11. Leeren Sie regelmäßig den Schnittgutbehälter.

## Den Aktenvernichter aufstellen

1. Setzen Sie den Aktenvernichter sicher auf den Schnittgutbehälter.
2. Stecken den Netzstecker in eine 230-240 Volt Standard-Netzsteckdose
3. Schieben Sie den Hauptschalter in der Position AUTO

## Den Aktenvernichter in Betrieb nehmen

### Der Aktenvernichter besitzt vier Betriebsarten:

1. Bei Auswahl der Schalterposition **AUTO** beginnt der Zerkleinerungsvorgang automatisch, sobald Papier über den Papiereinzug zugeführt wird. Sobald sich kein Papier mehr im Schneidwerk befindet, schaltet sich der Aktenvernichter automatisch aus.
2. Die Schalterposition **REV** dient zur Beseitigung eines Papierstaus. Das Schneidwerk läuft rückwärts, um das Papier im Schneidwerk zu lösen.
3. Stellen Sie den Schalter in die Position **OFF**, um den Schnittgutbehälter auszuleeren oder falls der Aktenvernichter längere Zeit nicht benutzt wird.
4. **Freigeben**: Drücken Sie im **AUTO**-Modus die Taste, um einen Papierstau zu beseitigen.

## Kapazität des Aktenvernichters

Der Kreuzschnitt-Aktenvernichter X5 kann bis zu 5 Blatt Papier auf einmal zerkleinern und kann Papierbreiten bis zu 220 mm verarbeiten. Zum Vernichten kleiner Papierformate, wie Briefen oder Kreditkartenbelegen, müssen Sie diese mittig in den Papiereinzug einführen.

## Motorschutz gegen Papierstau und Überlastung

**Der Kreuzschnitt-Aktenvernichter X5 ist mit einem Motor-Überlastschutz ausgestattet. Die normale Betriebsdauer für den Zerkleinerungsvorgang beträgt 2 Minuten bei maximaler Kapazität. Danach muss eine Pause von mindestens 60 Minuten eingelegt werden. Bei folgenden Bedingungen wird die Stromzufuhr zum Gerätemotor unterbrochen:**

1. Fortgesetzter Betrieb des Aktenvernichters bei maximaler Kapazität für einen längeren Zeitraum, z. B. länger als 2 Minuten ohne Unterbrechung.
2. Überschreiten der Kapazität des Aktenvernichters z. B. es wurden auf einmal mehr als 5 Blatt Papier (80g) oder das Papier wurde nicht der Länge nach in den Papiereinzug eingeführt.

**Bei den oben genannten Bedingungen wird der automatische Überlastschutz des Motors ausgelöst, welcher die Stromzufuhr des Geräts unterbricht. Führen Sie in diesem Fall folgende Schritte durch:**

1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 60 Minuten, bis sich der Überlastschutz zurückgesetzt hat. Reißen oder schneiden Sie überschüssiges Papier am Papiereinzug ab.
2. Schließen Sie den Netzstecker wieder an die Steckdose an und stellen Sie den Schiebeschalter in die Position **REV**. Ziehen Sie das restliche Papier aus dem Schneidwerk heraus. Stellen Sie danach den Schiebeschalter wieder in die Position AUTO.
3. Mit dem Schiebeschalter in der Position **AUTO** und dem freien Papiereinzug können Sie jetzt den normalen Zerkleinerungsvorgang fortsetzen.

## Das Schneidwerk reinigen

Wenn faseriges Papier zerkleinert wird, kann das Schneidwerk blockiert werden. Bewegen Sie den Schalter 2 bis 3 Mal abwechselnd auf CLEAR und REV, um alle Papierreste im Schneidwerk zu lösen.

## Spezifikationen

Schnittart:	Kreuzschnitt
Schnittgröße:	4 * 40 mm
Max. Schnittleistung:	5 Blatt Papier
Breite Papiereinzug:	220 mm
Eingang:	230-240 V/50 Hz, 1,0 A
Abmessungen des Aktenvernichters:	315 (L) x 185 (B) X 410 (H) mm
Volumen Schnittgutbehälter:	10 L

Hiermit erklärt die ASSMANN Electronic GmbH, das der Artikel in Übereinstimmung mit den Anforderung und Vorschriften der Richtlinie 2014/30/EU (EMV), Richtlinie 2014/35/EU (LVD) und RoHS 2011/65/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung können Sie postalisch unter der unten genannten Herstelleradresse anfordern.

### Warnung:

Dies ist eine Einrichtung der Klasse B. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen.

**www.assmann.com**  
ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
58513 Lüdenscheid  
Germany

