

ednet.

Distruggi Documenti con Taglio Incrociato X5



Manuale
91606



Attenzione



1. In caso di pericolo immediato spegnere e staccare il distruggi documenti dalla presa.
2. Tenere fuori dalla portata dei bambini. I concetti di design e sicurezza si basano su dimensioni di adulti per garantire un uso sicuro solamente da parte di adulti.
3. Non posizionare le mani o le dita nell'apertura del dispositivo perché potreste subire ferite gravi.
4. Tenere oggetti pendenti come abiti, cravatte, gioielli, capelli o altri oggetti piccoli dall'apertura di ingresso per evitare ferite.
5. Rimuovere tutte le graffette e fermagli prima di tritare. L'apparecchio può tagliare le graffette, ma non è raccomandabile lasciarle.
6. Non immergere il distruggi documenti, il cavo o la spina in alcun liquido. Tenere gli spray lontano da questo dispositivo.
7. La tritatura continuativa di documenti di computer non dovrebbe superare i 2 minuti. Se è necessario operare continuamente il dispositivo, raccomandiamo di farlo per 2 minuti e poi di lasciare almeno 60 minuti di pausa per consentire al motore di raffreddarsi.
8. La presa dovrebbe essere installata vicino all'apparecchio e dev'essere facilmente accessibile.
9. Spegnere o staccare sempre il distruggi documenti prima di spostarlo, pulirlo o di svuotare il cestino dei rifiuti.
10. Il numero di fogli massimo che è possibile distruggere è di 5 fogli di carta da 80 g. Fogli di carta più spessi dovrebbero essere distrutti singolarmente.
11. Svuotare il cestino dei rifiuti regolarmente.

Allestimento

1. Posizionare il distruggi documenti sopra il cestino dei rifiuti.
2. Collegare il cavo di alimentazione in una presa standard 230-240V
3. Posizionare l'Interruttore Principale su AUTO

Far funzionare il distruggi documenti

Esistono quattro modalità di funzionamento:

1. Quando **AUTO** è selezionato, il processo di tritatura si avvia automaticamente inserendo la carta nell'apertura di entrata. Il distruggi documenti si ferma automaticamente quando il documento termina il suo percorso.
2. **REV** viene usato per aiutare nella rimozione di documenti incastrati, invertendo il processo di distruzione prima di completare il ciclo, per poi pulire le lame.
3. La posizione **OFF** è raccomandata quando si svuota il cestino o quando il distruggi documenti non viene usato per un periodo di tempo prolungato.
4. **Clear**: In modalità **AUTO** premerlo per smaltire il documento incastrato.

Capacità del distruggi documenti

Il Distruggi Documenti con Taglio Incrociato X5 trita fino a 5 fogli alla volta e accetta documenti fino a 220 mm di larghezza. Quando si distruggono piccoli oggetti come buste o ricevute di carte di credito, inserirli nel mezzo dell'apertura di entrata.

Protezione contro carta incastrata e sovraccarichi

Il Distruggi Documenti con Taglio Incrociato X5 è dotato di un dispositivo di protezione del motore contro i sovraccarichi. Il tempo di tritatura standard alla capacità massima è di 2 minuti seguiti da almeno 60 minuti di pausa. La corrente può interrompersi automaticamente in caso si verificano le seguenti anomalie:

1. Far funzionare il trita documenti alla capacità massima continuamente per un periodo di tempo prolungato, per 2 minuti, senza interruzione.
2. Si supera la capacità di tritatura, inserendo più di 5 fogli alla volta, o se il documento non viene inserito correttamente nell'apertura.

Entrambe le operazioni anormali potrebbero risultare nell'attivazione della protezione automatica del sovraccarico del motore, che interrompe l'approvvigionamento di corrente all'unità. In questo caso bisogna:

1. Staccare il cavo dalla presa AC e attendere almeno 60 minuti per il ripristino della protezione contro il sovraccarico. Staccare e tagliare la carta in eccesso da sopra il distruggi documenti.
2. Riattaccare il cavo nella presa AC e portare l'interruttore su **REV**. Rimuovere il resto della carta dalle lame. Se necessario riportare l'interruttore su Auto.
3. Con l'interruttore su **AUTO** e l'apertura di entrata libera, è possibile riprendere la tritatura.

Pulire le testine con le lame

Se si trita della carta fibrosa, le lame potrebbero ostruirsi. Spostare l'interruttore su CLEAR e REV 2-3 volte per ripulire qualsiasi residuo di carta sulle lame.

Specifiche

Tipo di tritatura:	A taglio incrociato
Dimensione dei tagli:	4*40 mm
Capacità di tritatura:	5 Fogli
Apertura di entrata:	220 mm
Ingresso:	230-240 V/50 Hz; 1.0 A
Dimensioni del distruggi documenti:	315 (L) x 185 (P) x 410 (A) mm
Capacità contenitore:	10L