

ednet.

Destrucciona de papel X5 de corte cruzado



Manual
91606



Precauciones



1. En caso de peligro, apague y desconecte inmediatamente la destructora de la alimentaci3n.
2. Mantenga a los ni1os alejados de esta m1quina. El dise1o y los conceptos de seguridad se basan en las dimensiones de un adulto para que pueda utilizarse con seguridad 1nicamente por adultos.
3. No ponga las manos ni los dedos dentro de la boca de la destructora o podr1a resultar gravemente lesionado.
4. Mantenga todos los elementos sueltos de ropa, corbatas, joyas, pelo u otros objetos peque1os alejados de la abertura de entrada para prevenir lesiones.
5. Retire cualquier clip o grapa del papel antes de triturarlo. La unidad corta las grapas, pero no se recomienda hacerlo.
6. No sumerja en l1quido la destructora, el cable ni el enchufe. Mantenga los aerosoles alejados de esta m1quina.
7. El triturado de papel continuo de impresora no debe superar los 2 minutos. Si se requiere un uso continuo, se recomienda que el tiempo de triturado sea de 2 minutos, y se espere al menos 60 minutos para que el motor se enfr1e adecuadamente.
8. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y debe estar f1cilmente accesible.
9. Apague o desconecte siempre la destructora antes de moverla, limpiarla o vaciar el dep3sito de desperdicios.
10. El m1ximo n1mero de hojas que se pueden triturar simult1neamente es de 5 hojas de papel de 80 g. El papel m1s grueso se debe triturar individualmente.
11. Vac1e con frecuencia el dep3sito de desperdicios.

Instalación

1. Coloque la destructora de forma segura sobre el depósito de desperdicios.
2. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente estándar de 230-240 V
3. Ponga el interruptor principal en la posición AUTO

Utilizar la destructora de papel

Hay cuatro modos de funcionamiento:

1. Cuando se selecciona **AUTO**, el proceso de triturado comienza automáticamente al introducir el papel en la abertura de entrada. La destructora se detendrá automáticamente cuando el papel haya atravesado por completo la abertura de entrada.
2. **REV** se utiliza para ayudar a retirar un atasco de papel, invirtiendo el proceso de triturado antes de completar el ciclo, despejando de este modo las cuchillas.
3. La posición **OFF** se recomienda cuando se vacíe el depósito de desperdicios o cuando la destructora no se vaya a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
4. **Clear**: En el modo **AUTO**, púlselo para retirar un papel atascado.

Capacidad de la destructora

La destructora de papel X5 de corte cruzado destruye 5 hojas simultáneamente y acepta papel con un ancho de hasta 220 mm. Cuando se destruyan materiales pequeños como sobres o recibos de tarjetas de crédito, introdúzcalos por el centro de la abertura de entrada.

Protección frente a atascos de papel y sobrecarga

La destructora de papel X5 de corte cruzado está equipada con un dispositivo de protección frente a sobrecargas en el motor. El tiempo normal de corte a máxima capacidad es de 2 minutos funcionando y un mínimo de 60 minutos de descanso. La energía se cortará automáticamente si se produce una de las siguientes situaciones anómalas:

1. Funcionamiento continuo de la destructora a la máxima capacidad durante un período prolongado, por ejemplo más de 2 minutos sin parar.
2. Superación de la capacidad de triturado, por ejemplo introduciendo más de 5 hojas de una vez, o si el papel no está bien alineado en la abertura de entrada.

Las dos situaciones anómalas pueden provocar la activación de la protección automática frente a sobrecarga del motor, la cual corta la energía de la unidad. Si esto ocurre, usted debe:

1. Desenchufar el cable de la toma de corriente CA y esperar al menos 60 minutos para que la protección frente a sobrecarga se restaure. Rasgar o cortar cualquier exceso de papel de la parte superior de la destructora.
2. Volver a enchufar el cable de alimentación a la toma de corriente CA y poner el interruptor en la posición **REV**. Tirar del papel restante para retirarlo de las cuchillas. Poner el interruptor de nuevo en la posición AUTO si fuera necesario.
3. Con el interruptor en la posición **AUTO** y la abertura de entrada despejada, ya está lista para retomar el funcionamiento normal.

Limpiar los cabezales de corte

Si se tritura papel fibroso, las cuchillas se pueden obstruir. Ponga el interruptor en la posición CLEAR y en la posición REV de forma alternativa 2 o 3 veces para retirar restos de papel pegados a las cuchillas.

Especificaciones

Tipo de corte:	Corte cruzado
Tamaño del corte:	4x40 mm
Capacidad de triturado:	5 hojas
Abertura de entrada:	220 mm
Entrada:	230-240 V/50 Hz; 1,0 A
Dimensiones de la destructora:	315 (L) x 185 (An) x 410 (Al) mm
Volumen de la papelera:	10 l