

Collegamento e messa in funzione

ISTRUZIONI: - Inserire la chiave, girarla in senso orario e rimuovere l'arco del lucchetto.
- Inserire l'arco nel lucchetto con la scanalatura verso la serratura.
- Si sentirà un "beep", a questo punto estrarre la chiave, l'allarme si attiverà dopo 15 secondi.
- Quanto il lucchetto verrà scosso due volte entro 5 secondi partirà l'allarme.
I 5 secondi di ritardo permettono al lucchetto di venire aperto senza dare l'allarme.
- L'allarme suona a intervalli di 10 secondi.
L'allarme continuerà a suonare quando viene scosso.
- Una volta che si ferma l'allarme si reimposterà dopo 35 secondi.
NOTA: Per usare come un normale lucchetto inserire la parte dell'arco con la fessura dal lato opposto dalla serratura.
In questo modo non si attiverà l'allarme quando il lucchetto è chiuso.
SOSTITUZIONE BATTERIE: Per sostituire le batterie rimuovere le due viti nei fori dell'arco.
Rimuovere il coperchio e sostituire le batterie (6Xa76/Ir44 1.5v) Prestate attenzione alla polarità delle batterie e che il coperchio venga inserito nel verso corretto.
Le batterie dovrebbero durare due anni in normale operatività (batterie incluse).

Contenuto della confezione

- 1) Lucchetto
- 3) Manuale

Utilizzo previsto

Lucchetto con allarme 110 Decibel, ideale come antifurto per moto, auto, catene, ecc. Una volta attivato, l'allarme nel lucchetto si attiverà quando il lucchetto verrà scosso o urtato, non solo quando verrà manomesso.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriate potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conforme indicate in queste istruzioni per l'uso.

a) Generalità

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni, persone con ridotte capacità cognitive e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Assicurarsi che il cavo sia integro e non danneggiato prima del suo utilizzo.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- I lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esporto o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

Manutenzione e pulizia

- Collegare il prodotto dai dispositivi connessi prima di eseguire la pulizia.
- Non aprire o smontare il prodotto in quanto non vi sono parti riparabili al suo interno
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive sull'alloggiamento per evitare graffi
- Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe.
- E' proibito l'utilizzo di detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche al fine di evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto

Dati Tecnici

Resistente all'acqua e al ghiaccio.

Larghezza arco lucchetto (esterno) 63 mm, altezza arco (chiuso) 65 mm spessore acciaio dell'arco del lucchetto 10 mm



Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contemporaneo rispetto alla tutela ambientale.

Con la presente Link Creative dichiara che la dichiarazione di conformità è parte della confezione. Se la dichiarazione è assente, può essere richiesta al seguente indirizzo mail info@linkcreative.it

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2025