



Toner cleaning machine

---

## **INFORMAZIONI TECNICHE**

### **Uso:**

Dispositivo aspiratore specifico per aspirare il toner da stampanti laser o fotocopiatrici, per minimizzare al minimo la dispersione di particelle di toner nell'ambiente.

I normali aspiratori, e i loro filtri, non trattengono infatti le particelle di toner, molto piccole, che quindi si possono disperdere nell'ambiente.



Viene fornito in una valigetta con maniglia per facilitare il trasporto.

Il dispositivo è specifico per polveri di toner, non per liquidi.

### **Prima dell'uso:**

1. Controllare che il cavo elettrico sia in perfette condizioni.
2. Controllare che gli accessori (filtri, connettori, tubi) siano puliti.
3. Controllare la potenza di aspirazione della macchina e controllare che tutte le parti siano montate correttamente.
4. Controllare l'installazione del filtro. Se il filtro è stato usato per molto tempo (oltre 6 mesi) controllare l'efficienza del filtro. In caso di necessità pulirlo o sostituirlo.

### **Spiegazione dei simboli**

	Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.
	Il prodotto deve essere usato e può funzionare solo in interni senza troppa umidità. Il prodotto teme l'umidità e non deve venire a contatto con liquidi, c'è pericolo di morte per scosse elettriche!

### **Precauzioni:**

1. Controllare che il cavo sia ben inserito. In caso contrario la Potenza di aspirazione potrebbe fluttuare o essere troppo debole. Potrebbe anche causare danneggiamenti del motore.
2. Fare attenzione nel caso si notino cambiamenti nel rumore del motore. Controllare ogni connessione del tubo dell'aspiratoner, e la pulizia del filtro.
3. Non usare l'aspiratoner per rimuovere acqua o altri liquidi.
4. Non utilizzare l'apparecchio per periodi di tempo troppo lunghi. Sugeriamo di utilizzare l'aspiratoner per un massimo di un'ora, dopo di che è meglio fare una pausa per evitare di danneggiare l'apparecchio.

### **Manutenzione: (prima di ogni operazione spegnere l'apparecchio e staccare il cavo elettrico)**

1. Togliere il toner di scarto e la polvere dall'interno del filtro. Smaltire il toner secondo le disposizioni vigenti nella vostra zona. Controllare che il filtro non abbia perdite.
2. Maneggiare l'aspiratoner con cautela. Non sottoporlo ad urti e cadute.
3. Dopo l'uso tenere l'aspiratoner in un posto asciutto e ventilato.

---

### **Risoluzione dei problemi:**

1. Se la forza aspirante diventa debole, controllare che il filtro sia pulito. Svuotare il filtro oppure sostituirlo. Controllare che nei tubi dell'aspiratone non ci siano ostruzioni o oggetti estranei.
2. In caso non si accenda: controllare il fusibile sul lato del cavo elettrico. Sostituirlo in caso sia saltato. Nel caso il fusibile sia funzionante e il cavo elettrico correttamente inserito in una presa funzionante, il motore dell'apparecchio potrebbe essere danneggiato.

### **ISTRUZIONI OPERATIVE**

1. Aprire i ganci e sollevare il coperchio dell'aspiratone.
2. Togliere il tubo dell'aspiratone, il cavo elettrico e gli attacchi del tubo.
3. Togliere il tappo del filtro nell'aspiratone.
4. Inserire l'accessorio di pulizia che si intende usare nel tubo. Inserire l'altro capo del tubo nell'aspiratone.
5. Chiudere il coperchio e rimettere i ganci di chiusura.
6. Inserire il cavo elettrico nell'aspiratone.
7. Inserire il cavo elettrico in una presa elettrica.
8. Accendere l'aspiratone.

### **Avvertenze per la sicurezza**

**leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conformi indicate in queste istruzioni per l'uso.**

#### **Generalità**

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Assicurarsi che il cavo sia integro e non danneggiato prima del suo utilizzo.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.

- 
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
  - I lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o un negozio specializzato.
  - In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

## Disposizioni Generali

1. Durante l'uso del dispositivo è meglio usare cuffie antirumore.
2. Questo dispositivo produce una grande forza di aspirazione. Non posizionate l'estremità del tubo dell'aspiratore contro parti del corpo sensibili come orecchie, occhi, bocca, naso e altro.
3. Utilizzare il dispositivo lontano da bambini e non permettere a bambini di usare questo prodotto.
4. Dal momento che questo dispositivo non ha meccanismi di protezione contro fiamme e protezioni contro le esplosioni, è vietato usarlo per aspirare oggetti in fiamme o sostanze infiammabili ed esplosive come sostanze oleose, polvere pirica e alcool.
5. Non usare il dispositivo per aspirare acqua o altri liquidi
6. Non chiudere le prese di aria.
7. Non inserire oggetti nel tubo di aspirazione.

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.