

Contenuto della confezione

- 1) cavo di sicurezza
- 3) Manuale

Utilizzo previsto

Sistema di cavi di sicurezza antifurto per portatile. Usa uno speciale sistema di sicurezza che utilizza lo slot standard presente sulla maggior parte dei notebook. Lucchetto con combinazione numerica, non c'è bisogno di chiavi. Ideale per uffici, occasioni pubbliche, ad esempio Fiere, Internet café ecc. Si avvolge il cavo d'acciaio lungo 1,5 metri attorno ad un oggetto stabile e fermo, ad esempio la gamba di un tavolo pesante.

L'uso è consentito solo in ambienti chiusi e non all'aperto. Evitare il contatto con l'umidità.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conforme indicate in queste istruzioni per l'uso

a) Generalità

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni, persone con ridotte capacità cognitive e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Assicurarsi che il cavo sia integro e non danneggiato prima del suo utilizzo.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- I lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

Collegamento e messa in funzione

Come reimpostare la password:

La password iniziale del lucchetto a combinazione è 0-0-0-0. Seguire i passaggi seguenti per impostare una password personale.

1. Ruotare la rotella di cifratura con l'indicatore laterale a triangolo come riferimento, portando il lucchetto in stato aperto.
 2. Spingere l'interruttore del codice fino in fondo nella direzione indicata dalla freccia in figura e tenerlo premuto.
 3. Ruotare la rotella di cifratura e utilizzare anche l'indicatore a triangolo come riferimento per comporre la password desiderata.
 4. Rilasciare l'interruttore del codice per completare l'impostazione della password. Memorizzare la password impostata.
- Se si desidera impostare un'altra password, ripetere i passaggi precedenti.

Utilizzo dei passaggi

1. Regolare la rotella di cifratura per mantenere il lucchetto a combinazione aperto.
2. Premere l'interruttore di blocco, inserire la chiave USB, lo slot wedge nel computer e premere il pulsante di reset.
3. Agire sulla rotella di cifratura per mantenere il lucchetto a combinazione bloccato.
4. Per sbloccarlo, ripetere il passaggio 1, inserire la chiave ed estrarre il lucchetto a combinazione.

Consigli:

Durante il normale utilizzo, non premere l'interruttore di codice verso l'interno quando il lucchetto può essere aperto, altrimenti è facile modificare la password per errore. Si prega di verificare che la password corrente sia disponibile prima di inserirla nel computer.

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dai dispositivi connessi prima di eseguire la pulizia.
- Non aprire o smontare il prodotto in quanto non vi sono parti riparabili al suo interno
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive sull'alloggiamento per evitare graffi
- Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe.
- E' proibito l'utilizzo di detergenti aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche al fine di evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto

Dati Tecnici

Materiale: acciaio zincato (serratura).

Cavo in acciaio

Lunghezza: 1.5 mt



Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Con la presente Link Creative dichiara che la dichiarazione di conformità è parte della confezione. Se la dichiarazione è assente, può essere richiesta al seguente indirizzo mail info@linkcreative.it

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2025