



## Contenuto della confezione

- Multipresa elettrica

- Istruzioni

## Utilizzo previsto

L'apparecchio è destinato all'accensione e allo spegnimento di un numero massimo da 4 a 6 apparecchi elettronici a seconda del modello. La multipresa è destinata per uso interno. Usi diversi da quelli indicati o modifiche apportate di propria iniziativa all'apparecchio non sono consentiti e comportano il rischio di incidente. Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme. L'apparecchio non è destinato all'impiego commerciale.

## Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conformi indicate in queste istruzioni per l'uso

**CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIFERIMENTO FUTURO!**



Verificare prima dell'uso che l'apparecchio, gli accessori e gli apparecchi elettronici collegati siano in perfetto stato. Un eventuale danneggiamento degli apparecchi elettronici e la presenza di punti di flessione nel cavo di alimentazione aumentano il rischio di scossa elettrica.

Non mettere in funzione l'apparecchio in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o delle prese degli apparecchi elettronici. **ATTENZIONE!** Un eventuale danneggiamento del cavo di alimentazione comporta il rischio di scossa elettrica.

La spina di rete dell'apparecchio deve essere adatta alla presa e non può essere in alcun modo modificata. Non utilizzare adattatori con gli apparecchi elettronici collegati a terra. Il rischio di scossa elettrica si riduce se la spina non viene modificata e si utilizza quella adatta. **O** Svolgere completamente il cavo di alimentazione.

Evitare il contatto con superfici collegate a terra, come tubi, sifoni, fornelli e frigoriferi. Se il corpo è collegato a terra, esiste un rischio maggiore di scossa elettrica. **O** Tenere l'apparecchio lontano da pioggia o fonti di umidità. La penetrazione di acqua aumenta il rischio di scossa elettrica.

Assicurarsi di indossare abbigliamento completamente asciutto e preferibilmente scarpe con suola in gomma o usare un tappetino isolante prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Non aprire in alcun caso l'alloggiamento dell'apparecchio. Contattare immediatamente ed esclusivamente personale tecnico qualificato per la riparazione dell'apparecchio, se l'apparecchio non funziona come deve o ha subito danni.

Non mettere in funzione l'apparecchio all'aperto. Scollegare gli apparecchi elettronici collegati sempre direttamente dalla spina, mai dal cavo attaccato alla presa. Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non in uso.

Non lasciare mai i bambini incustoditi nelle vicinanze del materiale di imballaggio e del prodotto, perché potrebbero provocare il pericolo di soffocamento e scossa elettrica. I bambini sottovalutano spesso i pericoli. Tenerli sempre fuori dalla portata del prodotto.



Non mettere in funzione l'apparecchio in ambienti soggetti al rischio di esplosione, contraddistinti dalla presenza di liquidi o gas infiammabili.



Non superare mai la tensione di ingresso massima indicata. Evitare urti violenti.

Non esporre l'apparecchio a temperature o radiazioni solari estreme, non collocarlo in ambienti contraddistinti da un'elevata percentuale di umidità dell'aria o bagnati.

Non mettere in funzione l'apparecchio nelle vicinanze di forti campi magnetici quali motori, trasformatori, ecc.

## Collegamento e messa in funzione



Prima di collegare gli apparecchi elettronici verificare che il Master interruttore ON / OFF sia sulla posizione 0.

Inserire la spina del DISPOSITIVO in una presa installata in conformità delle norme in vigore.

Inserire la spina dell'apparecchio elettronico da collegare in una delle prese.

Posizionare il Master interruttore ON / OFF su I per accendere il dispositivo

Posizionare il Master interruttore ON / OFF su 0 per spegnere il dispositivo

**Avvertenza:** se il Power Manager è spento, sono spenti automaticamente anche tutti gli apparecchi elettronici collegati.

## Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dai dispositivi connessi prima di eseguire la pulizia.
- Non aprire o smontare il prodotto in quanto non vi sono parti riparabili al suo interno
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive sull'alloggiamento per evitare graffi
- Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe.
- E' proibito l'utilizzo di detersivi aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche al fine di evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto



**PERICOLO DI VITA PER SCOSSA ELETTRICA!** Tenere l'apparecchio lontano da pioggia o fonti di umidità. La penetrazione di acqua aumenta il rischio di scossa elettrica.

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dal prodotto o dall'apparecchio elettronico attaccato alla presa.

## Dati Tecnici

Tensione di allacciamento:	230 V~ / 50 Hz
Potenza totale:	max. 16 A / 3500 W
Condizioni ambientali: Temperatura:	+ 5 °C - + 40 °C
Umidità dell'aria relativa:	max. 90 %

## Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti. In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2020

IS\_LKMP04-LKMP04N-LKMP05-LKMP05N-LKMP06-LKMP06N\_1118\_R01