

TASTIERA ITALIANA MULTIMEDIA USB

Versione 06/20

Cod. LKTAST05



Contenuto della confezione

- Tastiera
- Istruzioni per l'uso

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.



Leggere il foglio di istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

Utilizzo previsto e caratteristiche

Tastiera Multimedia con tasti soft touch, tocco morbido.
Layout standard italiano con 9 tasti per accesso facilitato alle funzioni multimediali.
Per uso su PC o notebook.

Avvertenze per la sicurezza



Eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni comporteranno l'annullamento della garanzia! Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni!

Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni all'utente o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle relative informazioni di sicurezza. In tali casi, la garanzia verrà annullata!

Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto

- Imballaggio del prodotto potrebbe essere usato come giocattolo dai bambini. Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio.
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- Lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esportatore o un negozio specializzato

- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

Installazione e uso

Collegare il cavo USB a una porta libera del PC o del notebook.

Funzioni multimediali:

- * Home - Premete questo tasto per andare alla home page internet di default
- * Mail - Premete questo tasto per aprire la pagina delle mail
- * Play/pause - Premete questo tasto per riprodurre la musica da un CD o un file video (o per ricominciare dopo una pausa). Durante la riproduzione premere questo tasto per fermarla. Premerlo nuovamente per ricominciare la riproduzione dall'ultima interruzione.
- * Stop - Smette la riproduzione dei file multimediali
- * Previous - Premere questo tasto per ritornare indietro di una traccia durante la riproduzione di un file multimediale. Mantenendo premuto il tasto si ritorna indietro velocemente. Premendolo una volta rapidamente si torna all'inizio della riproduzione corrente. Premendolo velocemente due volte si torna all'inizio della riproduzione precedente.
- * Next - Premere questo tasto per avanzare di una traccia durante la riproduzione di un file multimediale. Durante la riproduzione di un file, mantenendo premuto il tasto si avanza velocemente lungo quella traccia.
- * -Vol - Premete questo tasto per abbassare il volume
- * +Vol - Premete questo tasto per alzare il volume
- * Mute - Premere questo tasto per disattivare il suono. Premerlo di nuovo per riattivare il suono.

Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Spegnerlo il PC.
- Pulire la tastiera con un panno leggermente inumidito e una piccola quantità di detergente delicato (ad es. detergente per piatti).
- Asciugare la tastiera con un panno morbido che non lasci pelucchi.

Dati Tecnici

Collegamento: Connettore USB

Condizioni di funzionamento: da +15 a +45 °C con UR <85%

Condizione di immagazzinamento: da -15 a +65 °C con UR <85%

Con tecnologia di risparmio energetico.

Colore nero opacizzato.

Misure tastiera 44,5x16 cm.

Lunghezza cavo 135 cm.

Smaltimento



Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2020