

## TASTIERA ITALIANA SLIM E MOUSE COMBO WIRELESS BIANCA

Versione 12/19

Cod. LKTAST06



### Contenuto della confezione

- 1 Tastiera slim
- 1 Mini mouse ottico
- 1 Mini ricevitore USB

### Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.



Leggere il foglio di istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

### Utilizzo previsto e caratteristiche

#### MOUSE E TASTIERA WIRELESS CON COPRITASTIERA

Kit combo con Tastiera wireless con schema tasti italiano 104 tasti e mouse wireless, colore bianco, per PC o notebook, è incluso anche un copritastiera removibile in lattice per uso in ambienti polverosi o per evitare di sporcare la tastiera. Si può quindi usare con o senza copritastiera.

Mouse e tastiera senza fili, si può quindi utilizzare senza l'impaccio dei cavi.

Con ricevitore mini USB, di dimensioni ridotte, si può lasciare inserito nel notebook senza rischio di danneggiarlo durante il trasporto

Design slim elegante, tasti silenziosi a profilo basso, tastiera numerica di dimensioni standard, ideale per uso in ufficio o in viaggio, grazie al suo design slim.

È sufficiente collegare il ricevitore nella porta USB a un PC desktop o a un notebook ed è tutto pronto per l'utilizzo.

Per motivi di sicurezza il prodotto non deve essere smontato né modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli come per esempio cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc.

In caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

### Avvertenze per la sicurezza



Eventuali danni causati dalla mancata osservanza di queste istruzioni comporteranno l'annullamento della garanzia! Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni! Il produttore non si assume responsabilità per eventuali danni all'utente o lesioni personali causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle relative informazioni di sicurezza. In tali casi, la garanzia verrà annullata!

Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto

- Imballaggio del prodotto potrebbe essere usato come giocattolo dai bambini. Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio.
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- Lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esportatore o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.

### Installazione

- Inserire una 2 pile Ministilo Stilo AA 1.5 volt nella tastiera
- Inserire una pila Ministilo AAA 1.5 volt nel mouse
- Inserire l'adattatore wireless USB in una porta libera del PC o notebook. L'adattatore si trova dentro il mouse rimuovendo il coperchio posteriore.
- Accendere il mouse tramite l'interruttore nella parte inferiore.

### Manutenzione e pulizia

- Per la pulizia non utilizzare in nessun caso detergenti aggressivi, alcol o altri solventi chimici, perché potrebbero danneggiare la superficie o compromettere la funzionalità del prodotto stesso.
- Utilizzare un panno asciutto e privo di lanugine per pulire il prodotto.
- Spegnerne il PC.
- Pulire la tastiera con un panno leggermente inumidito e una piccola quantità di detergente delicato (ad es. detergente per piatti).
- Asciugare la tastiera con un panno morbido che non lasci pelucchi.

### Dati Tecnici

Tecnologia wireless migliorata, 2,4 GHz con portata fino a 10 metri e meno possibilità di interferenze da dispositivi vicini.

Condizioni di funzionamento: da +15 a +45 °C con UR <85%

Condizione di stoccaggio: da -15 a +65 °C con UR <85%

Con tecnologia di risparmio energetico.

Colore bianco.

Funzionamento: 1 pila ministilo per il mouse e 2 ministilo per la tastiera (non incluse). Si possono utilizzare anche batterie ricaricabili.

Mouse con 3 tasti, 1000/1600 DPI e rotella di scorrimento schermate.

Il ricevitore ha una portata di 10 metri e una frequenza radio 2,4 Ghz.

Compatibile con Windows e Mac

Misure tastiera 39x11,5 cm

### Smaltimento



Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.

© Copyright 2021