

## INTRODUZIONE

Tastiera wireless che integra la funzione di una scheda RFID a tastiera touch con prestazioni stabili. È semplice da usare e da installare. Dopo l'inserimento del codice di accesso disattiva o attiva l'allarme.

## MESSAGGI

- 1) Dopo aver premuto un tasto la tastiera rimane illuminata
- 2) Luce Rossa: lampeggia una volta in caso di segnale corretto, lampeggia 3 volte velocemente dopo un errore nella lettura della scheda RFID, o lampeggia per 1 secondo quando trasmette i segnali.
- 3) Luce Blu: lampeggia per 1 secondo quando la porta è aperta o la lettura della scheda RFID è andata a buon fine. Lampeggia continuamente dopo il corretto inserimento della password.
- 4) Indicazione batterie in esaurimento: quando la carica della batteria è bassa, la tastiera emette un suono alternato ogni 10 secondi

## IMPOSTAZIONI DELLE FUNZIONI

- 1) Impostazione della scheda RFID: ci sono 40 zone nella tastiera wireless e a ogni zona può essere associata una scheda RFID. Premere 123456# sulla tastiera per entrare nella modalità impostazione con la luce blu, poi premere 001# per associare la prima scheda, strisciare la scheda, la tastiera emette un bip. Significa che la scheda è stata associata con successo. Se la zona era già stata associata in precedenza, verrà emesso un triplo bip. Per associare la seconda scheda, premere 002# e strisciare. Si possono associare fino a 40 schede. Premere "\*" e "#" per uscire dalla modalità impostazione.
- 2) Impostate il periodo di apertura porta: si può impostare il periodo di apertura della porta da 0 a 9 secondi. Se si imposta 7, significa che il periodo di apertura della porta è di 7 secondi dall'apertura della porta. L'impostazione di fabbrica è 5 secondi.
- 3) Impostazione del ritardo dell'attivazione: si può impostare il ritardo dell'attivazione da 0 a 250 secondi. Se si imposta un ritardo di 60 secondi, la tastiera wireless emette un bip e lampeggia ogni secondo, e non spedisce il segnale di allarme prima di 60 secondi.
- 4) Funzione SOS: se è On, l'utente può premere per 3 secondi il tasto SOS per mandare il segnale di emergenza senza digitare la password. Oppure l'utente deve digitare la password prima di premere il tasto SOS. L'impostazione di fabbrica è ON.
- 5) Suoni tasti: se è impostato ON verrà emesso un bip quando si tocca un tasto, se è impostato OFF non ci sarà nessun suono ma la tastiera lampeggerà solamente. L'impostazione di fabbrica è ON.
- 6) Impostare la disattivazione dell'allarme strisciando la scheda RFID: la funzione può essere impostata ON oppure OFF. L'impostazione di fabbrica è ON.
- 7) Impostare la password: la password utente è di 4 cifre, l'impostazione di fabbrica è 1234. Dopo aver digitato la password utente, si possono solo fare queste operazioni: attivare/disattivare l'allarme, STAY/SOS, e il modo è 1234+tasto attivazione o 1234#+tasto disattivazione.
- 8) Impostare la password amministratore: la password amministratore di default è 123456. Dopo averla immessa, oltre alle operazioni di cui sopra l'utente può anche cambiare le impostazioni. Vedi tabella pagina 6 e 7 del manuale completo.
- 9) Ripristinare condizioni di fabbrica: dopo il ripristino delle condizioni di fabbrica verranno azzerate tutte le impostazioni a parte le schede RFID associate.
- 10) Impostazioni di pulizia totale: dopo questa pulizia oltre al ripristino delle condizioni di fabbrica verranno anche cancellata l'associazione delle schede RFID.
- 11) Super password: nel caso vengano dimenticate le password utente e amministratore, digitando la super password si può ripristinare la password dell'amministratore 123456 mentre le altre impostazioni rimangono immutate. La super password ha solo la funzione del ripristino della password di amministratore. Il metodo: premere il bottone di porta aperta e tenerlo premuto mentre si digita 123456#, poi rilasciare alla fine il bottone porta aperta.

Riguardo alle specifiche operazioni della tastiera wireless, preghiamo riferirsi allo schema di pagina 6 e 7 del manuale completo. Il formato di digitazione è: [password amministratore] + [comando] + parametri + segno finale.

## ASSOCIAZIONE CON LA CENTRALINA

- 1) Mettere la centralina LK10001 in modalità apprendimento poi digitare la password 123456# per sbloccare la tastiera wireless.
- 2) Attivare Arm/Disarm sulla tastiera wireless. La tastiera manda il segnale di associazione mentre la centralina emette un doppio bip e la voce conferma l'avvenuta attivazione. Dopo l'associazione si possono fare le operazioni della tabella a pagina 8 del manuale completo.