

MULTIPRESE ELETTRICHE DA TAVOLO

Versione 04/21

Cod.

LKMPT01 MULTIPRESA DA TAVOLO A SCOMPARSA CON 2 PRESE 16A FEMMINA ITA/SCHUKO

LKMPT02 MULTIPRESA DA TAVOLO A SCOMPARSA CON 2 PRESE 16A FEMMINA ITA/SCHUKO, 1 RJ45, 1 RJ11, 2 USB

LKMPT03 MULTIPRESA A SCOMPARSA CON 2 PORTE ALIMENTAZIONE ITA/SCHUKO, 2 PORTE USB + 1 RJ45 + 1 RJ11 + 1 HDMI FEMMINA



Non lasciare mai i bambini incustoditi nelle vicinanze del materiale di imballaggio e del prodotto, perché potrebbero provocare il pericolo di soffocamento e scossa elettrica.

Non mettere in funzione l'apparecchio in ambienti soggetti al rischio di esplosione, contraddistinti dalla presenza di liquidi o gas infiammabili.

Non superare mai la tensione di ingresso massima indicata. Evitare urti violenti.

Non esporre l'apparecchio a temperature o radiazioni solari estreme, non collocarlo in ambienti contraddistinti da un'elevata percentuale di umidità dell'aria o bagnati. Metterlo in funzione solo a temperatura ambiente.

Non mettere in funzione l'apparecchio nelle vicinanze di forti campi magnetici quali motori, trasformatori, ecc.

Contenuto della confezione



- Multipresa elettrica

- Istruzioni

Utilizzo previsto

Multipresa a scomparsa, per installazione su tavolo o su un ripiano. Si può estrarre e riporre nel suo alloggiamento, evitando quindi di occupare spazio sul tavolo, e dando la comodità di avere delle prese a disposizione sul tavolo. Ideale per uffici, o dove si debbano collegare e scollegare cavi di alimentazione rapidamente. Quando si estrae rimane fissa nella sua posizione, per riporla basta una semplice pressione.

Usi diversi da quelli indicati o modifiche apportate di propria iniziativa all'apparecchio non sono consentiti e comportano il rischio di incidente. Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso non conforme. L'apparecchio non è destinato all'impiego commerciale.

Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conformi indicate in queste istruzioni per l'uso

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER RIFERIMENTO FUTURO!

Verificare prima dell'uso che l'apparecchio, gli accessori e gli apparecchi elettronici collegati siano in perfetto stato.

Non mettere in funzione l'apparecchio in caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o delle prese degli apparecchi elettronici. **ATTENZIONE!** Un eventuale danneggiamento del cavo di alimentazione comporta il rischio di scossa elettrica.

La spina di rete dell'apparecchio deve essere adatta alla presa e non può essere in alcun modo modificata.

Contattare immediatamente ed esclusivamente personale tecnico qualificato per la riparazione dell'apparecchio, se l'apparecchio non funziona come deve o ha subito danni.

Non mettere in funzione l'apparecchio all'aperto. Scollegare gli apparecchi elettronici collegati sempre direttamente dalla spina, mai dal cavo attaccato alla presa.



Collegamento e messa in funzione



- Praticare sul ripiano o sul tavolo dove si deve installare la multipresenza un foro di 8 cm di diametro.
- Svitare la corona (1) e inserire la multipresenza nel foro
- Avvitare la corona nella parte inferiore del tavolo.
- Inserire la spina del dispositivo in una presa installata in conformità delle norme in vigore.
- Inserire le altre spine dei dispositivi da collegare



- Per estrarre la multipresenza abbassare il coperchio e tirare la manopola come mostrato in figura

Manutenzione e pulizia

- Scollegare il prodotto dai dispositivi connessi prima di eseguire la pulizia.
- Non aprire o smontare il prodotto in quanto non vi sono parti riparabili al suo interno
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto morbido e pulito, evitare pressioni eccessive sull'alloggiamento per evitare graffi
- Per la rimozione della polvere utilizzare un pennello pulito morbido e a setole lunghe.
- E' proibito l'utilizzo di detersivi aggressivi, alcool o altre soluzioni chimiche al fine di evitare il danneggiamento della funzionalità del prodotto



PERICOLO DI VITA PER SCOSSA ELETTRICA! Tenere l'apparecchio lontano da pioggia o fonti di umidità. La penetrazione di acqua aumenta il rischio di scossa elettrica.

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dal prodotto o dall'apparecchio elettronico attaccato alla presa.

Dati Tecnici

Tensione di allacciamento:	230 V~ / 50 Hz
Potenza totale:	max. 16 A / 3500 W
LKMPT01 - 2 PRESE 16A FEMMINA ITA/SCHUKO	
LKMPT02 - 2 PRESE 16A FEMMINA ITA/SCHUKO, 1 RJ45, 1 RJ11, 2 USB	
LKMPT03 - 2 PORTE ALIMENTAZIONE ITA/SCHUKO, 2 PORTE USB + 1 RJ45 + 1 RJ11 + 1 HDMI FEMMINA	
Lunghezza cavo di alimentazione:	1,70 m con spina tripolare 16A
Dimensioni (L x A x P) :	ca. 10 x 28 x 10 cm
Peso:	1,6 kg
Condizioni ambientali: Temperatura:	+ 5 °C - + 40 °C
Umidità dell'aria relativa:	max. 90 %

Smaltimento

I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.



Questo manuale corrisponde allo stato tecnico al momento della stampa. La società si riserva il diritto di apportare modifiche in termini di tecnologia e attrezzature.