

CARICABATTERIA RAPIDO WIRELESS PER SMARTPHONE 10 WATT



Contenuto della confezione

- 1) Caricabatteria wireless
- 2) Cavo USB mt 1
- 3) Manuale uso

Utilizzo previsto

Caricabatteria wireless per ricarica rapida di dispositivi predisposti alla ricarica wireless. Per smartphone con ricarica wireless, design elegante con piano di appoggio in tela. Con questo dispositivo è sufficiente appoggiare il telefono sul caricatore, senza la necessità di collegare cavi al telefono. La sua potenza (Fino a 10 watt al posto dei normali 5 watt) permette di ricaricare rapidamente lo smartphone. Funziona con dispositivi Android e iPhone predisposti. Supporta tutti i dispositivi certificati Qi. Design ultraslim, con protezione contro surriscaldamento e sovratensioni. Con piedini antiscivolo. Supporta i dispositivi standard Qi, anche per gli smartphone più recenti. Con superficie morbida in tela che previene i graffi, design unico che si adatta a tutti gli ambienti. Con led per segnalare la ricarica.

Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare pericoli quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Spiegazione dei simboli



Questo simbolo indica pericoli specifici connessi con l'utilizzo, il funzionamento e i comandi.



Il prodotto deve essere usato e può funzionare solo in interni senza troppa umidità. Il prodotto teme l'umidità e non deve venire a contatto con liquidi, c'è pericolo di morte per scosse elettriche!



Leggere il fogli di istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto

Avvertenze per la sicurezza



Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso e rispettare tutte le avvertenze per la sicurezza. Si declina la responsabilità per eventuali danni a cose e persone risultanti dalla mancata osservanza delle presenti disposizioni di sicurezza e modalità di utilizzo conformi indicate in queste istruzioni per l'uso
a) Generalità

- Rispettare le istruzioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza per l'uso di altri dispositivi a cui viene connesso il prodotto
- Maneggiare il prodotto con cautela; eventuali colpi, urti o cadute potrebbero danneggiarlo
- Non sottoporre il prodotto ad alcuna sollecitazione meccanica
- Per prevenire il rischio d'incendio o di shock elettrico, installare in un'area interna a temperatura e umidità controllata senza contaminanti conduttori. (Vedere le specifiche per l'intervallo accettabile di temperatura e umidità.)
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano il dispositivo e il materiale di imballaggio da bambini con età inferiore a 6 anni e animali domestici.
- Evitare il contatto del prodotto con: forti vibrazioni, eccessiva umidità, vapori, gas, liquidi, solventi infiammabili, temperature estreme, luce solare diretta.
- Nel caso il prodotto sia danneggiato, non funzioni correttamente, sia stato conservato a lungo a condizioni ambientali sfavorevoli oppure esposto a forti sollecitazioni dovute al trasporto, disattivare il prodotto evitando che possa essere utilizzato in modo non intenzionale in quanto il suo uso sicuro non è più garantito.
- Consultare sempre un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, sulla sicurezza o le modalità di collegamento del prodotto.
- I lavori di manutenzione adattamento e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un esperto o un negozio specializzato
- In caso di dubbi o domande che non trovano risposta in queste istruzioni per l'uso, contattare il servizio clienti tecnico oppure altri specialisti.
- Scollegare il prodotto in caso di inutilizzo
- Osservare anche le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per l'uso degli altri dispositivi a cui viene collegato il prodotto.
- Non cortocircuitare l'uscita USB.
- La condensa presente può, in alcuni casi, distruggere il prodotto. Lasciare trascorrere alcune ore affinché il prodotto raggiunga la temperatura ambiente prima di collegarlo e utilizzarlo.

Collegamento e messa in funzione



Collegare il cavo USB a un caricabatteria DC 5 Volt/2A o 9 Volt/1.67A.

Collegare il connettore Micro USB al caricabatteria wireless. Utilizzare sempre il cavo di ricarica in dotazione con il dispositivo USB.

Prima di collegare il dispositivo assicurarsi che i valori elettrici del prodotto siano conformi a quelli riportati sul dispositivo USB

Appoggiare lo smartphone sul caricabatteria wireless e attendere la fine della ricarica. Si può interrompere la ricarica sollevando il telefono.

Per effettuare la ricarica lo smartphone deve essere predisposto per la ricarica wireless. Consultare il manuale dello smartphone.

Manutenzione e pulizia

- Pulire il prodotto utilizzando un panno asciutto.
- Non utilizzare in nessun caso detergenti o altre soluzioni chimiche in quanto queste possono pregiudicare la funzionalità del prodotto.
- Scollegare il dispositivo USB dalla Alimentazione prima di qualsiasi operazione di manutenzione

Dati Tecnici

Con superficie morbida in tela che previene i graffi, design unico che si adatta a tutti gli ambienti.

Con led per segnalare la ricarica.

Con protezione contro sovracorrente e surriscaldamento.

Supporta dispositivi Qi.

Con funzione Improved Foreign Object Detection (FOD)

Ricarica rapida fino a 10 Watt

Input: DC 5Volt/2A, 9Volt/1.67A

Output 10Watt

Distanza wireless <6mm

Efficienza: >71%

Dimensioni: diametro 93mm, altezza 9.5mm

Peso: 60 grammi

Nota: 1) Le specifiche possono variare senza preavviso

Smaltimento



I dispositivi elettronici sono materiali riciclabili e non devono essere smaltiti tra i rifiuti domestici. Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

In questo modo si rispettano gli obblighi di legge contribuendo al contempo alla tutela ambientale.