

CÂMARA DE SEGURANÇA DE REDE HD

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Ler estas instruções na sua totalidade antes de colocar em funcionamento e devem ser guardadas para consulta futura.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Todos os produtos isentos de chumbo oferecidos pela companhia cumprem as exigências da directiva Europeia sobre a Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS), o que significa que os nossos processos de fabrico e produtos são rigorosamente "isentos de chumbo" e não contêm as substâncias citadas na directiva.



O símbolo do contentor com rodas cortado por um "X" significa que, no interior da União Europeia, o produto deve ser depositado separadamente no fim da sua vida útil. Isto aplica-se ao seu produto e a quaisquer periféricos assinalados com este símbolo. Não deposite estes produtos como lixo municipal indiferenciado. Contacte o seu fornecedor local para saber quais os procedimentos para reciclar este equipamento.

Reconhecimento de Marcas Registadas

iPhone® é uma marca registada da Apple Inc.

BlackBerry® e marcas registadas, nomes e logótipos relacionados são propriedade da Research In Motion Limited e estão registados e/ou são utilizados nos E.U.A. e noutros países em todo o mundo. Utilizados sob licença da Research In Motion Limited.

Android™ é uma marca registada da Google Inc. A utilização desta marca registada está sujeita a Autorizações por parte da Google.

As marcas Windows Mobile & Symbian mencionadas neste documento são marcas registadas dos seus respectivos detentores.

Termo de Responsabilidade

Reservamo-nos o direito de remover qualquer conteúdo deste manual a qualquer momento. Não garantimos ou assumimos qualquer obrigação ou responsabilidade legal pela exactidão, abrangência ou utilidade desta manual. O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso prévio.

Licença MPEG-4

ESTE PRODUTO É AUTORIZADO AO ABRIGO DA LICENÇA DA CARTEIRA DE PATENTES DA MPEG-4 VISUAL PARA UTILIZAÇÃO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAÇÃO DE VÍDEO EM COMFORMIDADE COM O PADRÃO MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 VÍDEO") E/OU (ii) DESCODIFICAÇÃO DE VÍDEO MPEG-4 QUE FOI CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO NUMA ACTIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E/OU FOI OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO LICENCIADO PELA MPEG LA PARA FORNECER VÍDEO MPEG-4. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU ESTARÁ IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO. PODEM SER OBTIDAS DA MPEG LA, LLC INFORMAÇÕES ADICIONAIS, INCLUINDO AS RELATIVAS A UTILIZAÇÕES E LICENÇAS PROMOCIONAIS INTERNAS E EXTERNAS. VER HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

Licença GPL



Este produto contém códigos que são desenvolvidos por Terceiros e que estão sujeitos à Licença Pública Geral GNU ("GPL") ou à Licença Pública Geral Restrita GNU ("LGPL").

O Código GPL utilizado neste produto é divulgado sem garantia e está sujeito aos direitos de autor do respectivo autor.

Códigos fonte adicionais que estão sujeitos às licenças GPL estão disponíveis a pedido.

Apraz-nos providenciar as nossas modificações ao Linux Kernel, assim como alguns novos comandos e algumas ferramentas para que possa entrar no código. Os códigos são providenciados no site FTP. Pode descarregá-los do seguinte site ou contacte o seu distribuidor.

CONTEÚDO

| 1. GENERALIDADES | 4 |
|--|----|
| 1.1 Conteúdo da Embalagem | 4 |
| 1,2 Painel Traseiro | 4 |
| 1.3 Indicador de Estado | 5 |
| 2. INSTALAÇÃO & LIGAÇÃO | 6 |
| 2.1 Instalar a câmara | 6 |
| 2.2 Ligar a alimentação | 6 |
| 3. ACESSO À CÂMARA E CONFIGURAÇÕES DE REDE | 6 |
| 3.1 Ligação de Rede via LAN | 6 |
| 3.2 Acesso à câmara através de navegador da Internet | 10 |
| 3.3 Ajustar Vídeo | 11 |
| 3.4 Configurações de rede | 11 |
| 3.4.1 Definições do ambiente de rede | 11 |
| 3.4.2 Definições de acesso à Internet | 12 |
| 3.4.3 Definições de DDNS | 13 |
| APÊNDICE 1 CRIAR UMA CONTA PARA O SERVIÇO DDNS | 14 |
| APÊNDICE 2 VIGILÂNCIA MÓVEL ATRAVÉS DO EAGLEEYES | |
| A2.1 Pré-requisitos | 16 |
| A2.2 Onde efectuar o download | 16 |
| | |

1. GENERALIDADES

1.1 Conteúdo da Embalagem

Câmara de rede

Suporte da Câmara

Manual de Instalação

Adaptador

Disco CD-ROM (incluindo manuais do utilizador & software CMS "Visualizador de Vídeo")

1.2 Painel Traseiro



| 1 | Ethernet: | Ligue o seu cabo de rede. |
|---|-------------------------|---|
| 2 | DC 5V: | Ligue a fonte de alimentação regulamentar fornecida. |
| 3 | Repor Configurações: | Com a corrente ligada, pressione e mantenha pressionado durante alguns segundos para repor todos os parâmetros, incluindo o endereço IP de acordo com as configurações de fábrica originais. A câmara reiniciará após a operação de reposição para os parâmetros predefinidos. Pode verificar a frequência de intermitência do indicador LED para saber se a câmara está no modo de reposição dos parâmetros predefinidos. Por favor não desligue a sua câmara durante o processo de reposição das configurações originais. |

1.3 Indicador de Estado



| ÍCONE | \$ | + |
|---------------------------------|---|---|
| | Estado da ligação LAN | Estado da ligação à Internet |
| | Estado do Sistema | |
| Durante a ligação à corrente | Sempre Ligada | Sempre Ligada |
| Repor predefinições | Intermitente (ligada 250 ms, desligada 250 ms) ●○●○●○●○●○ | Sempre Desligada |
| Actualização | Intermitente (ligada 250 ms, desligada 250 ms) | Intermitente (ligada 250 ms, desligada 250 ms) |
| | $\bigcirc \bigcirc $ | $\bullet \bigcirc \bullet \bigcirc \bullet \bigcirc \bullet \bigcirc \bullet \bigcirc \bullet \bigcirc$ |
| | Estado da Ligação | |
| LAN ligada | Sempre Ligada | |
| LAN desligada | Intermitente (ligada 100 ms, desligada 500 ms) | |
| | ●○○●○○●○○ | |
| Internet ligada | | Sempre Ligada |
| Internet desligada | | Intermitente (ligada 100 ms, desligada 500 ms) |
| | | $\bigcirc \bigcirc $ |

* Frequência de intermitência do LED - • LED ligada / CLED desligada

2. INSTALAÇÃO & LIGAÇÃO

2.1 Instalar a câmara

- 1. Encontre o suporte e os seus acessórios fornecidos com a câmara.
- 2. Prenda a base do suporte (a peça redonda) ao local onde deseja instalar esta câmara e fixe-a com os parafusos fornecidos.
- 3. Monte o suporte conforme a ilustração abaixo e ajuste o ângulo da câmara.



2.2 Ligar a alimentação

Ligue a fonte de alimentação fornecida à entrada de corrente da câmara (DC 5V) ao painel traseiro e à tomada eléctrica.

3. ACESSO À CÂMARA E CONFIGURAÇÕES DE REDE

Antes de usar esta câmara de rede, deve seguir as instruções abaixo para terminar as definições de ligação de rede, com base no meio ambiente de instalação.

- Para configurar as definições de rede, deve ligar a câmara ao PC por LAN. Para pormenores, por favor consulte "3.1 Ligação de Rede via LAN" na página 6.
- Para configurar as definições através de um navegador da Internet, consultar por favor "3.4.2 Definições de acesso à Internet" na página 12.

3.1 Ligação de Rede via LAN

- Passo 1: Ligar a câmara de rede e o PC através do cabo de rede RJ45, e certificar que a câmara está ligada.
- Passo 2: Definir o endereço IP do PC como "192.168.1.XXX" (1~255, excepto 10).

Para os utilizadores de Windows XP:

a) Seleccionar "iniciar" → "Painel de Controlo" → "Ligações de Rede e Internet" → "Ligações de Rede" (Se estiver em "Visualizar Categoria").



Em "LAN ou Internet Alta-Velocidade", clicar à direita em "Ligação Área Local", e seleccionar

"Propriedades".

| Network Tasks 🛞 | LAN or High-Speed Internet |
|---|---|
| Other Places Control Panel My Network Places My Documents My Computer | Local Area Connection Enabled, Firewalled AMD PCNET Disable Status Repair Bridge Connections Create Shortcut |
| Details 🛞 | Properties Properties |

Nota: Se a sua ligação de área local não estiver activada, por favor active-a.

- b) Na tabulação "Geral", seleccionar "Protocolo Internet (TCP/IP)", e seleccionar "Propriedades".
- c) Na tabulação "Geral", seleccionar "Usar o seguinte endereço IP", e definir o endereço IP em "192.168.1.XXX" (XXX pode ser qualquer valor de 1~255 excepto 10).
- Nota: É recomendado tomar nota primeiro das definições actuais e depois alterar conforme indicado. É útil quando se necessita de restaurar as definições de rede do PC para ligar mais tarde à internet.
 - d) Clicar "OK" para fechar a caixa de diálogo de "Propriedades do Protocolo Internet (TCP/IP)". Depois, clicar em "Fechar" para fechar a caixa de diálogo "Propriedades de Ligação Área Local".

Para os utilizadores de Windows Vista:

a) Seleccionar "♥ (iniciar) → "Painel Controlo" → "Rede e Internet" para entrar o "Centro de Rede e Partilha". Depois clicar em "Gerir ligações de rede" (Se estiver em "Visualizar Categoria").



b) Clicar à direita em "Ligação Área Local", e seleccionar "Propriedades".



Nota: Se a sua ligação de área local não estiver activada, por favor active-a.

- c) Na tabulação "Em Rede", seleccionar "Protocolo Internet Versão 4 (TCP/IPv4)", e seleccionar "Propriedades".
- d) Na tabulação "Geral", seleccionar "Usar o seguinte endereço IP", e definir o endereço IP conforme descrito em baixo.
- **Nota:** É recomendado tomar nota primeiro das definições actuais e depois alterar conforme indicado. É útil quando se necessita de restaurar as definições de rede do PC para ligar mais tarde à internet.



| Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4 | I) Properties | |
|---|--|-------------------|
| General You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatic | omatically if your network supports to ask your network administrator ally | |
| Use the following IP address: IB address: | 102 169 1 229 | 192.168.1.XXX |
| Subnet mask: | 255 . 255 . 255 . 0 | (1~255 except 10) |
| Default gateway: | • • • | |
| Obtain DNS server address auto O Use the following DNS server address | omatically ddresses: | |
| Preferred DNS server: | • • • | |
| Alternate DNS server: | · · · · | |
| | Advanced | |
| | OK Cancel | |

 e) Clicar "OK" para fechar a caixa de diálogo de "Propriedades do Protocolo Internet Versão 4(TCP/IPv4)". Depois, clicar em "Fechar" para fechar a caixa de diálogo "Propriedades de Ligação Área Local".

Para os utilizadores de Windows 7:

a) Seleccionar " ^(C)" (iniciar) → "Painel Controlo" → "Rede e Internet" para entrar o "Centro de Rede e Partilha". Depois clique em "Alterar Definições do Adaptador".



b) Clicar à direita em "Ligação Área Local", e seleccionar "Propriedades".



Nota: Se a sua ligação de área local não estiver activada, por favor active-a.

- c) Na tabulação "Em Rede", seleccionar "Protocolo Internet Versão 4 (TCP/IPv4)", e seleccionar "Propriedades".
- d) Na tabulação "Geral", seleccionar "Usar o seguinte endereço IP", e definir o endereço IP conforme descrito em baixo.
- **Nota:** É recomendado tomar nota primeiro das definições actuais e depois alterar conforme indicado. É útil quando se necessita de restaurar as definições de rede do PC para ligar mais tarde à internet.

| Local Area Connecti | on 3 Properties | | | | | |
|---|---|--|---------------|---------------------|--------------|----------|
| Networking Sharing | | | | | | |
| Connect using: | | | | | | |
| DVB Net ETAda | pter | | | | | |
| | | Configure | | | | |
| This connection uses t | he following items: | coningure | | | | |
| Client for Micr | osoft Networks | | | | | |
| QoS Packet S | Scheduler or Sharing for Microsoft Notwo | adea . | | | | |
| Internet Proto | col Version 6 (TCP/IPv6) | | | | | |
| 🗹 📥 Internet Proto | col Version 4 (TCP/IPv4) | International In | ernet P | rotocol | Version 4 | (TCP/IP\ |
| Link-Layer To | pology Discovery Mapper I/O |) Driver | | | | |
| Ink-Layer To | pology Discovery Responder | | | | | |
| la atall | Ubinatal | Presenting | | Prope | ties | |
| Deservation | Unimistali | Properues | | Tope | ucs | |
| Transmission Cratter | Destacol /Internet Destacol 3 | The default | | | | |
| | | | | | | |
| ternet Protocol Version 4 General You can get IP settings at this capability. Otherwise for the appropriate IP set | (TCP/IPv4) Properties | work supports administrator | | | | |
| General You can get IP settings as this capability. Otherwise for the appropriate IP set | : (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net you need to ask your network it ings. | 2 X | | | | |
| General You can get IP settings as this capability. Otherwise for the appropriate IP set Obtain an IP address | (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net , you need to ask your network , tings. s automatically address: | 2 X | | | | |
| General You can get IP settings as this capability. Otherwise, for the appropriate IP set Obtain an IP address Use the following IP IP address: | : (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net , you need to ask your network it ings. ; automatically address: 192.168.1 | X Work supports administrator .238 | 192.1 | 168.1.X) | (X | |
| General You can get IP settings as this capability. Otherwise for the appropriate IP set Obtain an IP address: Use the following IP IP address: Subnet mask: | (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net , you need to ask your network it ings. s automatically address: 192.168.1 255.255.255 | V X work supports administrator | 192.1 | 168.1.X) 55 exce | (X pt 10) | |
| General You can get IP settings as this capability. Otherwise for the appropriate IP set Obtain an IP address Use the following IP IP address: Subnet mask: Default gateway: | I (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net , you need to ask your network , tings. s automatically address: 192 . 168 . 1 255 . 255 . 255 | 2 X work supports administrator | 192.1 (1~2 | 168.1.X) 55 exce | (X pt 10) | |
| General You can get IP settings as this capability. Otherwise for the appropriate IP set Obtain an IP address: Use the following IP IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server a | (TCP/IPv4) Properties (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net you need to ask your network it ings. s automatically address: 192 . 168 . 1 255 . 255 . 255 ddress automatically | Van Cen Vork supports administrator | 192.1 (1~2 | 168.1.X) 55 exce | (X pt 10) | |
| General You can get IP settings as this capability. Otherwise for the appropriate IP set Obtain an IP address: Use the following IP IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server a Obtain DNS server a Use the following DN | (TCP/IPv4) Properties (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net you need to ask your network it ings. s automatically address: 192 . 168 . 1 255 . 255 . 255 ddress automatically S server addresses: | vork supports administrator | 192.1 (1~2 | 168.1.X) 55 exce | (X pt 10) | |
| Aternet Protocol Version 4 General You can get IP settings as this capability. Otherwise for the appropriate IP set Obtain an IP address: Obtain an IP address: Use the following IP IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server a Obtain DNS server a Use the following DN Preferred DNS server: | (TCP/IPv4) Properties (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net you need to ask your network it ings. s automatically address: 192 . 168 . 1 255 . 255 . 255 ddress automatically S server addresses: | vork supports administrator | 192.1 (1~2 | 168.1.X) 55 exce | (X pt 10) | |
| Aternet Protocol Version 4 General You can get IP settings as this capability. Otherwise, for the appropriate IP set Obtain an IP address: Obtain an IP address: Use the following IP IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server a Obtain DNS server a Obtain DNS server: Alternate DNS server: | I (TCP/IPv4) Properties I (TCP/IPv4) Properties I (TCP/IPv4) Properties I (100 address) I (100 address) | 2 X work supports administrator | 192.1 (1~2 | 168.1.X) 55 exce | (X pt 10) | |
| Aternet Protocol Version 4 General You can get IP settings at this capability. Otherwise, for the appropriate IP set Obtain an IP address: Obtain an IP address: Subnet mask: Default gateway: Obtain DNS server a Obtain DNS server a Use the following DN Preferred DNS server: Alternate DNS server: | I (TCP/IPv4) Properties signed automatically if your net , you need to ask your network , tings. s automatically address: 192 . 168 . 1 255 . 255 . ddress automatically IS server addresses: | Cancer Cancer Vorteeneer Vorteeneeer Vorteeeeer Vorteeeeeeeeeeee | 192.1 (1~2 | 168.1.X) 55 exce | (X pt 10) | |

 e) Clicar "OK" para fechar a caixa de diálogo de "Propriedades do Protocolo Internet Versão 4(TCP/IPv4)". Depois, clicar em "Fechar" para fechar a caixa de diálogo "Propriedades de Ligação Área Local".

3.2 Acesso à câmara através de navegador da Internet

Passo 1: Abrir o programa de navegação, por exemplo, Microsoft Internet Explorer, e introduzir "<u>http://192.168.1.10</u>" na caixa de endereço URL.

- Passo 2: Na página de entrada, introduzir o nome do utilizador por defeito (admin) e a palavra-passe (admin), e introduzir o código de segurança da figura em baixo. Depois clique em "LOGIN" para ligar-se à câmara e visionar a imagem em directo.
- Nota: Saltar o assistente se existir algum.



3.3 Ajustar Vídeo

Quando tiver acedido à câmara com sucesso, recomenda-se que ajuste as imagens de vídeo conforme a sua necessidade.

- Para ajustar a nitidez do vídeo, rode as lentes da câmara manualmente conforme é mostrado na Figura 1.
- Para ajustar ligeiramente a cor do vídeo, na página ao vivo do seu navegador de Internet, clique "Config" no canto superior esquerdo do navegador para abrir a página de configurações.

Depois, clique em "Câmara" \rightarrow "Cor" para ajustar o brilho/contraste/tom/saturação das imagens de vídeo, conforme é mostrado na *Figura 2*.



3.4 Configurações de rede

- 3.4.1 Definições do ambiente de rede
- Passo 1: Clique em "Config" na página de visionamento da imagem em directo do seu navegador da Internet para entrar na página de configurações. Depois clique em "Câmara" → "Câmara".

Passo 2: Nesta página, defina o seu ambiente de instalação como interior ou exterior e defina outros parâmetros relacionados com o seu ambiente de rede.

| Title: | Camera1 | |
|--------------------------|------------------|------------|
| Snapshot Path: | C:\ | |
| Environment: | ⊙ Indoor Outdoor | |
| Frame Rate: | FULL | ~ |
| System Type: | NTSC | ~ |
| Stream Format: | Single H.264 | ~ |
| ADSL Upload Speed: | Local (>2Mbps) | ~ |
| OSD: | ON | ~ |
| Maximum Exposure Limits: | | — 2 |

| Item | Descrição |
|--------------------------------|--|
| Ambiente | Seleccione o ambiente actual para que a câmara se ajuste automaticamente para produzir as imagens adequadas ao ambiente seleccionado. |
| Taxa de Actualização | A taxa de actualização permitida a cada observador pode ser ajustada para se adaptar à largura de banda da rede. |
| | Defina a frequência de imagem desejada para o máximo (FULL) ou para uma taxa de actualização especificada (1/2; 1/3; 1/4; 1/5; 1/10; 1/15). |
| | A taxa de actualização actual depende da ligação de rede actual e pode ser mais baixa do que a especificada. |
| Formato de Vídeo em Directo | Seleccione o formato de vídeo em directo entre H.264/MPEG-4/JPEG em Movimento/Modo Múltiplo adequado à largura de banda da sua rede. |
| | <i>Nota:</i> <i>1. A detecção de movimento não é suportada quando o formato de vídeo em directo estiver definido para JPEG em Movimento.</i> <i>2. A detecção de rostos não é suportada quando o formato de vídeo em directo estiver</i> |
| | definido para Modo Múltiplo. |
| Velocidade de Upload ADSL | Seleccione a sua velocidade de upload da Internet, e o sistema ajustará automaticamente o seu fluxo de dados. |
| | As opções são: Local (>2Mbps)/2M (2000Kbps)/1M (1000Kbps)/640Kbps/512 Kbps/256Kbps/128 Kbps/64Kbps |

3.4.2 Definições de acesso à Internet

- Passo 1: Clicar em "Rede" → "Rede" para seleccionar o tipo de ligação. IP Fixo, PPPOE, e DHCP.
- **Nota:** Esta câmara não suporta o router ou o hub POE.

| Network Configuration | |
|-----------------------|----------------------------|
| IP Type: | © Static IP C PPPoE O DHCP |
| Server IP: | 192.168.1.10 |
| Gateway: | 60.250.165.97 |
| Net Mask: | 255.255.255.0 |
| Port: | 80 |
| DNS1: | 168.95.1.1 |
| DNS2: | 0.0.0 |
| MAC Address: | 00:0e:53:16:8c:cd |
| | Save Reload |

<u>Para IP Fixo:</u>

- a) Introduzir a informação do "IP do Servidor", "Gateway" e "Net Mask" obtidos a partir do seu IP (Internet Service Provider).
- b) Introduzir o número de porta. O número válido está entre 1 e 9999. O valor predefinido é 80. A porta TCP habitualmente utilizada pelo HTTP é 80. Contudo, em alguns casos, é melhor alterar este número de porta para flexibilidade ou segurança acrescidas.
- c) Clique em "Save" para gravar as suas configurações de rede e sair do sistema.
- d) Desligar a câmara e o PC e ligá-los separadamente à Internet. Depois, introduzir o endereço IP ou o nome do hospedeiro que anotou no campo de endereço URL do programa de navegação e verificar se consegue aceder à câmara com sucesso.

Para PPPOE:

- a) Introduzir o nome do utilizador e a palavra passe obtida a partir do seu ISP e clicar em "Guardar".
- b) Continuar a definição DDNS conforme indicado em "3.4.3 Definição DDNS".

Para DHCP:

- a) Antes de seleccionar esta opção, é necessário que termine primeiro as definições do router DHCP. Obter um router e ligá-lo à Internet através do PC (com definição IP Fixo ou PPPoE). Existem diferentes métodos de definição para routers diferentes. Consultar os respectivos manuais do utilizador.
- b) Continuar a definição DDNS conforme indicado em "3.4.3 Definição DDNS".

3.4.3 Definições de DDNS

- Passo 1: Clicar em "Rede" \rightarrow "DDNS", e verificar "Activar DDNS".
- Passo 2: Seleccionar o nome do hospedeiro que introduziu para o serviço DDNS em "Nome do Sistema" (ex: dyndns)
- Nota: É necessário criar uma conta DDNS a partir dum sítio internet que forneça o serviço DDNS gratuito. Para mais informações, por favor consulte o "APÊNDICE 1 CRIAR UMA CONTA PARA O SERVIÇO DDNS" na página 14.

Seleccionar o nome do sistema que definiu quando subscreveu o serviço DDNS a partir da listagem, por exemplo, dyndns.

Introduzir o nome de utilizador & a palavra-passe que usou para entrar no serviço DDNS.

Depois, introduzir o nome do hospedeiro que definiu quando subscreveu o serviço DDNS, por exemplo, headoffice523.

| DDNS Configuration | |
|--------------------|---|
| DDNS: | Enable Disable Disable |
| System Name: | dyndns 💌 |
| Username: | headoffice523 |
| Password: | ****** Password to log in DDNS service |
| Hostname: | headoffice523.dyndns.org |
| | |
| | Save Reload |

- Passo 3: Clicar em "Guardar" e sair da sessão. Depois, desligar a câmara e o PC e ligá-los separadamente à Internet.
- Passo 4: Introduzir o nome do hospedeiro que anotou no campo de endereço URL do programa de navegação e verificar se consegue aceder à câmara com sucesso.

APÊNDICE 1 CRIAR UMA CONTA PARA O SERVIÇO DDNS

Para PPOE ou DHCP, deve introduzir o nome do hospedeiro que realça o endereço IP da câmara de rede para entrar em primeiro lugar.

Existem muitos sítios internet para subscrição gratuita do serviço DDNS, e mostramos abaixo um exemplo de subscrição de conta DDNS a partir do sítio de internet <u>http://www.dyndns.com</u>.

Passo 1: Ir para <u>http://www.dyndns.com</u>, e clicar "Criar Conta" para subscrever uma conta DDNS.



- Passo 2: Introduzir a informação necessária para subscrever uma conta de acordo com as instruções do sítio de internet.
 - Introduzir um nome de utilizador para entrar, por exemplo, headoffice523.
 - · Definir a palavra-passe e introduzi-la de novo para confirmar.
 - Introduzir o seu Email e introduzi-la de novo para confirmar.

Depois, clicar "Criar Conta".

| | NS.com | | Use | mame | Passw | ord | Log Account |
|----------------|--------------------------|-------------------------|--|---------------------|------------------------|-------------|----------------|
| | About | Services | Account | Support | News | | |
| My Account | | | | | | | |
| Create Account | Create an ac | count or | log in to co | ntinuo | | | |
| Login | create an ac | count of | | numae | | | |
| .ost Password? | Username: | headoffice52 | 3 | | Already Reg | istered? | |
| A My Cart | Password: | ***** | | | | | |
| 0 Rems | Confirm password: | ***** | | | Username | | |
| | Email | office@morte | ich com | _ | Password | | |
| Search | Confirm omail: | office@evente | ich een | _ | | _ | .og in |
| | commentai: | louice@everre | ch.com | | | Eargot your | password? |
| Search | Subscribe to: | DynDNS.c (1 or 2 per | com newsletter month) | | | | |
| | | E Dyn Inc. p | oress releases -ITML formatting fro | om email | | | |
| | Security Image: | 3 2 | 1 7 | | | | |
| | | Enter the nun 32175 | nbers from the abo | ve image: | | | |
| | 🗹 I agree with the a | acceptable use j | policy (AUP) and pr | ivacy policy. | | | |
| | | | Create | Account | ← Ci | reate Ac | count |
| | If you're having difficu | ulty creating you | ir account, for any | reason, feel free t | to <u>contact us</u> . | | |
| | | | | | | | |

Passo 3: O sistema enviará automaticamente um email de confirmação para a sua conta de email. Este email deve ser lido dentro de 48 horas bem como deve ser completado o procedimento para activar a sua conta de acordo com as instruções no email.

Quando a conta está confirmada, aparecerá a informação "Conta Confirmada". A sua foi agora criada com sucesso.



- Passo 4: Clicar "entrar", e introduzir o nome de utilizador e a palavra-passe que pré-definiu antes de entrar.
- Passo 5: Clicar em "Adicionar Serviços Hospedeiro".

| C Dynamic later based files222 by purale later based and the set based files222 by Cynamic later based and the set of the Services Lea Cold | | | | | | | |
|---|---|-------------|------------------------------|--|---------|--|--|
| | About | Services | Account | Support | News | | |
| My Account | DynDNS Acco | unt headoff | ice523 | | | | |
| My Services | | | | | | | |
| Account Settings | My Services | | Billing | | Accou | nt Settings | |
| Billing | View, modify, purchase, and delete your services. | | Upda inform purch | te your billing nation, complete a iase, and view invo | ices. | Vpdate your email address, set preferences, and delete your account. | |
| 0 items | My Zones/Domains | | View Shopping | Cart | Chang | e Email Address | |
| | Add Zone/Domains Services | | Active Services | | Chang | Change Password | |
| Search | My Hosts | | Order History | | Chang | je Username | |
| | Add Host Services | | Billing Profile and Vouchers | | Conta | ct Manager | |
| Search | Dynamic Pro | | Renew Service | 5 | Mailin | <u>g Lists</u> | |
| | Spring Server VPS | | Auto Renew Settings | | Move | Services | |
| Ac | ld Host Se | rvices | Sync Expiration | 15 | Prefer | ences | |
| Network Monitoring SSL Certificates | | | | Close | Account | | |
| | | | | | | | |
| | Recursive DNS | | | | | | |
| | | | | | | | |

- Introduzir um nome de hospedeiro com significado.
- Escolher um nome de sistema hospedeiro.
- Introduzir o endereço IP que pretende redireccionar.

Deve anotar o nome do hospedeiro na totalidade, por exemplo, *headoffice523.dyndns.org*. Depois, clicar em "Adicionar ao Carro de Compras" para facturação.

| | | | | | | | | Logged In User: headelFice523 Nv.Carl My.Services Log.Cut | |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | lbout | Services | a Account | Supp | ort | News | | |
| dy Account | Add New Hostname | | | | | | | † Host Services | |
| ly Services Jynamic DNS Pro SLA Premier Support | Note: You ci features. Pa | urrently don' ying for an I | 't have any a Dynamic DNS | ctive <u>Cynamic DNS P</u> 5 Pro upgrade will ma | ro upgrades in y ike this form ful | iour acc ly functi | ount. You canno onal and will add | t use some of our Host Service I several other features. | |
| Zone Level Services Domain registration and transfer, DNS hosting, Nalihop services | Hostname: headofice523 . [dyndma.org 💌 Wildcard Status: Disabled [Want Wildcard apport?] | | | | | | | | |
| Host Services Dynamic DNS hosts, WebHop URL Forwarding | Service Type: Post with IP address [2] C WebHop Redirect [2] | | | | | | | | |
| Spring Server VPS Mail-top Outbound Recursive DNS Network Monitoring SSL Certificates | | IP Ad | ldress: | C Offline Hostname 211.75.84.96 Use auto detected 32 | (2) address 211.7 | 5.84.95. | | | |
| Renew Services Auto Renew Settings Sync Expirations | | | | III, value is 60 seco | nds. <u>Edit TTL</u> , | | | | |
| Account Settings | | Mail R | outing: | 🗆 Yes, let me conif | gure Email rout | ing. [2] | | | |
| Alling | | | | | | 4 | Add To Cart | Add To C | |

Nota: Este serviço é gratuito. Basta finalizar o processo de facturação, e **NÃO** é necessária informação para pagamento.

Passo 6: Clicar "Activar Serviços" após ter efectuado a verificação, e está agora preparado para usar os serviços DDNS.

O *EagleEyes* é um programa para telemóvel utilizado pelo nosso sistema de vigilância (Gravador de Vídeo Digital ou câmaras de rede) para vigilância remota. Possui diversas vantagens:

- É gratuito (Excepto o *EagleEyes Plus* para iPhone).
- É compatível com diversas plataformas móveis populares, como iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile e Android.

É fácil de descarregar, instalar e configurar. Para mais pormenores acerca da configuração e funcionamento deste programa, por favor visite o nosso website oficial <u>www.eagleeyescctv.com</u>.

A2.1 Pré-requisitos

Antes de instalar o EagleEyes no seu telemóvel para vigilância remota, certifique-se de que verificou o seguinte:

- ✓ A sua plataforma móvel é iPhone, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile ou Android.
- ✓ Os serviços de Internet móvel foram subscritos e estão disponíveis para utilização no seu telemóvel.
- **Nota:** Pode ser-lhe cobrado o acesso à Internet através de redes sem fios ou redes 3G. Para informações sobre as taxas de acesso à internet, por favor contacte a sua operadora de serviços de rede ou a sua operadora de telecomunicações.
 - ✓ O seu Gravador de Vídeo Digital ou a sua câmara de rede estão ligados à corrente e ligados à Internet.
 - Anotou o endereço IP, o número da porta, o nome de utilizador, a palavra-passe utilizados para aceder ao seu Gravador de Vídeo Digital ou à sua câmara de rede pela Internet.

A2.2 Onde efectuar o download

Aceda a <u>www.eagleeyescctv.com</u> do seu telemóvel e registe-se.

Nota: Por favor **NÃO** tente efectuar o download do *EagleEyes* a partir do seu computador.

Depois, seleccione "Software" e a plataforma móvel do seu telemóvel efectuará o download do *EagleEyes* para o seu telemóvel.

Para BlackBerry, Symbian, Windows Mobile e Android, seleccione a ligação de download do website para começar a efectuar o download.

Nota: Recomenda-se que efectue o download do *EagleEyes* para BlackBerry através do navegador da Internet Opera.

- Estão disponíveis duas versões do *EagleEyes* para iPhone:
 - -- EagleEyes Plus (US\$4,99) e
 - -- EagleEyes Lite (Gratuito).

Seleccione a versão pretendida e será redireccionado para a "App Store" para efectuar o download da aplicação.

Nota: Pode também encontrar o *EagleEyes* na "App Store" a partir do seu telemóvel. Entre na "App Store" e seleccione "Search" (Procurar). Introduza a palavra-passe "eagleeyes" e encontre e efectue o download da versão pretendida.



Quando o download estiver terminado, o programa *EagleEyes* será automaticamente instalado na localização onde todas as aplicações estão gravadas no seu telefone de acordo com as predefinições, ou onde especificar.

Nota: Para mais pormenores acerca da configuração e funcionamento deste programa, por favor visite o nosso website oficial <u>www.eagleeyescctv.com</u>.