

Nano-NAS-Server



Bedienungsanleitung

INHALT

1	Produktinformationen1
2	Technische Daten2
3	Systemanforderungen3
4	Anschließen des Gerätes4
5	Konfigurieren des DN-70235
6	Einstellungen9
7	Hinweise 14

1 Produktinformationen

- Persönlicher Internet- und Intranet-Speicher
- Samba-Server + FTP-Server
- Installation eines Betriebssystems nicht erforderlich; virenfrei
- Kostengünstige, einfache Installation
- Niedriger Stromverbrauch, geringe Wärmeentwicklung
- Plattformübergreifendes Client-Betriebssystem
- Internetbrowser-Management-basierte Benutzerschnittstelle
- Unterstützt mehrere Protokolle: TCP/IP, HTTP, SMB, FTP
- Unterstützt DHCP und feste IP-Adressen
- High-Speed-Datenübertragung mit bis zu 480 Mbit/s durch USB 2.0
- 64/512 Byte Nutzdaten f
 ür Full- und High-Speed-Bulk-Endpunkte
- Unterstützt 8-Bit- und 16-Bit-PIO-Standardschnittstellen
- USB-2.0-High-Speed-Schnittstellen und RJ-45 f
 ür reibungslose Daten
 übertragung
- Unterstützt Power-down-Modus und USB-Stand-by-Anzeige

2 Technische Daten

Netzwerkanschlüsse

Verfügbare Netzwerkumgebung: 100Base-TX, 10Base-T; Anschlusstyp: RJ-45

Unterstützte Protokolle

TCP/IP, NBNS (Net BIOS Name Server), Microsoft Networks (CIFS/SMB), HTTP 1.0 und HTML 2.0, DHCP-Server/-Client (Selbsterkennung), SNTP-Client und Server

Unterstützte Betriebssysteme

Microsoft Windows: 98 SE, ME, 2000, XP;

MAC OS X (10.3.X oder höher)

Verfahren der IP-Erfassung

Automatisch (DHCP) / manuell (statische Einstellung)

- Unterstützte Festplattenspezifikationen
 Ultra-ATA/133 (nur wenn DMA-kompatibel)
- Partitionskonfiguration

FAT32 (max. Dateigröße: 4 GB)

1

3 Systemanforderungen

• Windows 98 SE / 2000 / XP:

Mindestens Pentium II 233 MHz oder gleichwertiger Prozessor

64 MB RAM (128 MB empfohlen)

USB-1.1-Port (USB 2.0 empfohlen)

CD-ROM-Laufwerk für die Installation (nur bei Windows 98 SE)

Netzwerkanschluss RJ-45 für NDAS-Modus

Mac OS X:

G4-Prozessor oder höher unter OS X 10.3 oder höher

128 MB RAM (256 MB empfohlen)

USB-1.1-Port (USB 2.0 empfohlen)

Netzwerkanschluss RJ-45 für NDAS-Modus

4 Anschließen des Gerätes

1. Den DN-7023 an ihren Computer anschließen.



2. Den mobilen Speicher an Ihren DN-7023 anschließen.





5 Konfigurieren des DN-7023

Überprüfen der TCP/IP-Einstellungen am PC

Die Eigenschaften der Netzwerkumgebung wie folgt aufrufen (unter Windows XP):

1. Auf dem Desktop auf das Symbol "Arbeitsplatz" doppelklicken.

2. Mit der rechten Maustaste auf "Netzwerkumgebung" klicken und "Eigenschaften" wählen.



3. Mit der rechten Maustaste auf "LAN-Verbindung" klicken und

"Eigenschaften" wählen.



4. Der folgende Bildschirm erscheint. "Internetprotokoll (TCP/IP)" markieren und auf die Schaltfläche "Eigenschaften" klicken.



5. Ihre TCP/IP-Einstellungen wie nachstehend abgebildet

konfigurieren.



Verwenden des Web-Control-Utilitys

 Internetbrowser starten, "http://storage" oder "http://169.254.0.1" in die Adresszeile eingeben und die Enter-Taste drücken.



 Wenn das Login-Eingabefenster erscheint, bitte den voreingestellten Benutzernamen und das dazugehörige Passwort eingeben:

(User name: admin Password: admin)



Nach dem Einloggen erscheint der Hauptbildschirm ("Status").
 Dort können Sie Ihre Einstellungswerte selbst eintragen.



6 Einstellungen

IP Config

Hier können Sie gemäß der folgenden Abbildung die IP-Konfiguration einrichten (automatische oder statische IP-Zuweisung).



Wartung (Maintenance)

Firmware Upload: Hier können Sie ein Firmware-Update für Ihren DN-7023 aufspielen.

System Reboot: Durch Klick auf "Reboot" veranlassen Sie das Gerät, einen Softwareneustart durchzuführen.

Factory Defaults: Klicken Sie auf "Reset" und lassen Sie die vorliegende Seite durch Klick auf die Schaltfläche "Aktualisieren" Ihres Browsers neu laden, oder starten Sie den DN-7023 neu, um alle Einstellungen auf die Standardwerte zurückzusetzen.

Status	Firmware Unland			
IP Config Maintenance				
SMB Server FTP Server	Select new immware to upload. Please don't turn off the power and close the web browser when the firmware is uploading. 例證 Upload			
Disk Utility	Syxtem Reboot			
	Cluck the Reboot button to have the device perform a software restart. The SYSTEM LED will blinks as the device restarts and then remain on if the restarts is successful. Please wait about a minute before refreshing your browser before logging in again. Reboot			
ļ	Factory Defaults			

SMB Server

Alle verfügbaren Ordner zur gemeinsamen Nutzung im LAN werden Ihnen im nachstehenden Feld "Sharing List" (Gemeinsame Liste) angezeigt. Einfach Ihren Zielordner wählen und auf die Schaltfläche " \rightarrow " klicken, dann können Sie den Ordner auch im Netzwerk benutzen.

atus ⁹ Config		Modify SMB Accou	nt
faintenance MB Server TP Server isk Utility	Account Guest Password Access ORead Only	(Max 12 Bytes) (Max 12 Bytes)	Modify
	Folder 1 Create Rename PUBLIC	List Delete B	Sharing List ack

FTP Server

Hier können Sie gemäß der folgenden Abbildung FTP-Funktionen wie Status und Zugriffsrechte einstellen.

FTP Status: Aktivierung/Deaktivierung der FTP-Funktion und Einstellung der Portnummer

Allow anonymous: Wollen Sie anonyme Anmeldungen zulassen, wird das unter "Home Directory" ausgewählte Verzeichnis zum Stammordner.

FTP Account List: Über die Schaltflächen "Add" (Hinzufügen) und "Modify" (Ändern) legen Sie fest, welche Benutzer auf den DN-7023 zugreifen dürfen, und vergeben die Zugriffsrechte.

		FI	'P Configuration	m		
-11	FTP Port	21	21 or 1025-6	5500	Apply	
	FTP Language	, English		🖌 helj	Apply	
11	Account List	New Mc	dify En/C	isable De	lete	
11	[User Name]	[Password]	[Access]	[En/Disable]	
	anonymous			RO	ENABLED	
	Account List [[User Name] anonymous	[Password]	[Access] RO	[En/Disa ENABLE	ble] D

Disk Utility

Wenn Sie eine neue Festplatte im DN-7023 installiert haben, müssen Sie über den Menüpunkt "Disk Utility"

(Festplatten-Dienstprogramm) eine neue Partition erstellen und die Festplatte formatieren.

Status IP Config Maintenance		Disk Utility	
SMB Server FTP Server Disk Utility	Format Disk Sleep Time 45 (min) Scan Disk	Format Set 0 to disable, range 5-60 to enable. Start	
	2007/ 1/ 1 0: 3: 2 Scan cor 3 File(s), 2 Dir(s), Used S:	ize=9K, O Error(s)	

7 Hinweise

- Wenn Sie eine alte Festplatte installieren und Ihre bisherigen Daten beibehalten möchten, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Festplatte FAT32 als Dateisystem hat. Der DN-7023 unterstützt nur FAT32 als alleiniges Dateisystem. Anderenfalls muss Ihre alte Festplatte mit dem Dienstprogramm des DN-7023 neu formatiert werden.
- Der LAN-Anschluss des DN-7023 ist als Auto-MDI(X) ausgelegt, daher können Sie das Netzwerkkabel direkt über den LAN-Anschluss an Ihren Computer anschließen. Ein Crossover-Netzwerkkabel zur Direktverbindung ist nicht erforderlich.
- Wenn Sie auf Ihrem Computer eine feste IP-Adresse bevorzugen, richten Sie bitte auch eine feste IP f
 ür den DN-7023 ein.