

DRAADLOZE 150N USB 2.0 ADAPTER



Korte Installatiehandleiding

Inhoudsopgave

Leveringsomvang	Pagina 2
Netwerkkaart Installatie	Pagina 3
Verbinding met Draadloos Toegangspunt	Pagina 7

Leveringsomvang

Controleer a.u.b. of alles aanwezig is in de verpakking voordat u deze draadloze netwerkkaart in gebruik neemt. Mocht er iets ontbreken, neem dan a.u.b. contact op de winkel waar u het product hebt aangeschaft:

- 1) USB Draadloze Netwerkkaart (afb 1)
- 2) Driver/Utiliteit/Korte Handleiding/Gebruikshandleiding CD-ROM (afb 2)



Netwerkkaart Installatie

Volg a.u.b. de onderstaande instructies om uw nieuwe draadloze USB netwerkkaart te installeren.

1. Schakel uw computer in en steek de draadloze USB netwerkkaart in een vrije USB 2.0 poort van uw computer.

Forceer de kaart niet, draai de kaart om en probeer het nog een keer als het klem lijkt te zitten.



2. De volgende melding zal op uw computer verschijnen, klik a.u.b. op 'Cancel'.

Found New Hardware Wiz	ard .
	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation CD, or on the Windows Update Web ate (with your permission). Read our privacy policy
No.	Can Windows connect to Windows Update to search for software? Ques, this time only Ques, now adjvergitme I connect a device No, not this time Click Next to continue.
	< Back Next > Cancel

3. Plaats de apparaatdriver CDROM in de CD/DVD ROM drive van uw computer en selecteer "Driver/Utility Installation" om het softwareprogramma te installeren.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard	
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	24
Barque Bulgarian Cratalon Chanses (Simplified) Crinese (Floatkinna) Costain Costain Casch Darish Duch	
Erolish Firnih Firench (Canadian) Firench (Sandard) Gerewan Firench (Sandard) Firench (Sandard	Cancel

 Selecteer a.u.b. de gewenste taal om te gebruiken en klik vervolgens op 'Next'.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard 🛛 📃	
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	
Barque Bylganian Cadaon Chrese (Traditona) Crostian Cach Cach Dutch Endith	
Finnih French (Standard) Gench (Standard) Greek	
< Back Next> Can	cel

5. Klik op 'Next' om verder te gaan.



 Klik op 'Install' om de installatie te starten. Heb a.u.b. eventjes geduld, de installatieprocedure neemt enkele minuten in beslag.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	×
REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.	
InstallShield	
< Back Install Cancel)

7. Klik op 'Finish' om uw computer te herstarten en de installatieprocedure af te ronden. Als u uw computer niet direct wilt herstarten, kunt u de optie 'No, I'll restart my computer later' selecteren en op 'Finish' klikken. Vergeet a.u.b. niet dat u uw nieuwe draadloze USB netwerkkaart pas kunt gebruiken nadat de computer opnieuw is gestart.

REALTEK 11n USB Wireless	LAN Driver and Utility		
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed REALTEK Thi USB Wineset AND Priver and Utility. Before you can use the program, you must restart your computer. () Yes, I want to restart my computer now. () No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click. Finish to complete setup.		
< Back Finish Cancel			

Verbinding met Draadloos Toegangspunt

De Configuratie-Utiliteit Gebruiken voor Verbinding met Draadloos Toegangspunt:

 Zodra de installatie is voltooid, zal automatisch de draadloze configuratie-utiliteit op het bureaublad van uw computer verschijnen. Dit icoontje is te vinden rechtsonder in de hoek op uw Windows taakbalk. Rechtsklik op dit icoontje en selecteer de gewenste configuratie-utiliteit om te gebruiken.



 De draadloos-utiliteit zal verschijnen. Klik op tabblad 'Available Network' om naar draadloze toegangspunten in de buurt te zoeken.

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abou	R(A)	
Refrest/RJ Hode(H) Abox	General Public Analdah Network (Jose Statistics (WATi Potect Seap) States Invo Associated Some NA Enclosed: NA SSD: Signal Sterright: Link Quality:	
	Network Address: IP Address: 00.00 Subernet Made: 00.00 Gateway: Retieve IP	
Show Tray Icon	Disable Adapter Windows Zero Config	Close

 Wacht eventjes a.u.b., vervolgens zullen hier alle draadloze toegangspunten worden weergegeven die door deze draadloze netwerkkaart kunnen worden bereikt.

Selecteer het toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken en dubbelklik er vervolgens op of klik op 'Add to Profile'.

Indien het draadloze toegangspunt waarmee u wilt verbinden hier niet staat aangegeven, klik dan a.u.b. op 'Rescan'.

IN(R) Mode(M) Abou	ıt(A)							
B 😼 MyComputer	General Profile	Available N	letwork	Status	Statistics	Wi-Fi Protect Setup		
	Available Network(s)							
	SSID		Ch	annel	Encryption	Network Authentication	Signal	1
	1 ⁰ WLBARN	23-00-0A		1	WEP	Unknown	8%	Ir
	Starov-ag				TKIP	WPA Pre-Shared Key	26%	J.
	[®] VXTRAVI	BL.		3	TKIP	WPA Pre-Shared Key	100%	1
	I‴xinha	•••••			TRIP	WPA2 Pre-Shared Key	8%	Ŀ
	1 ⁰⁰ books			10	TKIP/AES	WPA Pre-Shared Key/	8%	Ir
	LalaPOR1			11	WEP	Unknown	44%	Ir
	1 [®] TeddyHo	me		11	WEP	Unknown	8%	Ir
	<	Refr	esh] [Add to Profile		>
	Note Double of	Refn	esh n to joir	n/creat) (Add to Profile		>
	Note Double of	Refn	esh n to joir	n/creat) (e profile.	Add to Profile		>
show Tray Icon	K Note Double (Refn	esh n to joir	n/creat	e profile.	Add to Profile		>

4. Als toegang tot het draadloze toegangspunt een wachtwoord (bijv. 'Netwerkwachtwoord) vereist, kunt u dit in 'Network key' invoeren (en ter bevestiging nogmaals in 'Confirm network key'). Klik op 'OK' na het wachtwoord correct te hebben ingevoerd.

Profile Name:	VXTRAVEL	802.1x configure		
Network Name(SSID):		EAP TYPE :		
		Tunnel :	Privision Mode :	
This is a computer-to access points are no	i-computer(ad hoc) network; wireles; ; used.			
Channels				
		Username :		
Wireless network sec.	rity			
This network requires	a key for the following:	Identity :		
Netw	ork Authentication: WPA-PSK	 Image: A state of the state of		
	Data encryption: TKJP	Domain :		
	SPHRASE	Password :		
Key index (advanced)	1 💟	Certificate :		
Network key:				
		PAC : Auto	Select PAC	
Confirm network key:				
1				

5. De netwerkkaart zal vervolgens proberen verbinding te maken met het toegangspunt, dit kan enkele seconden tot minuten duren, heb dus a.u.b. eventjes geduld. Zodra de 'Status' verandert in 'Associated' in tabblad 'General', is uw computer verbonden met het door u geselecteerde toegangspunt. Klik op 'Close' om het configuratiemenu te sluiten.

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility 📃 🗖	×
Refresh(R) Mode(M) Abou	8(A)	
B MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics WiFi Protect Setup	
C Reaker Ritors	Only Invested	
	Status: Associated	
	Speed: Tx:54 Mbps Rx:54 Mbps	
	Type: Infrastructure	
	Encryption: TKIP	
	SSID: VXTRAVEL	
	Signal Strength: 98%	
	Link Quality:	
	Network Address:	
	MAC Address: 00:1F:1F:41:12:5E	
	IP Address: 0.0.0.0	
	Subnet Mask: 0.0.0.0	
	Gateway:	
	ReNew IP	
6 III 5		
Show Tray Icon	Disable Adapter	5
Radio Off	Windows Zero Config	

Lees a.u.b. de gebruikshandleiding te vinden op de meegeleverde CD-ROM voor geavanceerde instellingen en andere eigenschappen van deze draadloze USB netwerkkaart.

