

# ADAPTATEUR USB 2.0 USB SANS FIL 150N



## Guide d'installation rapide

### Sommaire

Contenu de l'emballage	Page 2
Installation de la carte réseau	Page 3
Connexion à un point d'accès sans fil	Page 7

#### Contenu de l'emballage

Avant toute utilisation de cette carte réseau sans fil, vérifiez le contenu de la boîte et contactez votre revendeur pour signaler tout élément manquant :

- 1) Carte réseau sans fil USB (image 1)
- 2) CD-ROM contenant le pilote/les utilitaires/le guide d'utilisation rapide/le mode d'emploi (image 2)



#### Installation de la carte réseau

Suivez les instructions suivantes pour installer votre nouvel adaptateur réseau sans fil USB.

1. Connectez l'adaptateur réseau sans fil USB à un port USB 2.0 libre de votre ordinateur lorsque celui-ci est allumé.

Ne forcez jamais l'insertion de la carte. Lorsque l'insertion devient impossible, retournez la carte puis réessayez.



 Le message suivant s'affiche sur votre ordinateur, cliquez sur 'Cancel'.



 Insérez le disque fourni dans le lecteur CD/DVD-ROM de votre ordinateur. Sélectionnez "Driver/Utility Installation" pour installer le logiciel.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield	Wizard 📃 🗖 🔀
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	124
Barque Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Drinese (Traditional) Cootan Domith Danith Dutch Englith	
French (Canadian) French (Slandard) Greek InstaliSheld - < Back	Vext > Cancel

4. Sélectionnez la langue à utiliser, cliquez ensuite sur 'Next'.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard	×
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	
Barque Bagain Ornese (Implified) Chriese (Indikona) Costain Costain Costain Costain Costain Costain Costain French (Sandard) Ferench (Sandard) German French (Sandard) German	
< Back Next> Cancel	

5. Cliquez sur 'Next' pour continuer.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility		
	REALTER 11n USB Wireless LAN Driver and Utility The InstallShield Wizerd will install REALTER 11n USB Wireless LAN Drive and Utility on your computer. To continue, click Next.	
	<back next=""> Cancel</back>	

 Cliquez sur 'Install' pour démarrer l'installation. La procédure d'installation nécessite quelques minutes pour se compléter, veuillez donc patienter.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	×
REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.	
InstallShield Kancel	)

7. Cliquez sur 'Finish' pour redémarrer votre ordinateur et terminer la procédure d'installation. Si vous ne souhaitez pas redémarrer l'ordinateur maintenant, sélectionnez l'option 'No, l'Il restart my computer later' puis cliquez sur 'Finish' Notez que vous devez redémarrer votre ordinateur avant de pouvoir utiliser votre nouvel adaptateur réseau sans fil USB.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility		
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed REALTEK Thu ISB Wielses LAN Driver and Unity. Before you can use the program, you must restart your computer. () Yes, I want to restart my computer now. () No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.	
	< Back Finish Cancel	

#### Connexion à un point d'accès sans fil

Utilisation de l'utilitaire de configuration pour établir une connexion à un point d'accès sans fil :

 Une fois l'installation terminée, l'icône de l'utilitaire de configuration sans fil s'affiche automatiquement sur le bureau de votre ordinateur. Vous verrez également une icône dans la barre des tâches Windows. Vous pouvez cliquer sur l'icône avec la touche droite de la souris et sélectionner l'utilitaire de configuration que vous souhaitez utiliser.



 L'utilitaire de connexion sans fil s'affiche. Cliquez sur l'onglet 'Available Network' pour rechercher des points d'accès sans fil à proximité.

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abou	£(A)	
Reakek RTL8191	General Public Analda Network ( Statutics ) MAR Public Statup Solitar Net Associated Sound: NA Encrypton: NA Encrypton: NA SSD: Signal Strength: Link Quilty:	
	Natwork Address: MAC Address: 0.0.0.0 Submet Made: 0.0.0.0 Gateway: Restew IP	
<		
Show Tray Icon Radio Off	Disable Adapter Windows Zero Config	Close

 Patientez un moment, tous les points d'accès sans fil détectés par cette carte réseau sans fil s'affichent ici.

Sélectionnez le point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter, puis double-cliquez dessus ou cliquez sur 'Add to Profile'.

Si le point d'accès sans fil auquel vous souhaitez vous connecter ne s'affiche pas ici, cliquez sur 'Rescan'.

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abou	ıt(A)	
😑 y MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup	
Realtek RTL8191	Available Network(s)	
	SSID Channel Encontion Network Authentication	Signal 1
	(*) WI BARN23-00-04 1 WEP Linknown	8% Ir
	( <sup>9)</sup> amv-an 1 TKIP WPA Pre-Shared Key	26% Ir
	<sup>29</sup> VXTRAVEL 3 TKIP WPA Pre-Shared Key	100% 1
	Manha 6 TRIP WPA2 Pre-Shared Key	8% ir
	10 TKIP/AES WPA Pre-Shared Key/	8% Ir
	1 <sup>th</sup> LalaPORT 11 WEP Unknown	44% Ir
	1º TeddyHome 11 WEP Unknown	8% Ir
	٤	2
	Refresh Add to Profile Note Double dick on item to join/create profile.	]
Show Tray Icon Radio Off	Disable Adapter      Windows Zero Config	Close

4. Si un mot de passe (ex. 'Clé réseau') est requis pour accéder au point d'accès sans fil, saisissez-le dans le champ 'Network key' (saisissez-le à nouveau dans le champ 'Confirm network key' pour confirmer). Cliquez sur 'OK' une fois le mot de passe correctement saisi.

Profile Name:	VXTRAVEL	802.1x configure		
Network Name(SSID):		EAP TYPE :		
		Tunnel :	Privision Mode	
This is a computer-to access points are not	i-computer(ad hoc) network; wireless ; used.			
Channel:				
		Username :		
Wireless network secu	rity			
This network requires	a key for the following:	Identity :		
Notw	ork Authentication: WPA-PSK	~		
	Data encryption: TKIP	Domain :		
	PHRASE	Password :		
Key index (advanced)	1 👻	Certificate :		
Network key:				
		PAC : Auto	Select PAC	
Confirm natural: know				

5. La carte réseau tente de se connecter au point d'accès, cette opération peut nécessiter de quelques secondes à quelques minutes, veuillez patienter. Lorsque 'Status' devient 'Associated' dans l'onglet 'General', cela indique que votre ordinateur est connecté au point d'accès sélectionné. Cliquez sur 'Close' pour fermer le menu Configuration.

REALTEK 11n USB W	/ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abou	ut(A)	
Realtek RTL8191	General Profile Available Network Status Statistics WiFi Protect Setup	
	Status: Associated	
	Speed: Tx:54 Mbps Rx:54 Mbps	
	Type: Infrastructure	
	Encryption: TKIP	
	SSID: VXTRAVEL	
	Signal Strength:	
	Link Quality:	
	99%	
	Network Address:	
	MAC Address: 00:1F:1F:41:12:5E	
	IP Address: 0.0.0.0	
	Subnet Mask: 0.0.0.0	
	Gateway:	
	ReNew IP	
<	J	
Show Tray Icon	Disable Adapter	259
Radio Off	Windows Zero Config	

Pour le réglages avancé et les autres caractéristiques de cet adaptateur réseau sans fil USB, référez-vous au manuel d'utilisation contenu dans le CD-ROM fourni.

