

ADATTATORE WIRELESS 150N USB 2.0



Guida all'installazione rapida

Contenuto

Della confezione	Pagina 2
Installazione scheda di rete	Pagina 3
Connettersi ad un punto di accesso wireless	Pagina 7

Contenuto della confezione

Prima di iniziare ad utilizzare questa scheda di rete wireless, assicuratevi che non manchi nulla nella confezione, e contattate il vostro rivenditore per segnalare eventuali articoli mancanti:

- 1) Scheda di rete wireless USB (fig. 1)
- 2) CD ROM con Driver/Utility/Guida Rapida/Manuale Utente (fig. 2)



Installazione scheda di rete

Vi preghiamo di seguire le istruzioni seguenti per installare la vostra nuova scheda di rete wireless USB.

1. Inserire la scheda wireless USB in una porta USB 2.0 libera del vostro computer mentre il computer è acceso.

Non forzare quando si inserisce la scheda, se sentite che è bloccata, rimuovetela e ritentate.



 Il seguente messaggio apparirà sul vostro computer, cliccate 'Cancel'.



 Inserite il CDROM nel lettore CD/DVD del vostro computer. Selezionate "Driver/Utility Installation" per installare il programma software.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard	🛛
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	2
Barque Bidguein Catalan Chrises (Simplified) Driness (Traklonal) Costan Casch Darish Dutch	
English Finnish French (Canadian) French (Slandard) German Kinek InstalShield	~
< Back Next>	Cancel

 Vi preghiamo di selezionare la lingua che desiderate usare, quindi cliccate su 'Next'.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard 📃 🗖	×
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	
Barque By Aparian Calaion Chrese (Inditional) Croisian Cociaion Firmith Firmith Firmith Cociaion	
InstalSheld Cancel Cancel)

5. Cliccate 'Next' per continuare.



 Cliccate 'Install' per avviare l'installazione. La procedura di installazione necessita di alcuni minuti per completarsi, siate pazienti.



 Cliccate 'Finish' per riavviare il vostro computer e completare la procedura di installazione. Se non volete riavviare il computer in questo momento, scegliete l'opzione'No, l'Il restart my computer later' e cliccate su 'Finish'. Dovrete comunque riavviare il vostro computer prima di poter utilizzare la scheda di rete wireless USB.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility		
	InstallShield Wizard Complete The InstallShield Wizard has successfully installed REALTEK Thu USB wheats LNN Drive and Usility. Before you can use the program, you must restart your computer. () Yes, I want to restart my computer now. () No, I will restart my computer later. Remove any disks from their drives, and then click. Finish to complete setup.	
< Back Finish Cancel		

Connettersi ad un punto di accesso wireless

Utilizzo degli utility di configurazione per connettersi al punto di accesso wireless:

 Dopo che l'installazione è completa, l'utility di configurazione wireless verrà mostrata sul desktop del vostro computer in modo automatico. Vedrete ance un'icona nell'angolo in basso a destra del vostro sistema windows. Potete cliccare l'icona con il tasto destro del mouse, e quindi selezionare l'utility di configurazione che volete utilizzare.



2. Apparirà l'utility wireless. Cliccate su 'Available Network' per cercare i punti di accesso wireless nelle vicinanze

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abor	R(A)	
S ♥ PhConputer	Gererel Pode Analabi Network Quan Statutics WAFi Potect Setup Status Flort Associated Societ: NA Stock TVA Briciption: N/A SSD: Signul Sterength: Link Quality:	
	Netwolr Address D Address: 00.00 Salemet Male: 00.00 Gateway: Retiewa P	
Show Tray Icon	Disable Adapter Windows Zero Config	Close

 Attendente un istante e tutti i punti di accesso wireless nelle vicinanze della scheda di rete saranno visualizzati qui.

Selezionate il punto di accesso a cui volete connettervi, e quindi fate doppio click su di esse o cliccate su 'Add to Profile'.

Se il punto di accesso a cui volete connettervi non viene qui visualizzato, cliccate su 'Rescan'.

efresh(R) Mode(M) Ab	ut(A)	
i 😼 MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Pro	act Setup
Realtek RTL8191	Available Network(s)	
	SSID Channel Encryption Netw	ork Authentication Signal 1
	1 WEP Unkn	wn 8% Ir
	1 TKIP WPA	re-Shared Key
	VXTRAVEL 3 TKIP WPA	re-Shared Key 100% I
	Pixinha 6 TRIP WPAC	Pre-Shared Key 8% Ir
	10 TKIP/AES WPA	re-Shared Key/ 8% Ir
	1ºLalaPORT 11 WEP Unkn	wn 44% Ir
	¹⁰ TeddyHome 11 WEP Unkni	wn 8% Ir
	<	>
	Refresh	dd to Profile
	Note	
	Double click on item to join/create profile.	
> ×		
Show Tray Icon	Disable Adapter	Close
Tout- off	Utradeus Zero Confin	

4. Se viene richiesta una password (es. 'Chiave di Rete') per accedere al punto di accesso wireless, inserite tale 'Network key' (e 'Confirm network key' per riconfermare). Cliccate su 'OK' una volta che la password è stata inserita correttamente.

Profile Name:	VXTRAVEL	802.1x configure		
Network Name(SSID):		EAP TYPE :		
		Tunnel :	Privision Mode	
This is a computer-b access points are no	p-computer(ad hoc) network; wireless t used.			
Channels				
Charles.		Username :		
Wreless network sec	rity			
This network requires	a key for the following:	Identity :		
Netv	vork Authentication: WPA-PSK			
	Data encryption: TKIP	Domain :		
	SPHRASE	Password :		
Rey index (advanced	1	Certificate :		
Network key:				
		PAC : Auto	Select PAC	
Confirm network key:				
****		•		

5. La scheda di rete cercherà di connettersi al punto di accesso, ciò potrebbe richiedere da alcuni secondi ad alcuni minuti, si prega di pazientare. Quando lo 'Status' diventa 'Associated' sulla 'Scheda 'General', il vostro computer è connesso al punto di accesso che avete selezionato. Cliccate su 'Close' per chiudere il menu di configurazione.

REALTEK 11n USB Wi	ireless LAN Utility 📃 🗖 🗙
Refresh(R) Mode(M) Abou	
MyComputer Greatek RTL8191	General Profile Available Network Status Statistics W/Fi Protect Setup
	Status: Associated
	Speed: Tx:54 Mops Rx:54 Mops
	Type: Infrastructure
	Encryption: TKIP
	SSID: VXTRAVEL
	Signal Strength:
	Link Quality:
	Network Address:
	MAC Address: 00:1F:1F:41:12:5E
	IP Address: 0.0.0.0
	Subnet Mask: 0.0.0.0
	Gateway:
	ReNew IP
Show Tray Icon	Disable Adapter
🔲 Radio Off	Windows Zero Config

Per impostazioni avanzate ed altre caratteristiche di questa scheda di rete wireless USB, vi preghiamo di far riferimento al manuale utente contenuto nel CD-ROM.

