

ADAPTADOR SEM FIOS 150 N USB 2.0



Manual de Instalação Rápida

Conteúdo

Conteúdo da embalagem	Página 2
Instalação do cartão de rede	Página 3
Ligar ao ponto de acesso sem fios	Página 7

Conteúdo da embalagem

Antes de começar a usar este cartão de rede sem fios, deve verificar se a embalagem está completa, e contactar o seu revendedor para solicitar algum item que esteja em falta.

- 1) Cartão de rede sem fios USB (imagem 1)
- Controlador/Utilitário/ Manual rápido/ CD-ROM do manual do utilizador (imagem 2)



Instalação do cartão de rede

Seguir as seguintes instruções para instalar o seu novo cartão de rede sem fios USB.

 Inserir o cartão de rede sem fios USB numa porta USB 2.0 vazia do seu computador, depois de o mesmo estar ligado.

Nunca forçar para introduzir o cartão, se achar que está encravado, retirar o cartão e tentar de novo.



2. Se aparecer a seguinte mensagem no seu computador, clicar 'Cancel'.



 Introduzir o dispositivo controlador CDROM na entrada CD/DVD ROM do seu computador. Seleccionar "Driver/Utility Installation" para instalar o programa de software.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard	
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	X
Barque Bulgarian Calatan Simplified) Dranee (Traditined) Coatain Caech Darith Duch Duch French (Standard) French (Standard) Ferench (Standard) German Greek	
InstallShield	Cancel

4. Seleccionar o idioma que pretende usar, e depois clicar em 'Next'.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard 🛛 🔲 🗖 🔀
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.
Barque Baguerin Oranse (Simplified) Chraese (Indianal) Coatian Coatian Casch Danish Duch
Ersth Freich (Canadam) Freich (Canadam) Greek
(InstallShedd - Cancel Cancel

5. Clicar 'Next' para continuar.



 Clicar 'Install' para iniciar a instalação. O procedimento de instalação, leva alguns minutos até ser completado, tem que aguardar.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	k
REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility	
Click Install to begin the installation.	
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.	
< Back Instal Cancel	

7. Clicar 'Finish' para reiniciar o seu computador de modo a completar o procedimento de instalação. Se não pretender reiniciar agora o computador, seleccionar a opção 'No, I'll restart my computer later' e clicar 'Finish'. Ter em atenção que deve reiniciar o seu computador antes de poder usar o novo cartão de rede sem fios USB.



Ligar ao ponto de acesso sem fios

Usar o Utilitário de Configuração para ligar ao ponto de acesso sem fios.

 Depois da instalação estar completada, o utilitário de configuração sem fios será mostrado automaticamente no ambiente de trabalho do seu computador. O ícone estará no canto inferior direito do seu sistema Windows. Pode clicar no ícone com o botão do lado direito do rato, e seleccionar o utilitário de configuração que pretende usar.



 Aparecerá o utilitário sem fios. Clicar na tabulação 'Available Network' para procurar os pontos de acesso sem fios existentes nas proximidades.

efresh(R) Mode(M) Abo	lut(A)
MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup
Realtek RTL8191	Status: Not Accordated
	Sneed: N/å
	Type: N/A
	Encryption: N/A
	SSID:
	Signal Strength:
	Link Outline
	Lin Quarty.
	Network Address:
	MAC Address:
	IP Address: 0.0.0.0
	Subnet Mask: 0.0.0.0
	Gateway:
	ReNew IP
Show Tray Icon	Disable Adapter Close
Radio Off	Windows Zero Config

 Aguardar alguns instantes, e serão aqui mostrados todos os pontos de acesso sem fios que podem ser alcançados por este cartão de rede sem fios.

Seleccionar o ponto de acesso que pretende ligar, e clicar duas vezes no mesmo ou clicar em 'Add to Profile'.

Se o ponto de acesso que pretende ligar não for aqui mostrado, deve clicar 'Rescan'.

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abox	a(A)	
🖃 😼 MyComputer	General Profile Available Network Status Statistics Wi-Fi Protect Setup	
Realtek RTL8191	Available Network(s)	
	Comp described framework to the standard	Circuit 1
	SSID Channel Encryption Network Authentication	signal
	1 WEP Unknown	8% IF
	WVTEAVE 2 TVID WDA Pro-Shward You	100%
	Tippa 5 TED WDA2 browshared Yey	100 10 10
	10 TKIP/AES WPA Pre-Shared Key/	8% Ir
	INLARPORT 11 WEP Unknown	44% Ir
	1º TeddyHome 11 WEP Unknown	8% Ir
	*	5
	Refresh Add to Profile	
	Mate	
	Deckle skil, se item te isje/seate seaffe	
	booble cabit of item to junycreate prove.	
< >		
Show Tray Icon	 Disable Adapter 	Close
Radio Off	Windows Zero Config	

4. Se for necessária uma palavra passe (i.e. "Código de Rede') para aceder ao ponto de acesso sem fios, deve introduzi-la em 'Network key' (e introduzi-la de novo em 'Confirm network key' para confirmação). Clicar 'OK' quando a palavra passe tiver sido introduzida correctamente.

Profile Name:	VXTRAVEL	802.1x configure	
Network Name(SSID):	VXTRAVEL	EAP TYPE :	
		Tunnel :	Privision Mode :
This is a computer-to access points are no	p-computer(ad hoc) network; wirele: t used.		
Channel:	3 (2422MHz) 👻	Usemame :	
Wireless network secu	rty		
This network requires	a key for the following:	Identity :	
Notw	ork Authentication: WPA-PSK	~	
	Data encryption: Tkgp	Domain :	
	SPHRASE	Password :	
Rey index (advanced)	1 1	Certificate :	
Network key:			
		PAC : Auto Select P/	
Confirm network key:			

5. O cartão de rede tentará ligar agora ao ponto de acesso, isto pode levar alguns segundos ou mesmo minutos, tem de aguardar. Quando 'Status' ficar 'Associated' na tabulação 'General', o seu computador está ligado ao ponto de acesso que seleccionou. Clicar 'Close' para fechar o menu de configuração.

REALTEK 11n USB W	ireless L	AN Util	ity				_ 🗆 🛛
Refresh(R) Mode(M) Abou	it(A)						
MyComputer Peakek PT10101	General	Profile	Available Network	Status	Statistics	Wi-Fi Protect Setup	
-			Statur: Are	hotein			
			Sneed: Tvi	54 Minor	RV-54 MP	05	
			Type: Infr	astructu	re	4.5	
			Encryption: TKI				
			SSID: VXT	RAVEL			
		Siar	al Strength: 🕕				
			(H) (C) (H)			98%	
		Unk Quality:					
		Network Address:					
		MAC Address: 00:1F:1F:41:12:5E					
		Sympat Made: 0.0.0.0					
	Gateway:						
					ReNew IP		
Z IIII N							
Show Tray Icon			Disi	ble Ada	oter		Class
Radio Off			U Wr	dows Z	ero Config	3	008

Para definições avançadas e para outras funções deste cartão USB de rede sem fios, deve consultar o manual do utilizador incluído no CD-ROM.

