

БЕСПРОВОДНЫЙ 150N USB 2.0 АДАПТЕР



Руководство быстрой установки

Содержание

Комплектация	Стр. 2
Установка сетевой карты	Стр. 3
Подключение к беспроводной точке доступа	Стр. 7

Комплектация

Перед использованием этой беспроводной карты проверьте комплектацию, и сообщите продавцу о недостаче:

- 1) USB беспроводная карта (рис. 1)
- 2) Руководство быстрого запуска CD-ROM (рис. 2)



Карта сетевой установки.

Для установки новой USB беспроводной сетевой карты следуйте инструкциям.

1. Вставьте USB карту в свободный USB 2.0 порт вашего включенного компьютера.

При вставлении не используйте силу, при сопротивлении выньте и попытайтесь еще.



2. На экране появится следующее сообщение, нажмите 'Cancel'.

Found New Hardware Wiz	rar d		
	Welcome to the Found New Hardware Wizard Windows will search for current and updated software by looking on your computer, on the hardware installation (D, or on the Windows Update Web site (with your permission). Read our privacy policy		
	Can Windows connect to Windows Update to search for software? Orges, this time only Orges, now and gwey time I connect a device O No, not this time Click Next to continue.		
	< Back Next > Cancel		

 Вставьте CDROM в драйвер CD/DVD ROM вашего компьютера. Выберите "Driver/Utility Installation" для установки программы.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield	Wizard 📃 🗖 🔀
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.	124
Barque Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Drinese (Toddfona) Cootan Doninh Daninh Dutch Englith	
Finnih Canadian) Finnih (Canadian) Finnih (Canad	Vext > Cancel

4. Выберите язык, затем нажмите 'Next'.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Software - InstallShield Wizard 🛛 🔲 🗖 🔀
Choose Setup Language Select the language for the installation from the choices below.
Baique Buique Difuere (Simplified) Direce (Fridorind) Coolain Coolain Coolain Coolain Coolain Coolain French (Candan) French (Candan) French (Sandad) Gendad
< Back Next> Cancel

5. Нажмите 'Next' для продолжения.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility				
	REALTER 11n USB Wireless LAN Driver and Utility The InstallSheid Wizard will instal REALTER 11n USB Wireless LAN Driver and Utility on your computer. To continue, click Next.			
	< Back Next > Cancel			

6. Нажмите 'Install' дл начала установки. Установка требует несколько минут, обождите.

REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
REALTEK 11n USB Wireless LAN Driver and Utility
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Teet all Cléade
< Back Install Cancel

 Нажмите 'Finish' для окончания установки и рестарта компьютера. Если не хотите рестарт сейчас, выберите 'No, I'll restart my computer later' и нажмите 'Finish'. Имейте ввиду, что для использования USB карты нужно рестартовать компьютер.



Подключение к беспроводной точке доступа.

Используя Configuration Utility для подключения к беспроводной точке доступа:

 После инсталляции беспроводная конфигурация автоматически появится на вашем рабочем столе. Появится иконка в нижнем правом углу. Кликните правой кнопкой мышки и выберите конфигурацию.



 Появится Wireless utility. Нажмите'Available Network' для поиска беспроводной точки доступа.

REALTEK 11n USB W	ireless LAN Utility	
Refresh(R) Mode(M) Abou	R(A)	
Reference (1) Hodel(1) Hodel(1) Aloo Total (1) Hodel(1) Hodel(1) Hodel(1) Carlos (1) Hodel(1) Hodel(1) Hodel(1) Carlos (1) Hodel(1) Hod	Server Pould Availabil Helwork Catury Statistics (MAR Polate Salap) Statist Eve Associated Speech NA Speec NA Encyptors: NA Spec Sgm4 Strength: Link Quality:	
	Natwork Address: Mic Address: 0.0.0.0 Submit Made: 0.0.0.0 Gateway: Referse (P	
Show Tray Icon Radio Off	 Disable Adapter Windows Zero Config 	Close

Немного подождите и все беспроводные точки высветятся.
 Выберите нужную вам точку и дважды кликните 'Add to Profile'.
 Если беспроводная точка не показалась, кликните 'Rescan'.

MyComputer	General Profile	Available No	stwork Statu	Statistics 1	Wi-Fi Protect Setup		
Keakek R ID8191	Available Net	work(s)					
	SSID		Channel	Encryption	Network Authentication	Signal	1
	1 ⁰ WLBARN	23-00-0A	1	WEP	Unknown	8%	Ir
	Parov-ag			TKIP	WPA Pre-Shared Key	26%	J.
	**VXTRAVI 1*Xnha	l	3	TKIP TKIP	WPA Pre-Shared Key WPA2 Pre-Shared Key	100% 8%	1
	1 ^{to} books		10	TKIP/AES	WPA Pre-Shared Key/	8%	Ir
	LalaPOR1		11	WEP	Unknown	44%	Ir
	1 [®] TeddyHo	me	11	WEP	Unknown	8%	Ir
	<	al.					>
		Refre	sh		Add to Profile		
	Double of	lick on item	to join/creat	e profile.			

 Если нужен пароль (т.е. 'Network Key') введите его в 'Network key' (и снова для подтверждения введите в 'Confirm network key'). Нажмите 'ОК' после ввода нормального пароля.

Profile Name:	VXTRAVEL	802.1x configure	
etwork Name(SSID):	VXTRAVEL	EAP TYPE :	
		Tunnel : Privisi	on Mode :
This is a computer-to access points are not	>computer(ad hoc) network; wireless t used.		
Channel			
Charne.		Username :	
Weeker network can	rity		
This network requires	a key for the following:	Identity :	
Notw	vork Authentication: WPA-PSK		
	Data encryption: TKJP	Domain :	
	SPHRASE	Password :	
Key index (advanced)		Certificate :	
Network key:			
		PAC : Auto Select PAC	
Confirm network key:			

 Связь карты займет от секунд до минут. Если 'Status' станет 'Associated' в 'General', ваш компьютер подключен к выбранной точке доступа. Нажмите 'Close' для закрытия меню конфигурации.

REALTEK 11n USB W	ireless L	AN Util	ity				- • 🛛	
MyComputer Realtek RTL8191	General	Profile	Available Network	Status	Statistics	Wi-Fi Protect Setup		
			Status: Ass	ciated				
			Speed: Tx:	54 Mbps	Rx:54 Mb	ips		
			Type: Infr	astructu	re			
			Encryption: TKI	0				
		C1=+	UICE CONTRACTOR	NAVEL				
		sigr	al strength:	<u></u>		98%		
			Link Quality:			99%		
		Notwo	rk åddræss					
	MAC Address: 00:1F:1F-41:12:5E IP Address: 0.0.0.0							
			Subn	et Mask	0.0.0.0			
				ateway				
					ReNew IP			
<								
Show Tray Icon			Disa	ble Ada	pter		Close	
🔲 Radio Off			🔲 Wir	dows Z	ero Config	1		

Для продвинутых установок и других характеристик USB беспроводной карты ознакомьтесь с руководством, поставляемом в комплекте CD-ROM.

