

GreyRapid N

Funk-WLAN-Router

Kurzinstallationsanleitung

Packungsinhalt	Seite 1
Netzwerkverbindungen herstellen	Seite 2
Einrichtung Netzwerk	Seite 3



Packungsinhalt

Vor der Inbetriebnahme dieses Routers kontrollieren Sie bitte, ob in der Verpackung etwas fehlt und kontaktieren Sie Ihren Händler, um die fehlenden Dinge nachzufordern:

□ Breitband-Router (Hauptteil, 1 St.)

□ Kurzinstallationsanleitung (1 St.)

□ Bedienungsanleitung CD-ROM (1 St.)

 \Box Netzadapter (1 St.)

Netzwerkverbindungen herstellen

Folgen Sie bitte den folgenden Anleitungen zur Einrichtung des Funk-Routers:

1. Schließen Sie das xDSL/Kabelmodem an den WAN-Anschluss des Routers über ein Ethernet-Kabel (LAN) an.



2. Schließen Sie alle Computer, Netzwerkgeräte (netzwerkfähige Geräte außer Computern, wie Spielkonsole oder Switch/Hub) an den LAN-Anschluss des Routers an.



3. Schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an und verbinden Sie ihn dann mit der "Power"-Buchse des Routers.



Kontrollieren Sie bitte alle LEDs auf der Frontseite. "PWR"-LED sollte dauernd leuchten, WAN- und LAN-LEDs sollten leuchten, wenn Computer /Netzwerkgeräte am entsprechenden Anschluss des Routers eingeschaltet sind und korrekt angeschlossen sind.

Wenn die "PWR"-LED immer noch nicht leuchtet und Sie sicher sind, dass alle Kabel korrekt angeschlossen sind, kontaktieren Sie bitte den Händler für weitere Hilfestellung.

Einrichtung Netzwerk

Verwenden Sie bitte den Internetbrowser für die Konfigurierung des Funk-Routers. Ein Computer mit Ethernet(LAN)-Verbindung zum Funk-Router über Kabel ist für die Erstkonfiguration erforderlich.

🕹 Local Area Connection Status 🛛 🔹 🔀	1. Richten Sie Ihren Computer so ein,
General Support	dass er die IP-Adresse vom
Connection	Funk-Router anfordert: klicken Sie auf
Status: Connected	"Start" (sollte sich links unten auf dem
Duration: 03:27:14 Speed: 100.0 Mbps	Computer-Desktop befinden), dann
	klicken Sie auf "Systemsteuerung".
	Doppelklicken Sie auf
	<i>Netzwerkverbindungen</i> , dann
Sent — Sent — Received	LAN-Verbindung. Klicken Sie auf
	"Eigenschalten
Fackets. 3,000 3,213	
Properties Disable	
	2 Des Fonster Figenschaften von
🕹 Local Area Connection Properties 🛛 🔹 🔀	2. Das Fensiel Eigenschalten von I AN-Verbindung erscheint Wählen
General Authentication Advanced	Sie Internet Protokoll (TCP/IP) dann
Connect using:	klicken Sie auf
🕮 AMD PCNET Family PCI Ethernet Ad	"Eigenschaften".
	<i>"</i> 3
This connection uses the following items:	
 Glient for Microsoft Networks Glient for Microsoft Networks 	
GoS Packet Scheduler	
M R Internet Protocol (TCP/IP)	
Install Uninstall Properties	
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	
across diverse interconnected networks.	
Show icon in notification area when connected	
✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity	
OK Cancel	

Internet Diretoral (TCD/ID) Dren			3. Wählen Sie "IP-Adresse
Internet Protocol (TCP/IP) Prop	erties [[🔼	4	automatisch beziehen" und
General Alternate Configuration			"DNS-Serveradresse automatisch
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	omatically if your network supports o ask your network administrator for		beziehen", dann klicken Sie auf "OK".
 Obtain an IP address automatic 	ally		
Use the following IP address: -			
IP address:			
S <u>u</u> bnet mask:			
Default gateway:			
 Obtain DNS server address auto Use the following DNS server a 	omatically ddresses:		
Preferred DNS server:			
Alternate DNS server:			
	Advanced		
	OK Cancel		
home user			4. Nach dem Beenden der Einrichtung der IP-Adresse klicken Sie bitte auf "Start" -> "Run/Ausführen" links unten
Internet Internet Explorer	My Documents		auf dem Desktop, dann geben Sie cmd" ein und klicken aufOK".
E-mail Outlook Express	My Recent Documents		""
MSN	Wy Computer		
Windows Media Player	Control Panel		
	Defaults		
Windows Messenger	inters and Faxes		
Tour Windows XP	🕐 Help and Support		
Files and Settings Transfer Wizard			
All <u>P</u> rograms 🕨 🔊	<u>E</u> un		
• 2	Log Off 🚺 Turn Off Computer		
🚑 start			

	C:\Documents and Settings\home user>ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix .: IP Address	68.2.3 55.255.0 68.2.1	5. Geben dann drüc Taste "En Sie bitte d den "Stan diesem Be IP-Adress 192.168.2 Achtung, untersch	Sie "ipconfig" ein, eken Sie auf die ter". Kontrollieren lie IP-Adresse und dard-Gateway" (In eispiel ist die e des Routers 2.1) dieser Wert kann iedlich sein.
	Connect to 192.168.2.1 Connect to 192.168.2.1 Connect to 192.168.2.1 Default: admin/1234 User name: Image: Connect to co	6. Starte und geb Funk-Ro dann er Bitte ge Passwo "OK", ur Internet che des Standar Standar	en Sie den ben Sie die outers in de scheint die ben Sie Be rt ein, danr m die manageme Funk-Rout d-Benutzer d-Passwort	Internetbrowser IP-Adresse des er Adresszeile ein, folgende Meldung. nutzername und a klicken Sie auf nt-Benutzeroberflä ters zu öffnen. name: admin t: 1234
HEF	Wireless Router - Microsoft Internet Ixplorer Ele Edk Yew Fayorites Iools Help Performed Sector Provides Iools Help Provides Provides Iools Help Provide Concerd Sector Provider III Provide Concerd Sector Provider (ISP) Provide Sector Provider (ISP) The Broadband router supports advanced functions like Virtual Server, Access Control, Hacker Attack Detection and DMZ. We highly recommend you keep the default settings. Status Status Information Provider Tools - Tools information provides the following information about you Broadband router Hardware/Firmware version, Serial Number, and its current operating status. Tools Tools Tools Tools - Tools - Tools and Iolowy you to	7. Klicke	en Sie auf "	QuickSetup"
	Set Time Zone : (GMT-06:00)Central Time (US & Canada) Time Server Address : 192.43.244.18 Daylight Savings : Image: Constrained Constraine	iuary 💌 1	Next	8. Wählen Sie die Zeitzone, in der Sie wohnen und klicken Sie auf "Next/Weiter".

Broadband Type Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modern, Fixed-IP xDSL, PPPoE xDSL or PPTP xDSL connection. O Cable Modem A connection through a cable modern requires minimal configuration. When you set up an account with your Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you probably do not need to enter anything more. O Fixed-IP xDSL Some xDSL Internet Service Providers may assign a Fixed IP Address for your Broadband router. If you have been provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address for your Broadband router. O PPPOE xDSL If you connect to the Internet using an xDSL Modern and your ISP has provided you with a Password and a Service Name, then your ISP uses PPPoE to establish a connection. You must choose this option and enter the required information. O PPT xDSL If you connect to the Internet using an xDSL Modern and your ISP has provided you with a Password, Local IP Address, Remote IP Address and a Connection ID, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You must choose this option and enter the required information.	9. Wählen Sie einen Breitbandtyp der genutzten Internetverbindung und klicken Sie auf "Next/Weiter".
Fixed-IP xDSL Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your ISP in the appropriate fields. IP address assigned by your Service Provider: 172.1.1.1 Subnet Mask : 255.255.0.0 DNS address :	 10. Geben Sie bitte die Internetverbindungsparameter ein, Sie sollten dem vom Internetprovider gelieferten Wert eingeben. Klicken Sie zum Schluss auf "OK". (Der Inhalt dieser Seite ist je nach der in Schritt 9 gewählten Verbindungsmethode unterschiedlich.)
Save setting successfully! Please press APPLY button to restart the system for changes to take effect. Apply	11. Klicken Sie auf "Apply/Übernehmen".
System Restarting! Please wait for a while !	12. Wenn Sie diese Meldung sehen, ist der Router innerhalb von 30 Sekunden mit den neuen Einstellungen betriebsbereit.

13. Verwenden Sie bitte Ihren Computer, um eine Webseite im Internet zu offnen oder eine Internetanwendung zu starten und überprüfen Sie, ob diese korrekt funktionieren.

Weiter Anleitungen zur erweiterten Einstellung und Einrichtung eines Funk-Netzwerks finden Sie in dem auf der CD-ROM mitgelieferten Anleitung.

FC (EI)