

ACCESS POINT | ROUTER 300 MBIT WIRELESS



Guida rapida all'installazione DN-7059-2

Tabella dei Contenuti

Contenuto della confezione	Pagina 1
Impostare le connessioni di rete	Pagina 2
Impostazioni di rete	Pagina 3

Contenuto della confezione

Prima di iniziare ad usare questo router, vi preghiamo di controllare che non manchi niente nella confezione, e contattate il vostro rivenditore per richiedere gli oggetti mancanti:

- Router a banda larga (corpo centrale, 1 pezzo)
- Guida rapida all'installazione / Manuale d'uso sul CD-ROM (1 pezzo)
- Alimentatore A/C (1 pezzo)

Impostare le connessioni di rete

Vi preghiamo di seguire le istruzioni per impostare il router wireless.

1. Collegate il modem xDSL/via cavo alla porta WAN del router con il cavo Ethernet.



2. Collegate tutti i computer, i dispositivi di rete (i dispositivi abilitati all'accesso alla rete oltre ai computer, come console videogiochi, o hub/switch) alla porta LAN del router.



3. Collegate l'alimentatore A/C alla presa a muro, e quindi collegatela alla presa di alimentazione del router.



Controllate tutti i LED sul pannello frontale. Il LED 'PWR' dovrebbe essere acceso fisso, i LED WAN e LAN dovrebbero essere accesi se il computer /dispositivo di rete collegato alla porta corrispondente del router è acceso e collegato correttamente.

Se il LED 'PWR' è ancora spento e siete sicuri che tutte le connessioni via cavo sono state effettuate correttamente, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore per assistenza.

Impostazioni di Rete

Vi preghiamo di usare il browser web per configurare il router wireless. Un computer con una connessione Ethernet via cavo è richiesto per la prima configurazione.

🗕 Local Area Connection Status 🛛 🔹 🔀	1. Impostate il computer per ottenere un
General Support	indirizzo IP dal router wireless; cliccate il
- Connection	tasto Start (dovrebbe essere situato
Chalum	nell'angolo in basso a sinistra del vostro
Duration: 02:27:14	computer), quindi cliccate su pannello di
Duration: 03:27:14	controllo. Fate un doppio clic su
Speed: 100.0 Mbps	Connessioni di rete, quindi donnio clic su
	Connessioni all'area locale e
	cliccate'Proprietà'.
Activity	
Sent — 📝 — Received	
Packets: 5.866 3.273	
0,000	
Properties Disable	

L Logal Area Connection Droportion	2. Apparirà la finestra Proprierà di
Local Area Connection Properties	collegamento all'area locale. Selezionate
General Authentication Advanced	Protocollo internet (TCP/IP) quindi cliccate
Connecturing	'Droprietà'
AMD PCNET Family PCI Ethernet Ad	
This connection uses the following items:	
Client for Microsoft Networks	
File and Printer Sharing for Microsoft Networks	
🗹 📃 QoS Packet Scheduler	
Transferret Protocol (TCP/IP)	

Install Uninstall Properties	
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	
wide area network protocol that provides communication	
Sho <u>w</u> icon in notification area when connected	
✓ Notify me when this connection has limited or no connectivity	
OK Cancel	



C:\Documents a	nd Settings∖home user≻ipconfig		5. Inserite '	ipconfig', quindi
Windows IP Con	Windows IP Configuration		premete il tasto 'Invio'.	
			Controllate	l'indirizzo IP seguito
Ethernet adapt	er Local Area Connection:		da 'Default	Gateway' (In questo
Connection-specific DNS Suffix .: IP Address		esempio, l'indirizzo IP del router è		
Subnet Mask		192.168.2.1)		
C:\Documents a	nd Settings\home_user>		Notate che	e questo valore può
			essere div	erso.
	QUI!	6 Augusta		vab ad incarita
Connect to 192.1	68.2.1	0. Avviale		
indirizzo indirizzi, e messagg		indirizzo IP dei Touter wireless fiella barra		
		lo. Insente nome utente e		
Default: admin/1234		password	, quinai ciicc	ale UN per accedere
all'interfaccia di gestione web de		ne web dei router		
User name:		wireless.		
Password:		Nomeute	unto di dofoui	tu admin
	Remember my password			
		Password	i di Delault.	1234
Wireless Bou		Z Clie	ooto (Imposto	ziono ronido'
Concurrent 2.4G/	5G		cale imposi	
Quick Setup	Quick Setup The Quick Setup provides only the necessary configurations to connect			
1	your Wireless Router to your internet Service Provider (ISP) through an external cable or a DSL modem.			
CI Deneral Setup	General Setup			
QUL	The Wireless Houter supports advanced functions like Virtual Server, Access Control, Hacker Attack Detection and DMZ. We highly recommend you keep the default settings.			
	Status			
Status	The Wireless Router's status information provides the following information about your Wireless Router: Hardware/Firmware version, Serial Number,			
	and its current operating status.			
Tools	Tools Wireless Bouter Tools - Tools include Configuration tools, Firmware			
	upgrade and Reset Configuration tools allow you to Backup, Restore, or Restore to Factory Default setting for your Wireless Router. The Firmware			
	upgrade tool allows you to upgrade your Wireless Router's firmware. The RESET tool allows you to reset your Wireless Router.			
				8 Selezionate il fuso
Set Time Zone : (GMT-06:00)Central Time (US & Canada)		×	orario dell'area dove	
Time Server Address : 192.43.244.18		vivete, quindi cliccate		
Daylight Savings : Times From January V 1 V To January V 1 V 1 Successivo'.				
		L	Next	

 Broadband Type Specify the WAN connection type required by your Internet Service Provider. Specify a Cable modem, Fixed-IP xDSL, PPPoE xDSL or PPTP xDSL connection. Cable Modem A connection through a cable modem requires minimal configuration. When you set up an account with your Cable provider, the Cable provider and your Broadband router will automatically establish a connection, so you probably do not need to enter anything more. Fixed-IP xDSL Some xDSL Internet Service Providers may assign a Fixed IP Address for your Broadband router. If you have been provided with this information, choose this option and enter the assigned IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address for your Broadband router. PPPOE xDSL If you connect to the Internet using an xDSL Modem and your ISP has provided you with a Password and a Service Name, then your ISP uses PPPoE to establish a connection. You must choose this option and enter the required information. PPTP xDSL If you connect to the Internet using an xDSL Modem and your ISP has provided you with a Password, Local IP Address, Remote IP Address and a Connection ID, then your ISP uses PPTP to establish a connection. You must choose this option and enter the required information. 	9. Selezionate un tipo di banda larga della connessione internet che state usando, quindi cliccate 'Successivo'.			
Fixed-IP xDSL Enter the IP Address, Subnet Mask, Gateway IP Address and DNS IP Address provided to you by your ISP in the appropriate fields. IP address assigned by your Service Provider: 172.1.1.1 Subnet Mask : 255.255.0.0 DNS address : Service Provider Gateway Address : 172.1.1.254 Back OK	 10. Inserite i parametri della connessione internet, dovreste usare i calori forniti dal vostro provider di servizi internet. Cliccate 'OK' quando finite. (Il contenuto di questa pagina varierà a seconda del metodo di connessione selezionato nel passo 9) 			
Save setting successfully! Please press APPLY button to restart the system for changes to take effect. Apply	11. Cliccate 'Applica'.			
System Restarting! Please wait for a while !	12. Quando vedete questo messaggio, il router sarà pronto con la nuova configurazione entro 30 secondi.			
13. Vi preghiamo di usare il vostro computer per collegarvi a qualunque sito su internte, o per avviare qualunque applicazione internet e vedere se lavorano correttamente.				
Per istruzioni sulle impostazioni avanzate e sull'impostazione della rete wireless, fate riferimento al				

manuale dell'utente nel CD-ROM allegato.

