



USB HUB VE SES ÖZELLİKLİ 2/4 BAĞLANTI NOKTALI USB DVI KVM



Hızlı Kurulum Kılavuzu
DS-12820 / DS-12840

Paket İeriđi

Satın almıř olduđunuz rn, ařađıda belirtilen ekipmanı ve aksesuarları iermelidir:

- 1 USB 2.0 Hub ve Ses zellikli 2 ya da 4 Bađlantı Noktalı USB DVI KVM
- 2 DVI kablosu x 2
- 3 USB+3,5 mm ses kablosu x 2
- 4 DC 5V Harici g adaptr
- 5 Kullanım Kılavuzu
- 6 Hızlı Kurulum Kılavuzu

Kurulum

Sistem Gereksinimleri

- 1 **Bilgisayar:** 1 yedek USB ve 1 DVI bađlantı noktalı kiřisel bilgisayar (hoparlrleri ve/veya mikrofonu paylařmak isterseniz, bilgisayarda kullanılabilir ses bađlantı noktaları da olmalıdır)
- 2 **İřletim sistemi:** Windows 98/98SE/2000/ME/XP/Vista/7/2003, Mac OS9/OSX, Linux Kernel 2.3 ya da daha st, Solaris 8 ya da daha st, Sun Microsystems OS.
- 3 **Bilgisayara VGA kablosu:** Bilgisayar bařına 1 DVI diři-erkek kablo (aksesuar)
- 4 **USB kablosu:** Bilgisayar bařına bir Tip A u ve bir Tip B ulu 1 USB kablosu (aksesuar)
- 5 **Ses kablosu:** Bilgisayar bařına 3,5 mm hoparlr ve mikrofon ses kablosu (aksesuar)
- 6 **Bir monitr,** DVI arabirimini destekleyen, monitre bir DVI kablosu
- 7 **USB klavye/fare**
- 8 Gerekirse, ilgili kabloya sahip bir hoparlr ve mikrofon
- 9 Gerekirse, USB ařađı ynde bađlantı noktasına bařka bir USB cihaz

Donanım Kurulumu

- 1 USB klavyeyi/fareyi, KVM'nin konsol n bađlantı noktalarına bađlayın.
- 2 Tm ses kablolarını, her bir bilgisayara, KVM'ye, gerekirse de hoparlre ve mikrofonta bađlayın.
- 3 Gerekirse, diđer USB cihazları, USB Hub ařađı ynde bađlantı noktalarına bađlayın.
- 4 Monitr DVI kablosunu, KVM'nin monitr ıkıřı bađlantı noktasına bađlayın.
- 5 DC 5V g adaptrn, bu KVM Anahtarına g vermek iin takın.
- 6 DVI kablosunu, bilgisayar ekran kartındaki DVI bađlantı noktasıyla KVM'nin DVI giriř bađlantı noktası arasına bađlayın.
- 7 Bilgisayarınızın USB iřlevinin etkin ve dzgn alıřıyor olduđundan emin olun. USB kablosunun Tip A ucunu bilgisayarın USB bađlantı noktasına, Tip B ucunu da KVM'nin USB ařađı ynde bađlantı noktasına bađlayın.
- 8 Bilgisayarları aıp, USB bađlantı noktalarının etkin ve dzgn alıřıyor olduđundan emin olun.



























































Src Kurulumu

Src kurulumu gerekmeyen iřletim sistemi

Ařađıdaki iřletim sistemleri iin hibir srcye ihtiya yoktur:

1. Windows ME/2000/2003/XP/VISTA/7/2003
2. MAC OS9/OSX
3. Linux kernel 2.3 ya da daha st
4. Sun Microsystems Solaris 8 ya da daha st

Kısayol Özeti

Adım 1		Adım 2	Eylem
			USB HUB Otomatik Geçiş Etkin/Devre Dışı
			1. bilgisayara geç
			2. bilgisayara geç
			3. bilgisayara geç
			4. bilgisayara geç
			Sonraki bilgisayara geç
			Bir üst bilgisayara geç
			Bir alt bilgisayara geç
			Ses Otomatik Geçiş Etkin/Devre Dışı
			1. sese geç (Yalnızca Ses Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			2. sese geç (Yalnızca Ses Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			3. sese geç (Yalnızca Ses Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			4. sese geç (Yalnızca Ses Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			HUB 1'e geç (Yalnızca USB Hub Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			HUB 2'ye geç (Yalnızca USB Hub Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			HUB 3'e geç (Yalnızca USB Hub Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			HUB 4'e geç (Yalnızca USB Hub Otomatik Geçiş devre dışıyken kullanılabilir)
			Otomatik Tarama Başlat
[Scroll Lock] tuşu gerekmez		* 	Otomatik Tarama zaman aralığı 5 saniye (Yalnızca Otomatik Tarama işlevi AÇIK konumundayken kullanılabilir)
		* 	Otomatik Tarama zaman aralığı 10 saniye (Yalnızca Otomatik Tarama işlevi AÇIK konumundayken kullanılabilir)
		* 	Otomatik Tarama zaman aralığı 15 saniye (Yalnızca Otomatik Tarama işlevi AÇIK konumundayken kullanılabilir)
		* 	Otomatik Tarama zaman aralığı 20 saniye (Yalnızca Otomatik Tarama işlevi AÇIK konumundayken kullanılabilir)

* **Not:** Otomatik Tarama zaman aralığını ayarlamak için [Scroll Lock] tuşuna basmanıza gerek yoktur ve bu, yalnızca normal sayı tuşuyla kullanılabilir.