

3-TASTEN-

# LASER-MAUS

## Bedienungsanleitung

### STEUERUNG

Ihre Maus besitzt die in der folgenden Abbildung gekennzeichneten Steuerungselemente:

Linke Taste  
Mittlere Taste und Laufrad

Rechte Taste

### INSTALLATION

Unter den meisten Betriebssystemen ist keine besondere Installation erforderlich, lediglich das Mausekabel muss in die entsprechende Buchse Ihres PCs (PS/2 oder USB) gesteckt werden. Sie können jedoch das Verhalten der Maus beeinflussen, indem Sie über das Steuerungsfeld Ihres Systems die Einstellungen an den Steuerungsfunktionen der Maus wie z.B. die Klickgeschwindigkeit bei Doppelklicks, die Geschwindigkeit der Mauszeigerbewegung anpassen.

### BEDIENUNG

Normalerweise wird die linke Maustaste dazu benutzt, Optionen zu aktivieren oder zu deaktivieren oder durch Doppelklick ausgewählte Aktionen durchzuführen. Die rechte Maustaste dient normalerweise dazu, Untermenüs oder anwendungsbezogene Menüs zu öffnen. Die Funktion der mittleren Maustaste wird gewöhnlich durch jede Anwendung individuell bestimmt, während das Laufrad, sofern vorgesehen, eine Seite oder einen Bildschirm in vertikaler Richtung rollt. In vielen Programmen ist für die mittlere und rechte Taste die benutzerdefinierte Konfiguration von Funktionen vorgesehen. Näheres erfahren Sie in den Anleitungen der entsprechenden Anwendungssoftware.

### WARTUNG UND INSTANDHALTUNG

Reinigen Sie bitte die Maus bei Bedarf mit einem feuchten Tuch, um mögliche Staub- und Schmutzablagerungen zu entfernen. Stellen Sie sicher, dass die Öffnung des optischen Sensors am Boden der Maus stets sauber ist, damit Ihre Maus immer einwandfrei arbeitet.

### KOMPATIBILITÄT

- Microsoft® Windows® (alle aktuellen Versionen)
- Linux (alle Varianten)
- Mac® OS (alle aktuellen Versionen)

[C E]  
FCC-zugelassen  
Made in China