



ADATTATORE GRAFICO USB 3.0 A HDMI



Guida all'installazione rapida
DA-70452

1. Installazione del Driver

Precauzione: NON connettere l'adattatore al vostro pc prima di aver installato il driver fornito.

Inserite il CD fornito nel lettore CD del computer e **AutoPlay** verrà eseguito automaticamente. Se **AutoPlay** non appare, localizzate e fate doppio click sul file **Setup.exe** nella cartella del driver.

Per gli utenti di Windows Vista® / Windows 7®:

- A. Cliccate su **<Esegui Setup.exe>** per eseguire il programma di installazione.
- B. Se incontrate la finestra di dialogo **Controllo Account Utente** quando cercate di installare il programma, inserite la password d'amministratore o cliccate su **<Consenti>** / **<Sì>** per avviare l'installazione.
- C. Verrà mostrato **Il contratto di licenza**.
Cliccare sul pulsante **<Io Accetto>** per iniziare l'installazione del driver.
- D. Cliccare su **<Sì>** per riavviare o **<No>** per riavviare manualmente in un secondo momento, se viene mostrata la finestra di riavvio del sistema.

Per gli utenti di Windows XP®:

- A. Verrà mostrato **Il contratto di licenza**.
Cliccare sul pulsante **<Io Accetto>** per iniziare l'installazione del driver.
- B. Cliccare su **<Sì>** per riavviare o **<No>** per riavviare manualmente in un secondo momento, se viene mostrata la finestra di riavvio del sistema.


2. Eseguire la Connessione


- A. Collegare l'Adattatore Display USB 3.0. al monitor ed al computer. Lo schermo potrebbe annerirsi o lampeggiare temporaneamente durante questo processo.
- B. Il messaggio di notifica apparirà sulla barra di sistema quando l'adattatore è stato rilevato dal sistema operativo.

3. Cambiare Modalità Display

Ci sono molti modi con i quali potete utilizzare il monitor collegato all'adattatore. Il monitor aggiunto può essere configurato per essere utilizzato sia come **“Modalità specchio”**, **“Modalità estesa”** o essere il display **Principale** come descritto in questa sezione.

Utility:

- A. Cliccare <  (l'icona utility) > nella **Barra di Sistema di Windows**.
- B. Selezionare l'opzione preferita e quindi cliccare su di essa utilizzando il mouse.



Configurazione di windows:

Posizionare il mouse su di una qualsiasi parte del desktop, fare click con il tasto destro e selezionare <**Screen Resolution**> su Windows 7[®], **Personalize > Display Settings** su Windows Vista[®] o **Properties > Settings** su Windows XP[®].

