



POWERLINE HOCHGESCHWINDIGKEITS- NETZWERKADAPTER



Schnellinstallationsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise:

Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine Wechselstromleitung bestimmt. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sollten bei der Verwendung dieses Produktes getroffen werden:

- Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt einrichten und in Betrieb nehmen.
- Bitte beachten Sie alle auf dem Produkt vermerkten Warnungen und Hinweise.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Dieses Produkt sollte nie in der Nähe oder über Heizkörpern oder Heizlüftern platziert werden.
- Dieses Produkt ist von den Kurzschlussicherungs- und Überspannungsschutzvorrichtungen der elektrischen Anlagen eines Gebäudes abhängig.
- Stellen Sie sicher, dass eine Sicherung oder ein Schutzschalter am Phasenleiter verwendet wird (alle Strom führenden Leiter).
- Stellen Sie nichts auf die Verbindungskabel dieses Produktes.
- Stellen Sie dieses Produkt nicht so auf, dass Menschen auf die Kabel treten können.
- Das Netzkabel sollte direkt in eine Standardsteckdose eingesteckt werden .
- Nur ein qualifizierter Fachmann darf das Produkt warten. Das Öffnen oder Entfernen der Abdeckungen kann Sie gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen.
- Ziehen Sie das Produkt aus der Steckdose und überlassen Sie es unter folgenden Bedingungen qualifiziertem Fachpersonal:
 1. Wenn die Verbindungskabel beschädigt oder durchgescheuert sind.
 2. Wenn Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wurde.
 3. Wenn das Produkt Regen oder Wasser ausgesetzt war.
 4. Wenn das Produkt trotz des Befolgens der Anweisungen in der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert.
 5. Wenn das Gerät eine deutliche Änderung in seiner Leistung aufweist.

Packungsinhalt

- 200 Mbps Powerline Netzwerkadapter
- RJ-45 Cat.5 Kabel
- Schnellinstallationsanleitung und CD-ROM (inkl. Dienstprogramm und Bedienungsanleitung)
- Schnellinstallationsanleitung

Sollte eines der genannten Teile fehlen oder beschädigt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Händler auf.





Bedeutung der LEDs

LED	Farbe	Status	Beschreibung
Power	Grün	Ein	Das Gerät ist eingeschaltet
	Grün	Blinken	<ul style="list-style-type: none"> • Das System geht in den Stromsparmodus. • Das System wird zurückgesetzt. • Das System führt gerade die Sicherheitseinrichtung durch.
	-	Aus	Das Gerät ist ausgeschaltet
Ethernet	Grün	Ein	Das Gerät ist mit anderen Geräten über das Netzwerk verbunden, kommuniziert aber nicht mit ihnen.
	Grün	Blinken	Das Gerät empfängt oder sendet Daten über das Netzwerk.
	-	Aus	Das Gerät ist nicht mit anderen Geräten über das Netzwerk verbunden.
Data	Grün/ Rot	Ein	Das Gerät ist mit einem Powerline-Netzwerk verbunden. Die Farbe der Data-LED ändert sich abhängig von der Verbindungsgeschwindigkeit. <ul style="list-style-type: none"> • Grün: Verbindungsgeschwindigkeit > 40 Mbps • Orange: 20Mbps < Verbindungsgeschwindigkeit < 40 Mbps • Rot: Verbindungsgeschwindigkeit < 20 Mbps
	Rot	Blinken	Wenn das Gerät nach anderen Powerline-Geräten sucht, blinkt die Data-LED schnell.
	-	Aus	Das Gerät hat andere kompatible Powerline-Geräte gefunden, die den gleichen Schlüssel verwenden.

Bedeutung der Tasten

Taste	Beschreibung	
Reset	Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen	
Security	Drücken Sie die Taste Security 1~2 Sekunden lang	Einem anderen HomePlugAV-Netzwerk beitreten
	Drücken Sie die Taste Security mehr als 10 Sekunden lang	Einstellen des Sicherheitsschlüssels auf einen Zufallswert

Verbinden des Powerline-Netzwerkadapters Installation der Hardware

Schritt 1:	Verbinden Sie den Powerline-Netzwerkadapter mit der Netzwerkschnittstelle Ihres ADSL- oder Kabelmodems.	
Schritt 2.	Stecken Sie den Adapter in die nächste Steckdose.	
Schritt 3.	Stecken Sie den zweiten Powerline-Netzwerkadapter in der Nähe Ihres PCs an und verbinden Sie die Netzwerkanschlüsse.	
Schritt 4.	Internetzugang an jeder Steckdose in Ihrem Haus.	

Installation des Windows-Dienstprogramms

Der Installationsablauf für das Powerline-Konfigurationsdienstprogramm variiert je nach dem auf Ihrem Computer eingesetzten Betriebssystem. Die folgende Beschreibung gilt für die Installation unter Windows XP. Die Installation auf anderen Betriebssystemen ist ähnlich.

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, um das Autorun-Programm zu starten. Wenn Sie das getan haben, erscheint ein Menü.
2. Klicken Sie auf den Hyperlink **“Powerline Configuration Utility”** im Feld **200M Powerline Adapter**, um die Installation zu beginnen. Wenn das Menü nicht angezeigt wird, können Sie die Installation wie folgt beginnen.
 - Klicken Sie auf **Startmenü / Ausführen**.
 - Geben Sie **“E:\Utility\setup.exe”** im angezeigten Textfeld ein, wobei **“E”** der Laufwerksbuchstabe Ihres CD-ROM-Laufwerks ist.
 - Klicken Sie auf **“OK”**.
3. Das Dienstprogramm wird auf Ihrem Computer installiert und auf dem Desktop wird ein neues Symbol namens **“PowerPacket Utility”** angelegt.



Dieses Dienstprogramm ist nur für Windows 2000, 2003, XP und Vista.

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten

Wenn Sie mehr detailliertere Einstellungen des Powerline-Adapters vornehmen möchten, lesen Sie bitte im Benutzerhandbuch auf der mitgelieferten CD nach.