

DIGITUS®



SERIE DN

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES
DE LA OPERACIÓN.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MODO DE OPERACIÓN:

Por primera vez, conecte la UPS a la línea de alimentación eléctrica sin la computadora, presione el interruptor de encendido 2 segundos para encender la UPS, cargue la batería durante 8 horas. Conecte la computadora a la UPS, entonces encienda la computadora. Cuando no haya corriente en la línea de alimentación, la UPS suministrará la alimentación. Guarde los archivos que esté procesando en la computadora y apague la computadora tan pronto como sea posible.

NOTA:

NO SOBRECARGUE LA UPS.

CARGUE LA BATERÍA CADA 3 MESES REGULARMENTE.

CUANDO LA UPS NO VAYA A UTILIZAR POR UN TIEMPO LARGO,




DESCONÉCTELA ANTES DE IRSE.



INTRODUCCIÓN:

La Serie DN es un nuevo equipamiento de fuente de alimentación ininterrumpible de onda cuadrada. Adopta el control avanzado por microcomputadora y medidor con visualizador a LED. Hará advertencias cuando el voltaje está bajo y puede cerrar el sistema a tiempo, de forma de evitar pérdidas de datos de la computadora. La Serie DN tiene algunas ventajas como las siguientes: Estabilizador de voltaje de alta precisión, altamente confiable y superficie refinada. Es una buena aliada de la computadora y del equipamiento eléctrico.

APARIENCIA:



1. ALIMENTACIÓN 2. INVERSOR 3. INTERRUPTOR 4. POTENCIA DE SALIDA 5. FUSIBLE
6. ALIMENTACIÓN DE ENTRADA 7. LÍNEA TELEFÓNICA (opcional) 8. RS232 (opcional)

INDICADORES TECNOLÓGICOS

Especificaciones		Tipo	DN-170013	DN-170014	DN-170015
Voltaje de entrada		CA110V/120V o 220V/230V/240V ± 23%			
Voltaje de salida		CA110V/120V o 220V/230V/240V ± 10% (con AVR)			
Potencia de salida		650VA	1000VA	1500VA	
Tiempo de carga		8 horas de carga flotante hasta el 90% de la carga completa			
Frecuencia		50/60HZ ± 10%			
Batería		12V/5,0Ah o 7,0Ah	12V/5,0Ah o 7,0Ah x 2	12V/7,0Ah o 9,0Ah x 2	
Forma de la onda de salida		Onda sinusoidal modificada			
Tiempo de transferencia		≤ 10ms			
Temperatura ambiente		-5°C - 40°C			
Humedad ambiente		10% - 90%			
Peso		5,5 kg	10,0 kg	11,5 kg	
Tamaño (mm)		335 x 95 x 160	350 x 120 x 195		
Función	Arranque en frío	Permite activar la UPS sin la alimentación exterior			
	Recarga automática	Carga automática aunque la UPS esté apagada.			
Protecciones	Cortocircuito, sobrecarga	Fusible y corriente limitada tanto en los modos de línea exterior como de batería			
	Batería baja	Dos etapas; no hay drenaje de la batería después de la desconexión			
	Sobrevoltaje, bajo voltaje	Conmuta a la batería cuando la línea externa está por encima del rango de regulación			
Comentario		Equipamiento solo para computadoras			

Para las baterías: Recicle solamente las baterías totalmente descargadas.