



# NETZWERK-SWITCH FÜR GIGABIT ETHERNET

## 16-Port-Switch: Verpackungsinhalt

Bevor Sie den „16 Gigabit Web Smart Switch“ installieren, überzeugen Sie sich bitte davon, dass die folgenden Artikel in der Verpackung enthalten sind:

- 16-Port Gigabit Ethernet Web Smart Switch
- Netzkabel
- Montagezubehör (für den Einbau in 19"-Racks)
- CD-ROM mit Benutzerhandbuch

Sollte einer dieser Artikel fehlen oder beschädigt sein, benachrichtigen Sie bitte umgehend Ihren Händler.

## Anforderungen an die Stromversorgung: Wechselstromnetz

Spannung:	100 ... 240 V Wechselstrom
Netzfrequenz:	50 ... 60 Hz
Energieaufnahme:	30 W

## Kurzinstallation

1. Switch mithilfe des Montagezubehörs im Rack installieren.
2. Switch an eine Wechselstromquelle anschließen.
3. Der Switch ist für die Ports 1–16 mit RJ-45-Buchsen bestückt. Verwenden Sie ein UTP-Kabel der Kategorie 5 zum Verbinden des Switches mit dem Endgerät.
4. Die Ports 13–16 können zwei Medientypen aufnehmen: TP und SFP-Glasfasermodule. Die Ports unterstützen beides und besitzen eine Selbsterkennungsfunktion.
5. Die werksseitig vorgegebenen Werte des Switches lauten wie folgt:

IP-Adresse:	192.168.1.1
Teilnetzmaske:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.1.254
Passwort:	admin

Der Benutzer kann den Switch im Internet mit der voreingestellten IP-Adresse und dem voreingestellten Passwort einer Erstkonfiguration unterziehen. Näheres zum Einstellen der Parameter erfahren Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM. Das Benutzerhandbuch finden Sie auf der CD-ROM im Ordner \manual.