



USB 3.0 - 2 ports

ExpressCard

Benutzerhandbuch

**Alle Markennamen und Handelsmarken sind Eigentum
deren
entsprechenden Besitzer.**

Merkmale und Leistungen

- Komplette Kompatibilität mit der ExpressCard Specification 1.0
- ExpressCard/34 Formfaktor Modul
- Kompatibel mit dem Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation Revision 1.0
- Unterstützt simultanen Betrieb von mehreren USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 Geräten
- Unterstützt die USB Datenübertragungsrate von 1.5/12/480/5000 Mbps
- Erweitert zwei externe USB 3.0 Super-Speed Anschlüsse auf das System
- Eingebauter DC Stecker für um extra Strom zu bekommen, um den USB 3.0 +5V/900mA Standard Stromausgang zu erreichen
- Das heiße Überlagerungsmerkmal erlaubt Ihnen das Gerät zu verbinden/auszuschalten ohne das System herunterzufahren

BUS Schnittstelle

- ExpressCard 34mm breit

Anschluss

- 2 x Folgeanschlüsse

Systemanforderungen

- Windows® XP/Vista/7 (32/64 bit)
- ExpressCard aktiviertes System mit ein verfügbaren Expreecard Slot

Verpackungsinhalt

- 1 x USB 3.0 2 Anschlüsse ExpressCard
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x Treiber CD

Bemerkung: Der Inhalt können variieren abhängig vom Markt/Land.

Hardwareinstallation

Allgemeine Anweisungen für die Karteninstallation werden unten angegeben. Falls das Systemdesign variiert, beziehen Sie sich auf das System Referenzhandbuch für mehr Informationen, falls nötig.

Legen Sie die Karte in den ExpressCard Slot Ihres Systems ein. Versichern Sie sich, dass es komplett für eine solide Verbindung eingeführt ist.

Treiberinstallation

Wichtig: Falls Ihr System nicht richtig nach Windows mit unserer installierten Karte startet, überprüfen Sie mit Ihrem Systemhersteller nach der letzten System Firmware Aktualisierung.

Für Windows® XP/Vista/7 (32/64 bit)

Legen Sie die Installation CD in einem CD-ROM Laufwerk und das Setup sollte sich automatisch ausführen. Falls das Setup sich nicht ausführt, benutzen Sie den Windows Explorer um in den richtigen CD-ROM Laufwerk zu gelangen und das Installationsprogramm auszuführen.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um den Treiber zu installieren. Nachdem die Treiberinstallation vollständig ist, müssen Sie Ihren Computer neu starten.

Um die Treiberinstallation zu überprüfen

1. Klicken Sie rechts **Mein Computer**, und dann **Verwaltung** anklicken. **Systemverwaltung** anklicken.
2. Die Option **Universal Serial Bus Treiber** doppelt anklicken.
 - **NEC Electronics USB 3.0 Host Controller**
 - **NEC Electronics USB 3.0 Root Hub**