



ВИДЕО УДЛИНИТЕЛЬ HDMI




**Краткое руководство для установки
DS-55400**

1. Сначала проверьте наличие изделий в упаковке, которая должна включать: основной аппарат передатчика, основной аппарат приемника, один адаптер питания (48 В, 1 А), ИЕ (ИК-передатчик), ИР (ИК-приемник), Руководство для пользователя; кроме того следует иметь устройство - источник Hi-Def (видео высокой четкости), два кабеля HDMI, один экранированный кабель Hi-Q Cat5e/6.




2. Подключите источник Hi-Def (видео высокой четкости) к передатчику через приобретенный пользователем кабель HDMI. Подключите HDTV к приемнику.




Hi-Def source	Исходящее устройство Hi-Def (видео высокой четкости)
HDMI cable	Кабель HDMI
Sender	Передатчик
DVD	DVD
Receiver	Приемник
HDTV	HDTV

3. Подключите вилку включенного в комплект IE (ИК-передатчика), к передатчику и расположите головку недалеко от IE окна (ИК-передатчика) источника сигнала.




IR window	Окно IR (ИК приемник)
IE	IE (ИК передатчик)
HDMI cable	Кабель HDMI
Sender	Передатчик

4. Подключите вилку включенного в комплект IR (ИК приемника) к приемнику и установите головку недалеко от HDTV.



HDMI cable	Кабель HDMI
IR	IR
Receiver	Приемник
HDTV	HDTV

5. Подключите сетевой кабель кат5е/6 к передатчику и подключите другой конец сетевого кабеля к приемнику.




DVD	DVD
IE	IE (ИК передатчик)
HDMI cable	Кабель HDMI
Network Cable	Сетевой кабель
100m cat5e/6 with cross	100 м кат 5е/6 перекрестный кабель
Sender	Передатчик
Receiver	Приемник
IR	IR
HDTV	HDTV

6. Включите вилку шнура питания в розетку и затем подключите другой конец адаптера питания к передатчику (приемник не нуждается в питании).




Sender	Передатчик
48V/1A Power Adapter	Адаптер питания 48 В / 1 А

7. Включите источник Hi-Def (видео высокой четкости), HDTV, передатчик и приемник




ON/OFF	ВКЛ/ВЫКЛ
--------	----------

8. После правильной регулировки передатчика и приемника видео и аудио содержание от Hi-Def (видео высокой четкости) источника будет сразу же показано на HDTV.



HDMI cable	Кабель HDMI
IR	IR
Receiver	Приемник
HDTV	HDTV

9. Для управления устройством источника сигнала следует пользоваться пультом дистанционного управления источника, отправляя команды к IR (ИК приемнику), подключенного к приемнику, для навигации, выбора и просмотра содержания, записанного на устройстве-источнике, на экране конечного HDTV устройства.



DVD	DVD
IE	IE (ИК передатчик)
HDMI cable	Кабель HDMI
Network Cable	Сетевой кабель
100m cat5e/6 with cross	100 м кат 5е/6 перекрестный кабель
Sender	Передатчик
Receiver.	Приемник
IR	IR
HDTV	HDTV