



LCD CONSOLE



**Gebruikers handleiding
DS-72102GE / DS-72102US**

Verpakkingsinhoud

LCD console	x 1
GEbruikers handleiding	x 1
Stroomsnoer	x 1
Ophangrekken	x 2
Schroeven (voor haken)	x 12
Sleutel	x 2

Kernmerken

- Het toetsenbord, de muis en de 19" LCD monitor werden ingebouwd op de LCD console.
- Ondersteunt resolutie van 1280×1024, 75Hz.
- Komt overeen met de hoogte van de 1U chassis specificatie en is installeerbaar met een ophangrek in een 19 duim chassis systeem.
- Vereist geen bijkomende software of hardware.

Specificaties

Functie		KC-1901
LEDs	Stroom	1
Console poort	Toetsenbord	1x6 pin mini-DIN vrouwelijke (PS/2)
	Muis	1x6 pin mini-DIN vrouwelijke (PS/2)
	Monitor	1x HD-15 vrouwelijke (Std. VGA/SVGA)
VGA resolutie		1280x1024@75Hz
Stroom		AC 100~240V, 50~60Hz
Bedekking		Metaal
Gewicht		13.2 kg
Afmetingen (LxWxH)		600x450x48 mm

Toetsenbord en muis specificaties

Toetsenbord	Standaard 104 toetsen
Muis	Aanraak module

LCD monitor specificaties

Grootte	19 duim
Scherm type	TFT
Contrast	700:1
Helderheid	300 cd/m ²
Kijkhoek	160°
Resolutie	1280x1024@75Hz
Reactietijd	6 ms
Kleurweergave	16.2 M

LCD monitor bediening

Toetsenbord bepalingen

- Stroomtoets: gebruik deze toets om LCD monitor aan- en uit te schakelen.
- Menu toets: gebruik deze toets om het OSD menu te openen of terug te keren naar een vorig menu of het OSD menu te verlaten.
- Toets naar boven: gebruik deze toets om een item in het menu op te lichten, breng een opgelichte functie naar boven, of verhoog de numerieke waarde (parameter) in een bepaald menu.
- Toets naar beneden: gebruik deze toets om een item in het menu op te lichten, breng een opgelichte functie naar beneden, of verlaag de numerieke waarde (parameter) in een bepaald menu.
- Automatische toets: gebruik deze toets om automatisch de beeldpositie en de fase aan te passen, en terug te keren naar het vorige menu of om een opgelicht item af te sluiten.

Indien het scherm niet op een vol scherm grafische modus verkeert (zoals in een DOS) of het wordt verbonden met een allocator, de positie van het verschenen beeld kan automatisch aangepast worden en daarna afwijken. Tegen dat ogenblik wordt het noodzakelijk om het OSD menu binnen te gaan en manueel het niveau of de verticale positie en de fase aan te passen.

OSD controle functie lijst

1. Kleur:

Contrast
Helderheid
Kleuraanpassing
Kleurtemp.: 9300, 6500, 5800, 5RGB, GEBRUIKER
Afsluiten

2. Instellingen van het beeld:

Klok
Fase
Gamma
Scherppte
Afsluiten

3. Positie:

H. positie
V. positie
Afsluiten

4. OSD menu:

OSD H. Pos
OSD V. Pos
OSD timer
Afsluiten

5. Taal:

English,
Français,
Deutsch,
Español,
繁體中文,
简体中文,
日本語

6. Verschillende:

Signaalbron
Opnieuw instellen
Factorij Wijze
Afsluiten

7. Afsluiten

Opmerking: druk op de toets “naar boven” (up) of op de toets “naar beneden” (down) om het volume aan te passen, indien er geen OSD menu is.