

ednet.

6600 mAh Güç Kaynađı



**Kullanım Kılavuzu
31882**

Giriş

Bu 6600 mAh Güç Kaynağı Şarj Cihazıyla hareket halindeyken iPhone®, iPad® veya Akıllı Telefonunuzu şarj edin.

iPhone®/iPad®/iPod®, akıllı telefonlar, tabletler, fotoğraf makineleri, GPS aygıtları, Bluetooth kulaklıkları veya diğer tüm taşınır USB cihazlar için uygundur.


2.1 A çıkış, telefonunuzun ya da tabletinizin hızlı şarj olmasını sağlar ve dahili LED el feneri her zaman bu güç kaynağını gittiğiniz her yere götürmeniz için elverişlidir ve önemli telefon çağrılarını, mesajları veya e-postaları kaçırmayın.

Şunlar için uygundur

- iPhone®/iPad®/iPod®
- Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, BlackBerry ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar
- Samsung, Kindle, Sony ve daha fazla markanın tablet bilgisayarları
- GPS aygıtları
- Kulaklık, eller serbest araç kiti, hoparlör gibi taşınabilir Bluetooth aygıtları.
- Taşınabilir el video oyunları eBook oynatırlar

Özellikler

- Büyük 6600 mAh, bir iPhone veya ortalama bir akıllı telefonu 3 defaya kadar tam olarak şarj etmek için yeterli kapasitedir
- Hızlı şarj için 2.1 A çıkış
- Kalan kapasiteyi göstermek için dört adet LED gösterge
- Kullanışlı dahili LED el feneri
- Dahili aşırı şarj ve kısa devre koruma



Cihaz Özellikleri

- Kapasite 6600 mAh Li-ion Pil
- Giriş konnektörü 1 x Mikro USB dişi
- Giriş DC 5V 2A
- Çıkış Konnektörü 1 x USB Tip A dişi
- Çıkış DC 5V 2.1 A (Maks.)
- Şarj Süresi 5 ila 6 saat
- Ebat (U x G x Y) 98 x 61 x 23 mm
- Ağırlık 180 g

LED El Feneri Kullanımı

Güç düğmesine 3 saniye süreyle basın, el feneri yanar.
El fenerini kapatmak için tekrar 3 saniye süreyle basın.

Kalan Kapasiteyi Kontrol Etmek İçin

Güç düğmesine basın, kapasite LED ışığı yanar.
10 saniye sonra LED ışığı otomatik olarak söner.

- 4 x LED ışığı yanıyor: %75~%100 kalan kapasite
- 3 x LED ışığı yanıyor: %50~%75 kalan kapasite
- 2 x LED ışığı yanıyor: %25~%50 kalan kapasite
- 1 x LED ışığı yanıyor: %25'den az kalan kapasite

Güç Kaynağını Şarj Etmek İçin

- Ürünle birlikte verilen USB Tip A'dan Mikro USB Tip B'ye kablosunu kullanarak büyük olan USB Tip A konnektörü bir AC adaptörüne veya bir bilgisayarın USB girişine takın
- Daha küçük olan Mikro USB Tip B konnektörü güç kaynağı üzerindeki Giriş konnektörüne takın
- Şarj işlemi esnasında LED ışıkları durumu göstermek üzere yanıp söner
- Şarj işlemi tamamlandığında tüm dört LED ışığı sürekli olarak yanar

Mobil Telefon, Tablet veya Diğer Cihazları Şark Etmek İin

- Telefonunuzun, tabletinizin veya dięer cihazlarınızın řarj kablosunu kullanarak USB Tip A konnektörü g¼ç kaynaęının ¼zerinde bulunan ıkıř konnektör¼ne takın
- Kablonun dięer ucunu cihazınıza takın
- řarj iřlemi otomatik olarak bařlayacaktır. Bařlamazsa g¼ç d¼ęmesine basın
- Telefonunuz veya cihazınız standart bir Mikro USB Tip B konnektörü kullanır ayrıca cihazınızı řarj etmek iin ¼r¼nle birlikte verilen kabloyu da kullanabilirsiniz
- Telefonunuz veya cihazınız tam olarak řarj olduęunda g¼ç kaynaęı otomatik olarak kendisini kapatır

Önemli Güvenlik Talimatları

- Pilin kullanım ömr¼n¼ uzatmak iin ilk kullanımdan önce g¼ç kaynaęını 8 ila 10 saat süreyle řarj edin
- G¼ç kaynaęını serin ve kuru bir yerde saklayın.
- G¼ç kaynaęını sıcak veya nemli ortamlarda saklamayın
- alıřtırma sıcaklıęı -10 ila 45 derece arasında olmalıdır
- G¼ç kaynaęı uzun süre kullanılmıyacaksa ayda bir kez řarj edip bořaltmalısınız
- Bir cihazı řarj ederken g¼ç kaynaęı ısınabilir, bu normal bir alıřma durumudur ve arızaya neden olmaz
- Normal řartlarda pil performansı uzun yıllar sonra azalacaktır
- G¼ç kaynaęını sıcıęa veya ateře atmayın
- Hatalı kullanım, d¼ř¼rme veya ařırı zorlama ¼r¼n¼n zarar görmesine neden olabilir