

ednet.

Bank energii 8000 z funkcją bezprzewodowego ładowania



Instrukcja szybkiej instalacji

31884

Dziękujemy za skorzystanie z naszego produktu. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby prawidłowo posługiwać się urządzeniem.

1 Informacje ogólne


Urządzenie to jest doskonale skonstruowanym przenośnym akumulatorem wyposażonym w pojemną bezprzewodową ładowarkę oraz bankiem energii (8000 mAh), z którego można korzystać w domu, na zewnątrz, podczas podróży, pracy w biurze i w innych miejscach. Urządzenie to oferuje bezprzewodowe ładowanie w dowolnym miejscu i czasie oraz umożliwia ładowanie smartfona, tabletu, kamery cyfrowej, odtwarzacza MP4/MP5 oraz innych urządzeń elektronicznych.

2 Przegląd funkcji

1. Bank energii (8000 mAh)
2. Stacja do bezprzewodowego ładowania
3. Bateria wielokrotnego ładowania w zestawie
4. Inteligentne ładowanie

3 Prezentacja przycisków, portów USB oraz wskaźników świetlnych

- Wejście Micro USB 5-stykowe (prąd stały 5 V 1500 mA)
- Wyjście USB1: 5 V/1 A
- Wyjście USB2: 5 V/2,1 A
- Wskaźniki świetlne
- Włącznik
- Centralny obszar do ładowania bezprzewodowego



4 Ważne uwagi

1. **Uwaga:** Z funkcji ładowania indukcyjnego można korzystać wyłącznie w przypadku zgodnych urządzeń końcowych. Ewentualnie użycie funkcji może wymagać dodatkowych akcesoriów. Szczegółowe informacje dotyczące zgodności posiadanego urządzenia mobilnego można otrzymać u odpowiedniego producenta.
2. Nie należy rozkładać na części lub modyfikować.
3. Chronić przed wodą, wilgocią, upadkiem.
4. Nie należy ładować w gorącym otoczeniu.
5. Do połączenia z ładowarką należy używać odpowiednich złączy.
6. Nie uderzać, nie wrzucać do wody lub ognia.
7. Należy natychmiast przestać korzystać z urządzenia, jeśli bateria jest wybrzuszona, przecieka lub wydziela nieprzyjemny zapach.
8. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy okres czasu, należy naładować je przynajmniej raz w miesiącu.
9. Aby przedłużyć żywotność baterii, należy korzystać z urządzenia aż do zupełnego rozładowania baterii, a następnie ponownie naładować.
10. Jeśli nie korzystasz z bezprzewodowego ładowania, przyciśnij i przytrzymaj włącznik przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
11. Przed ładowaniem urządzenia należy usunąć pokrywę ochronną.
12. Należy zachować ostrożność i nie ładować bezprzewodowo telefonów komórkowych podczas ładowania banku energii.

5 Działanie

1. Włączanie/wyłączanie

Wciśnij włącznik, aby uruchomić urządzenie. Zaświeci się niebieski wskaźnik. Przyciśnij i przytrzymaj włącznik przez trzy sekundy, aby włączyć/wyłączyć funkcję bezprzewodowego ładowania. Czerwony wskaźnik zaświeci się/zgaśnie.

2. Ładowanie banku energii

Jeden koniec kabla ładującego należy podłączyć do 5-stykowego wejścia Micro USB, drugi odcinek kabla zakończony zasilaczem należy podłączyć do gniazdka. Podczas ładowania niebieska dioda LED zacznie migotać, po całkowitym naładowaniu urządzenia wszystkie niebieskie diody LED zaświecą się.

3. Ładowanie urządzeń przenośnych

3.1. Ładowanie przewodowe

Wciśnij włącznik, zaświecą się niebieskie znaczniki. Jeden koniec kabla ładującego należy podłączyć do wejścia USB, drugi koniec kabla należy podłączyć do portu ładującego w urządzeniu, które ma zostać naładowane. Niebieska dioda LED zacznie migotać.

3.2. Bezprzewodowe ładowanie

Wciśnij włącznik bezprzewodowego ładowania, czerwony znacznik zaświeci się. Połóż smartfona na banku energii dokładnie na środku obszaru do bezprzewodowego ładowania, niebieska dioda LED zacznie migotać.

6 Najczęściej zadawane pytania

1. Włącz urządzenie, jeśli tylko jedna niebieska dioda LED migocze oznacza to, że bateria jest na wyczerpaniu i należy ją ponownie naładować.
2. Urządzenie automatycznie rozpoznaje sprzęt, który wymaga naładowania. Jeśli żaden sprzęt nie znajduje się na urządzeniu, wyłączy się ono po 5 minutach.
3. Jeśli środek urządzenia odbierającego jest oddalony o 20 mm od środka ładowarki, wyłączy się ona automatycznie.
4. Jeśli ładowarka wykryje, iż prąd obciążenia przekracza dopuszczalną wartość, urządzenie automatycznie przerwie połączenie. Ładowarka i urządzenie odbierające automatycznie przejdą w stan gotowości. Przystaw, a następnie zrestartuj urządzenie odbierające.
5. Jeśli prąd obciążenia dla ładowania przewodowego i bezprzewodowego przekracza dopuszczalną wartość, ładowarka automatycznie przerwie połączenie. Aby prąd obciążenia obniżył się do znamionowej wartości, należy usunąć część urządzeń odbierających.
6. Używanie nieodpowiednich złączy prowadzi do niepełnego naładowania baterii oraz do uszkodzenia urządzenia.

7 Zawartość pakietu

- | | |
|----------------------------|--------|
| 1. Bank energii (8000 mAh) | 1 szt. |
| 2. Kabel USB | 1 szt. |
| 3. Instrukcja obsługi | 1 szt. |

8 Specyfikacja

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Wejście: | 4,8~5,2 V 1500 mA |
| 2. Wyjście: | Prąd stały 5 V - 1 A lub 2,1 A |
| 3. Wymiary: | Opakowanie (Dł. 165 mm x Szer. 100 mm x Wys. 65 mm)
Urządzenie (Dł. 153 mm x Szer. 73 mm x Wys. 12,5 mm) |
| 4. Waga: | 310 g |
| 5. Wyświetlanie pojemności: | Wyświetlanie poziomu energii przy pomocy czterech niebieskich diod LED, gdy dioda ładowania bezprzewodowego świeci się na czerwono. |
| 6. Rodzaj ładowania: | Możliwość przewodowego i bezprzewodowego ładowania w tym samym czasie. |
| 7. Częstotliwość ładowania: | 100~200 kHz |
| 8. Zasięg bezprzewodowego ładowania: | 10 mm |
| 9. Wydajność: | Ponad 70% |
| 10. Moc: | 5 W |